

EN INSTRUCCIONES DE USO 44 GATOS - ALFOMBRA DE BAILE

Edad: 2 años +

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUÁRDALAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA: Para la seguridad del niño.
Este juguete funciona con 3 pilas tipo AA de 1,5 V (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

ADVERTENCIA!
• Elimine los bordes de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
• Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
• No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
• El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
• El juguete no es apto para niños menores de 3 años.
• El juguete debe utilizarse sobre superficies planas y estables, no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.). Mantenga el juguete alejado de posibles obstáculos o de lugares que puedan constituir un peligro (escaleras, puertas, piscinas, canales, lagos, etc.).
• Nunca lo utilice en la calle, en zonas de paso, ni en nienos en caminos con baches.
• Asegúrese de que el niño no lleve calcetines con los que pueda resbalarse o zapatos con los cordones desatados.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

A) Lampoo personaje bailarín (se mueve 360° siguiendo la coreografía de las canciones)
B) ON/OFF y selector de modalidad
C) Sonidos de Pilou
D) Sonidos de Lampo
E) 7 botones que reproducen las notas musicales
F) Sonidos de Milady
G) Sonidos de Polpetta
H) 3 luces que cambian de color, siguiendo el ritmo de las canciones

MODALIDAD DE JUEGO

• Freestyle: mezcla las canciones de la serie 44 Gatos con los sonidos característicos de los gatos y otros sonidos muy divertidos.
• Playlist: selecciona una canción, baila siguiendo el ritmo...hasta que se pare la música. Ahora, pulsa el botón de la alfombra que tenga el color correspondiente a los colores de las 3 luces (H): si pulsas el botón correcto, la canción seguirá sonando; si es incorrecto, sonará otra canción.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA!
• La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.

• Para sustituir las pilas: Apague el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduzca las pilas nuevas prestando atención a respetar la polaridad de introducción correcta (según se ilustra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete el tornillo a tope.

1. No deje las pilas en las hermanas al alcance de los niños.

2. Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan darse.

3. En caso de pérdida de líquido de las pilas, cambiéelas de inmediato, limpia minuciosamente el compartimiento y lávase cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido derramado.

4. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.

5. No mezcle pilas alcalinas (estándar (zinc-carbón) o recargables (níquel-cadmio).

6. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.

7. Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

8. No utilice pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.

9. Evite cortocircuitos en los bornes de alimentación.

10. No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.

11. No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.

12. En caso de uso de pilas recargables, saquélas del juguete antes de cargarlas, y cárgeelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.

13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

14. El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. ADVERTENCIA el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenido de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos, y no debe ser eliminado en la basura general. Consulte las indicaciones de reciclaje en el producto.

El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

El símbolo del contenido de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entrégale al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables. El símbolo de la cruz tachada indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercuro, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. El usuario se responsabiliza de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No utilice solventes ni detergentes.

• Mientras no se lo esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones de uso. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

IT ISTRUZIONI PER L'USO 44 GATTI - TAPPETO DANCE

Età: 2 anni +

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE: Per la sicurezza del tuo bambino. Questo giocattolo funziona con 3 pile tipo AA di 1,5 Volt (incluse). Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.

ATTENZIONE!
• Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso y tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
• Verificare regolarmente il stato di funzionamento dell'unità e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
• Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
• L'utilizzo del gioco deve avvenire sotto la sorveglianza continua di un adulto.
• Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose
• Utilizzare il gioco solo su superfici piene e stabili, non su superfici rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il gioco lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, piscine, canali, laghi, ecc.).
• Non utilizzate mai su strade, via di accesso, tratti in pendente o fondi sconnessi.
• Accertarsi che il bambino non indosse calze scivolate o scarpe non allacciate.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO

• Freestyle: mixe las canciones de la serie 44 Gatti con los sonidos característicos de los gatos y otros sonidos muy divertidos.
• Playlist: selecciona una canción, baila siguiendo el ritmo...hasta que se pare la música. Ahora, pulsa el botón de la alfombra que tenga el color correspondiente a los colores de las 3 luces (H): si pulsas el botón correcto, la canción seguirá sonando; si es incorrecto, sonará otra canción.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

ATTENZIONE!
• La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.

• Per sostituire le pile: allentare la vite del portello con un cacciaviti, asportare il portello, rimuovere dal vano le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta posizione delle pile (non invertire le pile del prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite. 1. Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
2. Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.

3. Nel caso le pile dovesse generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fioriuscito.

4. Rimuovere sempre le pile in caso di utilizzo prolungato del prodotto.

5. Non ricaricare pile alcálinas standard (zinc-carbón) o ricaricables (níquel-cadmio).

6. Utilizzare pile alcálinas uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.

8. Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.

9. Non porre in corto circuito il prodotto.

10. Non ricaricare pile che non sono ricaricabili: potrebbero esplodere.

11. Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.

12. Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarre dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica sotto la supervisione di un adulto.

13. Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.

14. Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE l'uso inappropriato potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del destino barato informa sobre el apparejo que indica que el producto, deve ser depositado en un centro de recogida diferenciada para apparejos eléctricos y electrónicos oppure riconosciuto al rivenditore al momento del acquisto de una nueva apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per il avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile provoca effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabile per legge. Per informazioni più dettagliate intre i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITA' ALLA DIRECTIVA EU 2006/66/EC.

El símbolo del destino barato riportato sul paliotto o sulla confezione del prodotto, indica que el esté, las fases, alla final de la producció, debe ser depositado en un centro de recogida separada para aparatos eléctricos y electrónicos oppure riconosciuto al distribuidor al momento del acquisto de una nueva apparecchiatura equivalente. El utente es responsable del conferimento del dispositivo a final de vida útil, de acuerdo con las normas de separación de residuos para aparatos eléctricos y electrónicos o de acuerdo con las normas de separación de residuos para aparatos eléctricos y electrónicos. La correcta separación de residuos para aparatos eléctricos y electrónicos, contribuye a evitar impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesta la unidad. El maltrato del dispositivo por parte del usuario, puede ser sancionado administrativamente por la legislación vigente. Para obtener más información sobre los servicios de disposición de residuos, contactar con la oficina local de gestión de residuos o con el establecimiento en el que se realizó la compra.

CARE & MAINTENANCE

• Clean the toy using a soft, dry or moistened cloth to avoid damaging the electrical circuit.
• Do not use detergents or solvents to clean the toy.

• During the pause of use conserve the product in a dry place protected from dust, heat and humidity.

GARANTIA

El producto es garantizado contra cualquier defecto de conformidad en normales condiciones de uso proporcionadas por las instrucciones de uso. Por lo tanto, la garantía no se aplica en caso de daños causados por uso incorrecto, desgaste u hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 44 GATOS - TAPETE DE DANÇA

Idade: a partir dos 2 anos

ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.

ADVERTÊNCIAS:

Este brinquedo funciona com 3 pilhas tipo AA de 1,5 Volt (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto quando se compra servem sólamente para a prova demonstrativa no ponto de venda, e devem ser substituída por pilhas novas imediatamente depois da compra.

ATENÇÃO!

• Always remove eventual sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
• Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a presença de eventuais roturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
• Não utilize o brinquedo de forma diferente a la recomendada.

NOTA:

• Utilize o brinquedo sobre superfícies planas e estáveis, não sobre superfícies elevadas (mesas, camas, etc.); Mantenha o brinquedo afastado de eventuais obstáculos ou de lugares que podem constituir um perigo (escaleras, portas, piscinas, canais, lagos, etc.).

• Nunca o use na calçada, em zonas de passo, ni em nienos en caminos con baches.

• Asegúrese de que el niño no lleve calcetines con los que pueda resbalarse o zapatos con los cordones desatados.

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

A) Lampoo personagem bailarino (se move 360° seguindo a coreografia das canções)

B) ON/OFF e selector de modalidade

C) Sons de Pilou

D) Sons de Lampo

E) 7 botões que tocam as notas musicais

F) Sons de Milady

G) Sons de Polpetta

H) 3 luzes que mudam de cor, seguindo o ritmo das canções

MODALIDADES DO BRINQUEDO

• Freestyle: mista as canções da série 44 Gatos com os sons característicos dos gatos e outros divertidos.

• Playlist: selecciona uma canção, dança ao ritmo da música ... até que pare. Nesse momento, prima no botão da tapete, na cor que corresponde às cores das 3 luzes (H): se o botão premido estiver certo, a música pode continuar; se estiver errado, outra música será tocada.

INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

AVISO!

• A substituição das pilhas deve ser efetuada apenas por um adulto.

</div

