



**SINCE 1968**

**NUTRIMAX**  
**BLENDER van**  
**1000 W**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

## **Veiligheidsinstructies**

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.

Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de

draaiende delen van het apparaat.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik geen beschadigde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.

Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.

Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau tijdens het mengen kan stijgen.

Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.

Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.

Gebruik geen beschadigde of losse snijmesses of draaiende messen.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

**WAARSCHUWING:** Raak de scherpe messen niet aan.

## Verzorging en onderhoud

**STAP 1:** Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

**STAP 2:** Veeg de blenderunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

**STAP 3:** Om de mengbekers schoon te maken, spoelt u ze af onder de kraan of voegt u een zeepsopje toe en mengt u voor 30 seconden.

**STAP 4:** Leeg het water, vul opnieuw met schoon water en herhaal dit tot het schoon is.

Raak de messen niet aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.

Dompel de blenderunit of de onderkant van het dekselhulpstuk met zes messen nooit in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De blender en accessoires, inclusief het dekselhulpstuk met zes messen, zijn niet geschikt voor gebruik in de vaatwasmachine.

**OPMERKING:** Reinig de blender altijd onmiddellijk na elk gebruik.

**WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig met het dekselhulpstuk, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

### Beschrijving van onderdelen



- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Basisunit van de NutriMax 1000-blender | 4. Mengbeker van 800 milliliter |
| 2. Dekselhulpstuk met zes messen          | 5. Handige drinkdeksel          |
| 3. Mengbeker van 1 liter                  | 6. Afsluitdeksel                |

## Gebruiksaanwijzing

### Vóór het eerste gebruik

Voordat u de blender voor de eerste keer gebruikt, moet u alle accessoires wassen in warm water met afwasmiddel leggen en ze vervolgens grondig afspoelen en afdrogen. Veeg de blenderunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen. Dompel de blenderunit niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuurponsjes om de blender of bijbehorende accessoires schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

**OPMERKING:** Wanneer u de blender voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de blender.

**WAARSCHUWING:** Raak de scherpe messen niet aan. De maximale continue gebruikstijd is 30 seconden. Laat ten minste 1 minuten afkoelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

### De NutriMax 1000-blender gebruiken

**STAP 1:** Plaats de blenderunit op een vlakke, stabiele ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

**STAP 2:** Plaats de ingrediënten in de gewenste mengbeker en zorg dat ze niet boven de max.-vulmarkering komen.

**STAP 3:** Giet een klein beetje vloeistof in de mengbeker; dit helpt bij het mengen van de ingrediënten.

**STAP 4:** Bevestig het dekselhulpstuk met zes messen op de mengbeker door het rechtsom te draaien.

**STAP 5:** Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.

**STAP 6:** Als u de ingrediënten wilt mengen met de pulseerfunctie, draait u de mengbeker om, met het dekselhulpstuk met zes messen naar beneden. Plaats de drie lipjes op één lijn met de overeenkomstige sleuven in de basisunit van de blender en duw de mengbeker vervolgens omlaag.

**STAP 7:** Als u langdurig wilt mengen, drukt u de mengbeker naar beneden en draait u deze rechtsom om deze op zijn plaats te vergrendelen. Als u wilt stoppen met mengen, draait u de mengbeker linksom en tilt u deze omhoog en weg van de basisunit van de blender.

**STAP 8:** Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact.

**STAP 9:** Verwijder het dekselhulpstuk met zes messen door het linksom te draaien en vervang het door het afsluitdeksel of het handige drinkdeksel, afhankelijk van uw behoefte.

**OPMERKING:** Controleer vóór gebruik of het deksel goed vast zit. Als de messen niet soepel draaien, stopt u de blender en verwijdert u voorzichtig het dekselhulpstuk met zes messen. Voeg een kleine hoeveelheid koude vloeistof toe of verminder de hoeveelheid ingrediënten in de mengbeker.

Gebruik bij het mengen van vloeistof een hoge container of meng iedere keer een klein beetje, om zo morsen, spatten en brandwonden te voorkomen.

**LET OP:** Wees voorzichtig bij het vastpakken van het dekselhulpstuk met zes messen, aangezien de messen tijdens het gebruik heet kunnen worden.

**WAARSCHUWING:** Meng geen warme of hete vloeistof of etenswaren. Dit kan leiden tot een hoge druk die op zijn beurt ernstig letsel kan veroorzaken.

Gebruik de blender niet te lang achter elkaar. De maximale gebruikstijd is 30 seconden; laat de blender 1 minuut afkoelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Als u de blender langer dan 30 seconden achter elkaar gebruikt, neemt de temperatuur toe, wat weer kan leiden tot een hoge druk. Als dit gebeurt, schakelt u de blender uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat de blender goed afkoelen voordat u het dekselhulpstuk met zes messen verwijdert. Dompel de mengbeker op dat moment niet onder in koud water.

Overschrijd de max.-vulmarkering niet wanneer u ingrediënten aan de mengbeker toevoegt. Dit kan leiden tot morsen en tot schade aan de blender.

Gebruik de blender niet als de mengbeker beschadigd, kapot of leeg is.

### Handige tip

Als de ingrediënten niet gelijkmatig worden gemengd, verwijdert u de mengbeker van de basisunit van de blender. Schud de mengbeker om de ingrediënten opnieuw te verdelen en meng ze vervolgens opnieuw.

### Aanbevolen gebruik voor de mengbekers

Doel	Aanbevolen mengbeker	Soort eten
Mengen	800 milliliter 1 liter	Batterij Dips
Sauzen	800 milliliter 1 liter	Vinaigrettes Saladdressings Eenvoudige sauzen
Bevroren ingrediënten	800 milliliter 1 liter	IJs Diepvriesfruit Schepijs
Voedzame smoothies / supersmoothies	800 milliliter 1 liter	

### Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De blender werkt niet.	De blender is niet aangesloten op het stopcontact.  Het dekselhulpstuk met zes messen is niet goed op de mengbeker bevestigd.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.  Controleer of de uitsparingen goed zijn uitgelijnd en draai het dekselhulpstuk met zes messen rechtsom totdat het stevig vastzit.



Ik kan het gewenste deksel niet op de mengbeker bevestigen.		Plaats de mengbeker op een vlakke ondergrond en plaats het gewenste deksel op de mengbeker. Zorg dat de uitsparingen goed zijn uitgelijnd. Draai het gewenste deksel rechtsom totdat het stevig vastzit.
De drank bevat nog steeds klonten.	Er zitten te veel ingrediënten in de mengbeker.	Verminder de hoeveelheid ingrediënten in de mengbeker.
De drank is waterig en heeft weinig smaak.	De ingrediënten zijn te lang gemengd.	Meng de ingrediënten kort met de pulseerfunctie van de blender voor de beste resultaten.
De mengbeker lekt.	Het gewenste deksel is niet goed op de mengbeker bevestigd.	Controleer of de uitsparingen goed zijn uitgelijnd en draai het gewenste deksel rechtsom totdat het goed vastzit.
De ingrediënten mengen niet goed.		Meng de ingrediënten kort met de pulseerfunctie van de blender voor de beste resultaten.  Voor bevroren ingrediënten gebruikt u de pulseerfunctie van de blender ongeveer 2-5 seconden per keer.



## Opbergen

Zet de blender weer in elkaar.

Controleer of de blender afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

## Specificaties

Productcode: PT2002V4

Bedrijfsspanning: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Vermogen: 1000 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **petra-nl@teknihall.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

## **Garantie**

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

### **Weggoeien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur**



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

**3** YEAR GUARANTEE

**3 JAAR GARANTIE**

\*Ga naar **guarantee.upgs.com/petra** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

Geproduceerd door:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

GEMAAKT IN CHINA.

**www.petra-electric.com**



©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD090822/MD000000/V1



Manchester  
OL9 0DD  
United Kingdom  
www.upgs.com

**ULTIMATE PRODUCTS  
HOME OF BRANDS**

Artworker: HALIMA ALI  
Date: 15/08/22  
Project Name: EEK220568NL UPG PT2002V4SILVER IM  
Type of Artwork: INSTRUCTION MANUAL  
Size: A5 12PP  
Software Used: Indesign CC  
Typefaces: Avenir Next

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- PMS 151 C
- PMS
- PMS
- PMS

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2022 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE  
ARTWORK REFERENCE ONLY