

SOLAR

1 x CR2025 contains 1 x CR2025 enthalten
Contient 1 x CR2025
Bevat 1 x CR2025

3 Sec on/off button
3 Sek. Ein-/Aus-Taste
Bouton marche/arrêt 3 s
Aan/uit-knop 3 sec. indrukken

Remote Control / Fernbedienung / Télécommande / Afstandsbediening

Please remove the insert card before use!
Bitte vor Gebrauch die Einlegekarte entfernen!
Veuillez retirer la carte d'insertion avant utilisation!
Verwijder de insteekkaart voor gebruik!

Push With a pin

CR2025 3V

RELEASE

FIRST TIME / ERSTE VERVENDUNG / PREMIÈRE UTILISATION / EERSTE KEER

8h

ON/OFF

1 x 1,2 V AA 800mAh Ni-MH rechargeable battery (included)
1 x 1,2 V AA 800mAh Ni-MH rechargeable battery (enfatillert)
1 x 1,2 V AA 800mAh Ni-MH rechargeable battery (inbouw)
1 x 1,2 V AA 800mAh Ni-MH rechargeable battery (inbegrepen)

8h

ON/OFF

0-8h

ON/OFF

INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATIE

EN

Technical Data

Dia 30cm Solar PE Ball Light
Article No.:3221123
Product Size: Dia 30cm
LED: 1pc warm white+1pc RGB
Rechargeable battery included(1x1,2V 800mAh AA Ni-MH)

Warnings

- *Retain these instructions for future use.
- *Do not expose solar light to direct heat, flames or submerge in water.
- *LED light bulbs are not replaceable.
- *Remove exhausted batteries immediately.
- *Battery leakage can cause corrosion and damage to the product.

How the Solar Light Works

During the daytime, the solar light will NOT turn on. The solar panel converts sunlight into electrical energy, and stores this in the integrated battery. At night, the light turns on automatically using the stored energy. The solar light should be installed in an area that gets DIRECT SUNLIGHT. Solar light will produce more hours of operation when installed in an area which is free from cover, shade or shadowing.

Using the lamp

- Press the 'ON/OFF' button located on the base of the light for 3 seconds. The light only turns on at night (without external light). This will activate the light. To turn the light off, press the 'ON/OFF' button for another 3 seconds.
- Once activated, you can select your lighting mode. To switch lighting modes, you can use the supplied remote or press the 'ON/OFF' button on the base of the light.

BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

a. "BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN";
b. "If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children";
c. "If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention".

Warning: Contains coin battery

DE

Technische Daten

Kugel 30 cm Solar-PE-Leuchte
Artikelnummer: 3221123
Produktgröße: Ø 30 cm
LED: 1 Stk. warmweiß + 1 Stk. RGB
Wiederaufladbare Batterie enthalten (1x 1,2 V 800 mAh AA Ni-MH)

Achtung:

- *Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf.
- *Die Solarleuchte keiner direkten Hitze oder Flammen aussetzen und nicht in Wasser eintauchen.
- *LED-Glühbirnen sind nicht austauschbar.
- *Leere Batterien sofort entfernen.
- *Auslaufende Batterien können Korrosion und Schäden am Produkt verursachen.

So funktioniert die Solarleuchte

Tagsüber schaltet sich die Solarbeleuchtung NICHT ein. Das Solarmodul verwandelt Sonnenlicht in elektrische Energie und speichert diese in der integrierten Batterie. Nachts schaltet sich die Leuchte automatisch mit der gespeicherten Energie ein. Die Solarleuchte sollte in einem Bereich installiert werden, der DIREKTES SONNENLICHT erhält. Die Betriebsdauer der Solarleuchte ist länger, wenn die Leuchte in einem Bereich installiert wird, der frei von Abdeckung, Schatten oder Verschattung ist

Verwendung der Lampe

- 3 Sekunden lang die Taste „ON/OFF“ am Sockel der Beleuchtung drücken. Die Leuchte schaltet sich nur nachts ein (ohne externes Licht). Dadurch wird die Leuchte aktiviert. Um die Leuchte auszuschalten, die Taste „ON/OFF“ weitere 3 Sekunden drücken.
- Nach der Aktivierung kann der Beleuchtungsmodus ausgewählt werden. Zum Wechseln des Beleuchtungsmodus kann die mitgelieferte Fernbedienung oder die Taste „ON/OFF“ am Sockel der Leuchte verwendet werden.

BATTERIEWARUNG

VON KINDERN FERNHALTEN
Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforationen von Weichgewebe und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Verschlucken kann es zu schweren Verletzungen kommen. Ungefährlich einem Arzt aufsuchen.

a. „BATTERIEWARUNG: VON KINDERN FERNHALTEN“;
b. „Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, das Produkt nicht länger verwenden und von Kindern fernhalten“;
c. „Wenn verdacht besteht, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Körperteil platziert worden sein könnten, sofort einen Arzt aufsuchen.“

Warning: Enthält Knopf-Batterie

FR

Données techniques

Boule lumineuse solaire PE Ø 30 cm
Réf. article : 3221123
Taille du produit : Ø 30 cm
LED : 1 pièce blanc chaud + 1 pièce RGB
Batterie rechargeable incluse (1x 1,2 V 800 mAh AA Ni-MH)

Avertissements

- *Conservez ce mode d'emploi en vue d'une utilisation ultérieure.
- *N'exposez pas la lampe solaire à de la chaleur directe, des flammes ou de l'eau.
- *Les ampoules LED ne sont pas remplaçables.
- *Retirez immédiatement les piles usagées.
- *Une fuite des piles peut entraîner de la corrosion et endommager le produit.

Fonctionnement de la lampe solaire

La lampe solaire ne s'allumera PAS pendant la journée. Le panneau solaire convertit la lumière du soleil en énergie électrique et la stocke dans la batterie intégrée. La nuit, la lampe s'allume et utilise automatiquement l'énergie stockée. La lampe solaire doit être installée à un endroit exposé à la LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. La lampe solaire fonctionnera plus longtemps si elle est installée à un endroit découvert et sans ombre.

Utilisation de la lampe

- Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton « ON/OFF » situé à la base de la lampe. La lampe ne s'allume que la nuit (sans éclairage extérieur). Cela activera l'éclairage. Pour éteindre la lampe, appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF » pendant 3 secondes.
- Après l'activation, vous pouvez sélectionner votre mode d'éclairage. Pour changer de mode d'éclairage, vous pouvez utiliser la télécommande fournie ou appuyer sur le bouton « ON/OFF » à la base de la lampe.

AVERTISSEMENT PILE

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

a. « AVERTISSEMENT PILE: GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS »;
b. « Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants »;
c. « Si vous pensez que des piles peuvent avoir été ingérées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. »

Avertissement: Contient une pile bouton

NL

Technische gegevens

Bovormige solar PE-lamp Ø 30 cm
Artikelnummer: 3221123
Productafmeting: Ø 30 cm
LED: 1 stuk warm wit + 1 stuk RGB
Oplaadbare batterij inbegrepen (1x 1,2 V 800 mAh AA Ni-MH)

Waarschuwingen

- *Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- *Stel de zonnepomp niet bloot aan directe hitte, open vuur en dompel hem niet onder in water.
- *De ledlampjes kunnen niet vervangen worden.
- *Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- *Lekkende batterijen kunnen corrosie en schade aan het product veroorzaken.

Werking van de zonnepomp

Overdag zal de zonnepomp NIET aangaan. Het zonnepaneel zet zonlicht om in elektrische energie en slaat deze op in de geïntegreerde batterij. 's Nachts gaat de verlichting automatisch aan met behulp van de opgeslagen energie. Plaats de zonnepomp op een plek met DIRECT ZONLICHT. Een zonnepomp zal langer meegaan wanneer deze wordt geïnstalleerd op een plek zonder beschutting, schaduw of andere obstakels.

De lamp gebruiken

- Houd de AAN/UIT-knop op de voet van de lamp 3 seconden ingedrukt. De lamp gaat alleen 's nachts aan (zonder extern licht). Hierdoor wordt de verlichting geactiveerd. Om de verlichting uit te schakelen, drukt u nogmaals 3 seconden op de AAN/UIT-knop.
- Na activering kunt u de lichtmodus selecteren. Om van lichtmodus te wisselen, kunt u de meegeleverde afstandsbediening gebruiken of op de AAN/UIT-knop op de voet van de lamp drukken.

BATTERIJ WAARSCHUWING

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van weefsel en de dood tot gevolg hebben. Bij inslikken kunnen binnen twee uur ernstige brandwonden optreden. Roep onmiddellijk medische hulp in.

a. "BATTERIJ WAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN";
b. "Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed is gesloten, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen";
c. "Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp."

Waarschuwing: Bevat een knoopcelbatterij

(EN) This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

(DE) Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben, Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofort Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

(FR) Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/CE pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

(NL) Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyden van dit product.

3221123
///ACTION
Perenmarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost(NL)
www.action.com
Made in China