# HYUNDAI

**2-in-1 Vacuum Suction Garment Steamer - 2100W**

(User Manual)




HHA1292601

GENUINE PRODUCT OF
**HYUNDAI CORPORATION**

## PRODUCT STRUCTURE & FUNCTION BUTTONS




**Component Diagram**

1. Ironing panel
2. Suction hole
3. Main body
4. Filter mesh (clean regularly)
5. Built-in sealing gasket
6. Adapter for standard water bottles
7. Water tank
8. Water inlet (bottom)

**Steam Mode Buttons**

| Icon | Function | Description |
|---|---|---|
| Power/steam switch ⏻ | Power & steam control | Short press to turn on / switch steam modes |
| Min level | Low steam | 1 indicator light on |
| Mid level | Medium steam | 2 indicator lights on simultaneously |
| Max level | High steam | 3 indicator lights on simultaneously |

**Suction Mode Buttons**

| Icon | Function | Description |
|---|---|---|
| Suction switch | Suction control | Short press to switch suction modes; long press for 3 seconds to turn off the motor |
| Min speed ~ | Low suction | 1 indicator light on |
| Mid speed ~ ≈ | Medium suction | 2 indicator lights on simultaneously |
| Max speed ~ ≈ ≈ | High suction | 3 indicator lights on simultaneously |

**Additional Functions**

- Dry ironing mode
- Water shortage alarm
- Self-cleaning function: Press and hold the power button for 10 seconds when the device is

plugged in but on standby mode. Do not interrupt the process. Risk of burns.

**Automatic Power-Off**

- The device will shut down automatically after 10 minutes of steam inactivity. The dry ironing and steam indicators will flash alternately.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions carefully before use and retain this manual for future reference.

**DANGER**

Risk of electric shock and severe scalding.

1. Do not immerse the product, power cord or plug in water or other liquids. Do not rinse the unit under running water.
2. Hot steam is emitted during operation. Always direct the steam nozzle away from people, animals and exposed skin to avoid burns.

**WARNING**

Risk of injury and equipment damage.

- Verify that the mains voltage matches the rated voltage marked on the product before connecting to the power supply.
- Do not operate the product if the plug, power cord or unit shows visible damage, or if the product has been dropped or leaked.
- Repairs must only be performed by an authorised service centre. Unauthorised disassembly will void the warranty.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to prevent hazard.
- Never leave the product unattended while it is connected to the mains.
- This appliance is not intended for use by children under 8 years of age. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, may use this appliance only if they have been given supervision or instruction concerning safe use, and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Keep the product and power cord out of reach of children under 8 years of age when the appliance is energised or cooling down.
- Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
- Do not touch the hot steam head or high-temperature surfaces during operation. Do not steam clothing while being worn.
- Always unplug the product before assembling / disassembling accessories, filling the water tank or cleaning.
- After use, switch off and unplug the appliance. Allow it to cool for 60 minutes before cleaning, maintenance or storage.

**CAUTION**

- This appliance must only be connected to a grounded electrical outlet.
- Do not place the hot steam nozzle on any surface while the product is energised or still hot.
- Inspect the power cord regularly for damage.
- Do not allow the power cord to come into contact with hot steam or high-temperature surfaces.
- Do not operate the product with an empty water tank.
- Always switch off and unplug the appliance when leaving it unattended, even for a short time.
- This product is for household use only. Do not use in bathrooms, outdoors or other humid / outdoor environments.
- Do not drag the product along the floor.
- Steam may cause discolouration or damage to painted walls, doors or delicate surfaces.
- This appliance is designed for use with tap water. In areas with very hard water, use distilled water

to extend service life and reduce limescale.
- Never add perfume, vinegar, descaler, starch or other chemical agents into the water tank.

## USAGE & INSTALLATION

**Before First Use**

- Remove all labels and protective films from the steam head. Uncoil the power cord fully before operation.
- Run the appliance on steam mode for several minutes before first use to remove any manufacturing residues or odours.
- To avoid circuit overload, do not share the same mains circuit with other high-power appliances.
- Check that all accessories are included and undamaged after unpacking.

**Installation & Operation**

1. Remove the water tank, fill with clean water, then reinstall and twist to lock into position.
2. Plug into the mains socket. Short press the power button to start preheating: the dry ironing indicator will flash. When the red light stays on, dry ironing mode is active.
3. Short press the power/steam button again to activate steam mode (3 steam levels available). Once steam is emitted continuously, the appliance is ready for steam ironing.
4. Press the suction button to activate the suction motor (3 suction levels available) for steam ironing with suction.
5. Long press the power/steam button for 3 seconds to turn off the appliance.
6. In steam mode, the water shortage indicator will flash if the water tank is empty or the water path is blocked. Refill water promptly.
7. The appliance will power off automatically after 10 minutes of steam inactivity.

## IRONING GUIDE

This garment steamer is suitable for removing wrinkles from clothing, curtains and decorative fabrics, and works on most fabric types.

- Note: This appliance is designed for vertically hanging garments. Do not use on horizontally laid clothing.

1. Test on an inconspicuous area of the fabric first to ensure the material is steam-safe and will not become over-wet.
2. Empty all pockets before ironing.
3. Check for heat-sensitive accessories or trims on the reverse side of the garment.
4. Avoid steaming directly over metal zippers, buttons or ornaments, as high temperature may cause discolouration.
5. Vibration and a low humming sound during steam operation are normal.
6. Glide the steam panel slowly up and down over wrinkles to smooth creases.
7. If the operating noise becomes louder and no steam is emitted, the water tank is likely empty. Check the water level and refill.
8. Releasing the steam button will stop steam output.

**After Each Use**

1. Switch off the appliance and unplug from the mains.
2. Remove the water tank and empty all remaining water.
3. Place the appliance vertically on a flat surface and allow it to cool completely before storage.

**Cleaning & Maintenance**

1. Wipe the steam head and exterior with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners, harsh detergents or solvents.
2. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
3. Do not drop, bend or attempt to disassemble the unit.
4. Empty the water tank after every use.

5. Do not store the appliance in damp environments.
6. Keep away from direct heat sources and prolonged exposure to direct sunlight.
7. Regularly clean the steam outlets to prevent limescale build-up and blockages.
8. Store the appliance vertically in a cool, dry, flat location such as a cabinet.

**Disposal Information (WEEE Compliance)**
Do not dispose of this electrical appliance with unsorted household waste. Hand it over to an authorised collection point for electrical and electronic equipment recycling. This protects the environment and human health

## TROUBLESHOOTING GUIDE

| Issue | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| The product does not operate when switched on | Power plug not fully inserted | Plug the power connector firmly into the unit |
| | Household circuit tripped / fuse blown | Check the mains circuit and fuse |
| | Internal circuit fault | Contact an authorised service centre for repair |
| No steam output | Preheating not complete | Wait until the red indicator stays constantly on |
| | Steam button not fully pressed | Press the steam button fully until the blue indicator lights up |
| | Water tank empty / water path blocked | Refill the water tank and clear any blockages in the waterway |
| | Water tank not installed correctly | Reinstall the water tank securely |
| | Appliance tilted, preventing water intake | Keep the appliance in an upright/vertical position during operation |
| | Internal steam pipe bent or disconnected | Contact an authorised service centre for repair |
| | Heating element damaged | Contact an authorised service centre for repair |
| Water drips from the ironing head | Normal steam condensation | Will stop automatically after a few seconds of operation |
| | Heating element damaged | Contact an authorised service centre for repair |
| | Severe limescale build-up inside the heater | Run the self-cleaning function to remove limescale |
| Steam indicator flashes after power-on | Overvoltage or overheat protection activated | Heating will resume automatically when voltage / temperature returns to normal |

| | | |
|---|---|---|
| Suction indicator flashes | Overheating or abnormal voltage | Allow the unit to cool down completely before reuse |
| Suction motor does not work | Overheating or abnormal voltage | Allow the unit to cool down completely before reuse |
| | Motor or PCBA damaged | Contact an authorised service centre for repair |
| Suction power reduced | Filter mesh clogged | Clean the filter mesh |

**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

| | |
|---|---|
| Voltage: | 220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz |
| Power: | 2100 W |
| Suction Power: | 4500 Pa |
| Heating Time: | 0 – 25 s |
| Working Time: | 13 min |
| Water Tank Capacity: | 440 mL |
| Product Size: | 24 × 19.5 × 9.8 cm |
| Cord Length: | 1.8 m |

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING
The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be

## PRODUCTSTRUCTUUR EN BEDIENINGSKNOPPEN




**Componentenoverzicht**

1. Strijkplaat
2. Zuigopening
3. Behuizing
4. Filtergaas (regelmatig reinigen)
5. Ingebouwde afdichtring
6. Adapter voor standaard waterflessen
7. Watertank
8. Waterinlaat (onderzijde)

**Knoppen voor stoomstanden**

| Pictogram | Functie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Aan/uit- / stoomknop ⏻ | Stroom- en stoombediening | Kort indrukken om in te schakelen of van stoomstand te wisselen |
| Minimumstand | Laag stoomniveau | 1 indicatielampje brandt |
| Gemiddelde stand | Gemiddeld stoomniveau | 2 indicatielampjes branden tegelijk |
| Maximumstand | Hoog stoomniveau | 3 indicatielampjes branden tegelijk |

**Knoppen voor zuigstanden**

| Pictogram | Functie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Zuigknop | Zuigbediening | Kort indrukken om van zuigstand te wisselen; 3 seconden lang indrukken om de motor uit te schakelen |
| Minimumsnelheid ~ | Laag zuigniveau | 1 indicatielampje brandt |
| Gemiddelde snelheid ~ ≈ | Gemiddeld zuigniveau | 2 indicatielampjes branden tegelijk |
| Maximumsnelheid ~ ≈ ≋ | Hoog zuigniveau | 3 indicatielampjes branden tegelijk |

**Extra functies**

- •Droogstrijkmodus

- Watertekstalarm
- Zelfreinigingsfunctie : Houd de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt wanneer het apparaat uit staat. Onderbreek het proces niet. Risico op brandwonden.

**Automatische uitschakeling**
- Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder stoomgebruik. De indicatielampjes voor droogstrijken en stoom knipperen afwisselend.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

**GEVAAR**
Risico op elektrische schokken en ernstige brandwonden.
1. Dompel het product, de stroomkabel of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Spoel het apparaat niet af onder stromend water.
2. Tijdens gebruik komt hete stoom vrij. Richt de stoommond altijd weg van personen, dieren en blootgestelde huid om brandwonden te voorkomen.

**WAARSCHUWING**
Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning die op het product staat aangegeven.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, de stroomkabel of het apparaat zelf zichtbare schade vertoont, of als het apparaat is gevallen of gelekt heeft.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Ongeautoriseerde demontage maakt de garantie ongeldig.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het lichtnet.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 8 jaar. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie over veilig gebruik, en zij moeten de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd het product en de stroomkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het apparaat is ingeschakeld of afkoelt.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Raak de hete stoomkop of hoge-temperatuuroppervlakken niet aan tijdens gebruik. Strijk geen kleding die wordt gedragen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires monteert of demonteert, de watertank vult of het apparaat reinigt.
- Schakel na gebruik het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat 60 minuten afkoelen voordat u het reinigt, onderhoudt of opbergt.

**LET OP**
- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Plaats de hete stoommond niet op enig oppervlak terwijl het apparaat is ingeschakeld of nog heet is.
- Controleer de stroomkabel regelmatig op schade.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet in contact komt met hete stoom of hoge-temperatuuroppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet met een lege watertank.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het onbeheerd achterlaat,

zelfs voor korte tijd.
- Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet in badkamers, buiten of andere vochtige buitenomgevingen.
- Sleep het apparaat niet over de vloer.
- Stoom kan verkleuring of beschadiging van geverfde muren, deuren of gevoelige oppervlakken veroorzaken.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met leidingwater. In gebieden met zeer hard water, gebruik gedestilleerd water om de levensduur te verlengen en kalkaanslag te verminderen.
- Voeg nooit parfum, azijn, ontkalker, stijfsel of andere chemicaliën toe aan de watertank.

## GEBRUIK EN INSTALLATIE

**Voor het eerste gebruik**

- •Verwijder alle etiketten en beschermfolies van de stoomkop. Rol de stroomkabel volledig uit voordat u het apparaat gebruikt.
- Laat het apparaat enkele minuten in stoommodus werken voordat u het voor het eerst gebruikt, om eventuele productieresten of geuren te verwijderen.
- Om overbelasting van het circuit te voorkomen, wordt aanbevolen om hetzelfde stopcontact niet met andere hoogvermogen apparaten te delen.
- Controleer na het uitpakken of alle accessoires en onderdelen compleet en onbeschadigd zijn.

**Installatie en bediening**

1. Verwijder de watertank, vul deze met schoon water, plaats de tank terug en draai deze vast om te vergrendelen.
2. Steek de stekker in het stopcontact. Kort drukken op de aan/uitknop start de voorverwarmingsfase: het rode indicatielampje knippert. Wanneer het rode lampje continu brandt, is de droogstrijkmodus actief.
3. Kort nogmaals op de stoomknop drukken activeert de stoommodus (3 stoomstanden beschikbaar). Zodra er continu stoom vrijkomt, is het apparaat klaar voor stoomstrijken.
4. Druk op de zuigknop om de zuigmotor te activeren (3 zuigstanden beschikbaar) voor stoomstrijken met zuigfunctie.
5. Houd de aan/uit- / stoomknop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
6. In stoommodus knippert het watertekstindicatielampje als de watertank leeg is of de waterweg geblokkeerd is. Vul de watertank onmiddellijk bij.
7. Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder stoomgebruik.

## STRIJKINSTRUCTIES

Dit stoomstrijkapparaat is geschikt voor het verwijderen van rimpels uit kleding, gordijnen en decoratieve stoffen, en werkt op de meeste soorten textiel.

- Opmerking: Dit apparaat is ontworpen voor verticaal hangende kleding. Gebruik het niet op horizontaal gelegde kleding.

1. Test eerst op een onopvallende plek van de stof om ervoor te zorgen dat het materiaal bestand is tegen stoom en niet te nat wordt.
2. Maak alle zakken leeg voordat u gaat strijken.
3. Controleer de achterkant van het kledingstuk op hittegevoelige accessoires of versieringen.
4. Vermijd direct stomen over metalen ritsen, knopen of ornamenten, omdat hoge temperatuur verkleuring kan veroorzaken.
5. Trillingen en een laag zoemend geluid tijdens stoomgebruik zijn normaal.
6. Beweeg de strijkplaat langzaam op en neer over rimpels om kreukels glad te strijken.
7. Als het werkingsgeluid luider wordt en er geen stoom meer vrijkomt, is de watertank waarschijnlijk leeg. Controleer het waterniveau en vul bij.
8. Loslaten van de stoomknop stopt de stoomafgifte.

**Na elk gebruik**

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Verwijder de watertank en leeg alle resterende water.
3. Plaats het apparaat verticaal op een vlakke ondergrond en laat het volledig afkoelen voordat u het opbergt.

**Reiniging en onderhoud**

1. Veeg de stoomkop en de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, agressieve detergenten of oplosmiddelen.
2. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
3. Laat het apparaat niet vallen, buig het niet en probeer het niet zelf te demonteren.
4. Leeg de watertank na elk gebruik.
5. Berg het apparaat niet op in vochtige ruimtes.
6. Houd het apparaat uit de buurt van directe warmtebronnen en langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
7. Reinig de stoomuitlaten regelmatig om kalkaanslag en verstoppingen te voorkomen.
8. Berg het apparaat verticaal op een koele, droge en vlakke plek op, zoals in een kast.

**Informatie over afvalverwerking (WEEE-conform)**

Gooi dit elektrische apparaat niet bij het ongesorteerde huisafval. Breng het naar een officieel inzamelpunt voor afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid.

## PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Apparaat werkt niet na inschakelen | Stekker niet goed geplaatst | Steek de stroomconnector stevig in het apparaat |
| | Huiscircuit uitgeschakeld / zekering doorgebrand | Controleer het lichtnet en de zekering |
| | Intern circuit defect | Neem contact op met een erkend servicecentrum |
| Geen stoomafgifte | Voorverwarmen nog niet voltooid | Wacht tot het rode indicatielampje continu brandt |
| | Stoomknop niet volledig ingedrukt | Druk de stoomknop volledig in tot het blauwe lampje brandt |
| | Watertank leeg / waterweg geblokkeerd | Vul de watertank bij en maak de waterweg schoon |
| | Watertank niet correct geplaatst | Plaats de watertank stevig terug |
| | Apparaat schuin geplaatst, geen watertoevoer | Plaats het apparaat op een vlakke horizontale ondergrond |
| | Interne stoompijp gebogen of losgekoppeld | Neem contact op met een erkend servicecentrum |
| | Verwarmingselement beschadigd | Neem contact op met een erkend servicecentrum |

| | | |
|---|---|---|
| Water druipt uit strijkplaat | Normale stoomcondensatie | Stopt automatisch na enkele seconden gebruik |
| | Verwarmingselement beschadigd | Neem contact op met een erkend servicecentrum |
| | Ernstige kalkaanslag in de verwarmer | Gebruik de zelfreinigingsfunctie om kalkaanslag te verwijderen |
| Stoomindicatielampje knippert na inschakelen | Overspanning of oververhittingsbeveiliging geactiveerd | Verwarming hervat automatisch zodra spanning/ temperatuur normaal is |
| Zuigindicatielampje knippert | Oververhitting of abnormale spanning | Laat het apparaat volledig afkoelen voor hergebruik |
| Zuigmotor werkt niet | Oververhitting of abnormale spanning | Laat het apparaat volledig afkoelen voor hergebruik |
| | Motor of printplaat beschadigd | Neem contact op met een erkend servicecentrum |
| Zuigvermogen verminderd | Filtergaas verstopt | Reinig het filtergaas |

**TECHNISCHE SPECIFICATIES:**

| | |
|---|---|
| Spanning: | 220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz |
| Vermogen: | 2100 W |
| Zuigvermogen: | 4500 Pa |
| Opwarmtijd: | 0 – 25 s |
| Werktijd: | 13 min |
| Inhoud watertank: | 440 mL |
| Productafmetingen: | 24 × 19,5 × 9,8 cm |
| Snoerlengte: | 1,8 m |

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Gelicentieerd aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gelicentieerd door HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V., exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

OCTROOI AANGEVRAAGD
Het artwork en ontwerp van deze verpakking zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, getoond, gepubliceerd of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of auteursrechtvermeldingen van deze verpakking te wijzigen of te reproduceren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be

## STRUCTURE DU PRODUIT ET BOUTONS DE FONCTION




**Schéma des composants**

1. Plaque de repassage
2. Orifice d'aspiration
3. Boîtier
4. Grille filtrante (nettoyer régulièrement)
5. Joint d'étanchéité intégré
6. Adaptateur pour bouteilles d'eau standard
7. Réservoir d'eau
8. Entrée d'eau (partie inférieure)

**Boutons des modes vapeur**

| Icône | Fonction | Description |
|---|---|---|
| Bouton marche/arrêt / vapeur ⏻ | Contrôle de l'alimentation et de la vapeur | Appui bref pour allumer ou changer de mode vapeur |
| Niveau minimum | Faible débit de vapeur | 1 voyant lumineux allumé |
| Niveau moyen | Débit de vapeur moyen | 2 voyants lumineux allumés simultanément |
| Niveau maximum | Débit de vapeur élevé | 3 voyants lumineux allumés simultanément |

**Suction Mode Buttons**

| Icône | Fonction | Description |
|---|---|---|
| Bouton aspiration | Contrôle de l'aspiration | Appui bref pour changer de niveau d'aspiration ; appui long de 3 secondes pour éteindre le moteur |
| Vitesse minimum ~ | Faible puissance d'as-piration | 1 voyant lumineux allumé |
| Vitesse moyenne ~ ≈ | Puissance d'aspiration moyenne | 2 voyants lumineux allumés simultanément |
| Vitesse maximum ~ ≈ ≋ | Puissance d'aspiration élevée | 3 voyants lumineux allumés simultanément |

**Fonctions supplémentaires**

- Mode repassage à sec

- Alarme de niveau d'eau bas
- Fonction autonettoyante : Maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant 10 secondes lorsque l'appareil est éteint. N'interrompez pas le processus. Risque de brûlures.

**Arrêt automatique**
- L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité en mode vapeur. Les voyants de repassage à sec et de vapeur clignotent alternativement.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez cette notice pour référence ultérieure.

**DANGER**
Risque d'électrocution et de brûlures graves.
1. N'immergez pas le produit, le cordon d'alimentation ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne rincez pas l'appareil sous l'eau courante.
2. De la vapeur chaude est émise pendant le fonctionnement. Dirigez toujours la buse de vapeur loin des personnes, des animaux et de la peau exposée pour éviter toute brûlure.

**AVERTISSEMENT**
Risque de blessure et d'endommagement de l'appareil.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension nominale indiquée sur le produit avant de le brancher.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même présente des dommages visibles, ou si l'appareil est tombé ou a fui.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service agréé. Tout démontage non autorisé annule la garantie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter tout danger.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil uniquement sous surveillance ou après instruction sur une utilisation sûre, et si elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Gardez le produit et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil est sous tension ou en phase de refroidissement.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez pas la tête de vapeur chaude ou les surfaces à haute température pendant l'utilisation. Ne repassez pas de vêtements portés.
- Débranchez toujours l'appareil avant de monter ou de démonter les accessoires, de remplir le réservoir d'eau ou de nettoyer l'appareil.
- Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant tout nettoyage, entretien ou rangement.

**ATTENTION**
- Cet appareil doit uniquement être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- Ne posez pas la buse de vapeur chaude sur une surface quelconque lorsque l'appareil est sous tension ou encore chaud.
- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage.
- Évitez que le cordon d'alimentation entre en contact avec la vapeur chaude ou des surfaces à haute température.
- N'utilisez pas l'appareil avec un réservoir d'eau vide.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil lorsque vous le laissez sans surveillance, même pour une courte durée.

- Ce produit est réservé à un usage domestique. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain, à l'extérieur ou dans d'autres environnements humides.
- Ne traînez pas l'appareil sur le sol.
- La vapeur peut causer une décoloration ou endommager les murs peints, les portes ou les surfaces délicates.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet. Dans les zones où l'eau est très calcaire, utilisez de l'eau distillée pour prolonger la durée de vie et réduire le dépôt de calcaire.
- N'ajoutez jamais de parfum, de vinaigre, de détartrant, d'amidon ou d'autres produits chimiques dans le réservoir d'eau.

## UTILISATION ET INSTALLATION

**Avant la première utilisation**

- Retirez tous les étiquettes et films de protection de la tête de vapeur. Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant utilisation.
- Faites fonctionner l'appareil en mode vapeur pendant plusieurs minutes avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication ou odeur.
- Pour éviter une surcharge du circuit, il est recommandé de ne pas partager la même prise de courant avec d'autres appareils à haute puissance.
- Vérifiez après déballage que tous les accessoires et pièces sont présents et intacts.

**Installation et fonctionnement**

1. Retirez le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau propre, puis réinstallez-le et tournez-le pour le verrouiller.
2. Branchez l'appareil sur la prise de courant. Un appui bref sur le bouton marche/arrêt démarre la phase de préchauffage : le voyant rouge clignote. Lorsque le voyant rouge reste allumé en continu, le mode repassage à sec est actif.
3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton vapeur pour activer le mode vapeur (3 niveaux disponibles). Dès que la vapeur est émise en continu, l'appareil est prêt pour le repassage à la vapeur.
4. Appuyez sur le bouton aspiration pour activer le moteur d'aspiration (3 niveaux disponibles) pour un repassage à la vapeur avec aspiration.
5. Maintenez le bouton marche/arrêt / vapeur appuyé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
6. En mode vapeur, le voyant d'alarme de niveau d'eau bas clignote si le réservoir est vide ou si le conduit d'eau est obstrué. Remplissez le réservoir immédiatement.
7. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité en mode vapeur.

## GUIDE DE REPASSAGE

Ce défroisseur vapeur convient pour éliminer les rides des vêtements, rideaux et tissus décoratifs, et fonctionne sur la plupart des types de textiles.

- Remarque : Cet appareil est conçu pour des vêtements suspendus verticalement. Ne l'utilisez pas sur des vêtements posés à l'horizontale.

1. Testez d'abord sur une zone discrète du tissu pour vous assurer que le matériau résiste à la vapeur et ne devient pas trop humide.
2. Videz toutes les poches avant de repasser.
3. Vérifiez l'envers du vêtement pour détecter les accessoires ou ornements sensibles à la chaleur.
4. Évitez de passer la vapeur directement sur des fermetures éclair métalliques, des boutons ou des ornements, car la température élevée peut causer une décoloration.
5. Des vibrations et un faible bourdonnement pendant le fonctionnement de la vapeur sont normaux.
6. Déplacez lentement la plaque de repassage de haut en bas sur les rides pour lisser les plis.
7. Si le bruit de fonctionnement devient plus fort et qu'aucune vapeur n'est émise, le réservoir d'eau est probablement vide. Vérifiez le niveau d'eau et remplissez-le.
8. Relâcher le bouton vapeur arrête l'émission de vapeur.

**Après chaque utilisation**

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.
2. Retirez le réservoir d'eau et videz toute l'eau restante.
3. Placez l'appareil verticalement sur une surface plane et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

**Nettoyage et entretien**

1. Essuyez la tête de vapeur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de détergents agressifs ou de solvants.
2. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne faites pas tomber l'appareil, ne le tordez pas et n'essayez pas de le démonter vous-même.
4. Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.
5. Ne rangez pas l'appareil dans des environnements humides.
6. Éloignez l'appareil des sources de chaleur directes et d'une exposition prolongée au soleil.
7. Nettoyez régulièrement les sorties de vapeur pour éviter l'accumulation de calcaire et les obstructions.
8. Rangez l'appareil verticalement dans un endroit frais, sec et plat, comme une armoire.

**Information sur l'élimination (conformité WEEE)**

Ne jetez pas cet appareil électrique avec les ordures ménagères non triées. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela préserve l'environnement et la santé publique

## GUIDE DE DÉPANNAGE

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas après mise sous tension | Fiche mal insérée | Insérez fermement le connecteur d'alimentation dans l'appareil |
| | Disjoncteur déclenché / fusible grillé | Vérifiez le circuit électrique et le fusible |
| | Défaut du circuit interne | Contactez un centre de service agréé |
| Aucune émission de vapeur | Préchauffage non terminé | Attendez que le voyant rouge reste allumé en continu |
| | Bouton vapeur pas complètement enfoncé | Appuyez complètement sur le bouton vapeur jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume |
| | Réservoir vide / conduit d'eau obstrué | Remplissez le réservoir et nettoyez le conduit d'eau |
| | Réservoir mal installé | Réinstallez fermement le réservoir d'eau |
| | Appareil incliné, pas d'arrivée d'eau | Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale |
| | Conduit de vapeur interne tordu ou déconnecté | Contactez un centre de service agréé |
| | Élément chauffant endommagé | Contactez un centre de service agréé |

| | | |
|---|---|---|
| L'eau goutte de la plaque de repassage | Condensation de vapeur normale | S'arrête automatiquement après quelques secondes de fonctionnement |
| | Élément chauffant endommagé | Contactez un centre de service agréé |
| | Important dépôt de calcaire dans le chauffage | Lancez la fonction auto-nettoyante pour éliminer le calcaire |
| Voyant vapeur clignote après mise sous tension | Protection contre surtension ou surchauffe activée | Le chauffage reprend automatiquement lorsque la tension / température redevient normale |
| Voyant aspiration clignote | Surchauffe ou tension anormale | Laissez l'appareil refroidir complètement avant toute réutilisation |
| Moteur d'aspiration ne fonctionne pas | Surchauffe ou tension anormale | Laissez l'appareil refroidir complètement avant toute réutilisation |
| | Moteur ou carte PCB endommagée | Contactez un centre de service agréé |
| Puissance d'aspiration réduite | Grille filtrante obstruée | Nettoyez la grille filtrante |

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | |
|---|---|
| Tension: | 220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz |
| Puissance: | 2100 W |
| Puissance d'aspiration: | 4500 Pa |
| Temps de chauffe: | 0 – 25 s |
| Durée de fonctionnement: | 13 min |
| Capacité du réservoir d'eau: | 440 mL |
| Dimensions du produit: | 24 × 19,5 × 9,8 cm |
| Longueur du cordon: | 1,8 m |

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque déposée de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Importé et distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour la vente aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN COURS

Le design et les illustrations de cet emballage sont protégés par le droit d'auteur européen et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques déposées ou les mentions de droit d'auteur figurant sur cet emballage.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be

## PRODUKTSTRUKTUR UND BEDIENTASTEN




**Komponentenübersicht**

1. Bügelplatte
2. Saugöffnung
3. Gehäuse
4. Filtergitter (regelmäßig reinigen)
5. Eingebaute Dichtung
6. Adapter für Standard-Wasserflaschen
7. Wassertank
8. Wassereinlass (Unterseite)

**Tasten für die Dampfmodi**

| Symbol | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ein/Aus-Taste / Dampftaste ⏻ | Strom- und Dampfsteuerung | Kurzer Druck zum Einschalten oder Wechseln des Dampfmodus |
| Minimale Stufe | Niedrige Dampfstufe | 1 Kontrollleuchte leuchtet |
| Mittlere Stufe | Mittlere Dampfstufe | 2 Kontrollleuchten leuchten gleichzeitig |
| Maximale Stufe | Hohe Dampfstufe | 3 Kontrollleuchten leuchten gleichzeitig |

**Suction Mode Buttons**

| Symbol | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Saugtaste | Saugsteuerung | Kurzer Druck zum Wechseln der Saugstufe; 3 Sekunden lang drücken zum Ausschalten des Motors |
| Minimale Geschwindigkeit ~ | Niedrige Saugleistung | 1 Kontrollleuchte leuchtet |
| Mittlere Geschwindigkeit ~ ≈ | Mittlere Saugleistung | 2 Kontrollleuchten leuchten gleichzeitig |
| Maximale Geschwindigkeit ~ ≈ ≋ | Hohe Saugleistung | 3 Kontrollleuchten leuchten gleichzeitig |

**Additional Functions**

- Trockenbügelmodus

- Wassermangelalarm
- Selbstreinigungsfunktion : Halten Sie die Ein/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Verbrennungsgefahr.

**Automatische Abschaltung**
- Das Gerät schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Inaktivität im Dampfmodus aus. Die Kontrollleuchten für Trockenbügeln und Dampf blinken abwechselnd.

## SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

**GEFAHR**

Risiko von Stromschlag und schweren Verbrennungen.

1. Tauchen Sie das Produkt, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab.
2. Während des Betriebs tritt heißer Dampf aus. Richten Sie die Dampfdüse immer von Personen, Tieren und freiliegender Haut weg, um Verbrennungen zu vermeiden.

**WARNUNG**

Risiko von Verletzungen und Geräteschäden.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die Netzspannung mit der auf dem Produkt angegebenen Nennspannung übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst sichtbare Schäden aufweist, oder wenn das Gerät heruntergefallen ist oder undicht ist.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Unbefugte Demontage führt zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 8 Jahren bestimmt. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung in die sichere Verwendung verwenden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Berühren Sie die heiße Dampfspitze oder Hochtemperaturflächen während des Betriebs nicht. Bügeln Sie keine Kleidung, die getragen wird.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Zubehör montieren oder demontieren, den Wassertank füllen oder das Gerät reinigen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es 60 Minuten abkühlen, bevor Sie es reinigen, warten oder aufbewahren.

**HINWEIS**
- Dieses Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Legen Sie die heiße Dampfdüse nicht auf Oberflächen, solange das Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißem Dampf oder Hochtemperaturflächen in Berührung kommt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit leerem Wassertank.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen,

auch für kurze Zeit.

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht in Badezimmern, im Freien oder in anderen feuchten Umgebungen.
- Ziehen Sie das Gerät nicht über den Boden.
- Dampf kann Verfärbungen oder Schäden an gestrichenen Wänden, Türen oder empfindlichen Oberflächen verursachen.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung mit Leitungswasser ausgelegt. In Gebieten mit sehr hartem Wasser verwenden Sie destilliertes Wasser, um die Lebensdauer zu verlängern und Kalkablagerungen zu reduzieren.
- Fügen Sie niemals Parfüm, Essig, Entkalker, Stärke oder andere Chemikalien in den Wassertank.

## VERWENDUNG UND INSTALLATION

**3.1 Vor der ersten Verwendung**

- Entfernen Sie alle Etiketten und Schutzfolien von der Dampfspitze. Rollen Sie das Netzkabel vollständig aus, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Lassen Sie das Gerät einige Minuten im Dampfmodus laufen, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, um Produktionsrückstände oder Gerüche zu entfernen.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, wird empfohlen, dieselbe Steckdose nicht mit anderen Hochleistungsgeräten zu teilen.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alles Zubehör und alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

**Installation und Bedienung**

1. Entnehmen Sie den Wassertank, füllen Sie ihn mit sauberem Wasser, setzen Sie ihn wieder ein und drehen Sie ihn zum Verriegeln fest.
2. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose. Kurzer Druck auf die Ein/Aus-Taste startet die Vorwärmphase: die rote Kontrollleuchte blinkt. Wenn das rote Licht dauerhaft leuchtet, ist der Trockenbügelmodus aktiv.
3. Drücken Sie erneut kurz die Dampftaste, um den Dampfmodus zu aktivieren (3 Dampfstufen verfügbar). Sobald kontinuierlich Dampf austritt, ist das Gerät für das Dampfbügeln bereit.
4. Drücken Sie die Saugtaste, um den Saugmotor zu aktivieren (3 Saugstufen verfügbar) für Dampfbügeln mit Saugfunktion.
5. Halten Sie die Ein/Aus- / Dampftaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
6. Im Dampfmodus blinkt die Wassermangel-Kontrollleuchte, wenn der Wassertank leer ist oder der Wasserweg verstopft ist. Füllen Sie den Wassertank umgehend nach.
7. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Inaktivität im Dampfmodus aus.

## BÜGELANLEITUNG

Dieses Dampfbügelgerät eignet sich zum Entfernen von Falten aus Kleidung, Vorhängen und Dekorationsstoffen und funktioniert bei den meisten Textilarten.

- Hinweis: Dieses Gerät ist für vertikal hängende Kleidung ausgelegt. Verwenden Sie es nicht bei horizontal liegender Kleidung.

1. Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle des Stoffes, um sicherzustellen, dass das Material dampffest ist und nicht zu nass wird.
2. Leeren Sie alle Taschen vor dem Bügeln.
3. Überprüfen Sie die Rückseite des Kleidungsstücks auf hitzeempfindliche Accessoires oder Verzierungen.
4. Vermeiden Sie direktes Dämpfen über Metallreißverschlüssen, Knöpfen oder Ornamenten, da hohe Temperaturen Verfärbungen verursachen können.
5. Vibrationen und ein leises Brummen während des Dampfbetriebs sind normal.
6. Führen Sie die Bügelplatte langsam auf und ab über Falten, um Knitter zu glätten.
7. Wenn das Betriebsgeräusch lauter wird und kein Dampf austritt, ist der Wassertank wahrscheinlich leer. Überprüfen Sie den Wasserstand und füllen Sie nach.
8. Loslassen der Dampftaste stoppt die Dampfabgabe.

**Nach jeder Verwendung**

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

2. Entnehmen Sie den Wassertank und leeren Sie das restliche Wasser.
3. Stellen Sie das Gerät vertikal auf eine ebene Fläche und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.

**Reinigung und Pflege**

1. Wischen Sie die Dampfspitze und die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, biegen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu zerlegen.
4. Leeren Sie den Wassertank nach jeder Verwendung.
5. Lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
6. Halten Sie das Gerät von direkten Wärmequellen und längerer direkter Sonneneinstrahlung fern.
7. Reinigen Sie die Dampfaustrittsöffnungen regelmäßig, um Kalkablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
8. Lagern Sie das Gerät vertikal an einem kühlen, trockenen und ebenen Ort, z. B. in einem Schrank.

**Hinweise zur Entsorgung (WEEE-Konformität)**

Entsorgen Sie dieses Elektrogerät nicht über den unsortierten Hausmüll. Geben Sie es an einer zugelassenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab. Dies schützt Umwelt und menschliche Gesundheit.

## FEHLERBEHEBUNG

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Gerät funktioniert nach Einschalten nicht | Stecker nicht richtig eingesteckt | Stecken Sie den Stromanschluss fest in das Gerät |
| | Haushaltsstromkreis ausgelöst / Sicherung durchgebrannt | Überprüfen Sie Stromkreis und Sicherung |
| | Interner Schaltungsdefekt | Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter |
| Kein Dampfaustritt | Vorwärmung nicht abgeschlossen | Warten Sie, bis die rote Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet |
| | Dampftaste nicht vollständig gedrückt | Drücken Sie die Dampftaste vollständig, bis die blaue Leuchte aufleuchtet |
| | Wassertank leer / Wasserweg verstopft | Füllen Sie den Wassertank auf und reinigen Sie den Wasserweg |
| | Wassertank nicht korrekt eingesetzt | Setzen Sie den Wassertank fest ein |
| | Gerät geneigt, keine Wasserzufuhr | Stellen Sie das Gerät auf eine ebene horizontale Fläche |
| | Interne Dampfleitung verbogen oder getrennt | Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter |
| | Heizelement beschädigt | Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter |

| | | |
|---|---|---|
| Wasser tropft aus der Bügelplatte | Normale Dampfkondensation | Hört nach einigen Sekunden Betrieb automatisch auf |
| | Heizelement beschädigt | Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter |
| | Starke Kalkablagerungen im Heizer | Führen Sie die Selbstreinigungsfunktion aus, um Kalk zu entfernen |
| Dampf-Kontrollleuchte blinkt nach Einschalten | Überspannungs- oder Überhitzungsschutz aktiviert | Die Heizung nimmt den Betrieb automatisch wieder auf, wenn Spannung / Temperatur normal sind |
| Saug-Kontrollleuchte blinkt | Überhitzung oder anormale Spannung | Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen vor der Wiederverwendung |
| Saugmotor funktioniert nicht | Überhitzung oder anormale Spannung | Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen vor der Wiederverwendung |
| | Motor oder Platine beschädigt | Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter |
| Saugleistung vermindert | Filtergitter verstopft | Reinigen Sie das Filtergitter |

**TECHNISCHE DATEN:**

| | |
|---|---|
| Spannung: | 220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz |
| Leistung: | 2100 W |
| Saugleistung: | 4500 Pa |
| Aufheizzeit: | 0 – 25 s |
| Betriebsdauer: | 13 min |
| Wassertankkapazität: | 440 mL |
| Produktmaße: | 24 × 19,5 × 9,8 cm |
| Kabellänge: | 1,8 m |

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Importiert/Vertrieben von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Das Artwork und Design dieser Verpackung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder reproduziert, verbreitet, ausgestellt, veröffentlicht noch anderweitig verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise dieser Verpackung zu verändern oder zu reproduzieren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be