

SCHRITT 4: Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Ziehen Sie das Netzteil vom Ladeanschluss des Akkus ab.

	HINWEIS: Während des Ladevorgangs kann sich der Akku erwärmen.
	WARNUNG: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen als dem mitgelieferten Netzteils erhöht sich das Risiko von Schäden.

Verwendung des Staubsaugers

SCHRITT 1: Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Staubsauger abgezogen wird, nachdem es von der Stromversorgung getrennt wurde. Stellen Sie sicher, dass der Akku sicher an der Haupteinheit angebracht ist. **SCHRITT 2:** Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Netzschalter drücken. Drücken Sie einmal für die minimale Leistungsstufe und zweimal für die maximale Leistungsstufe.

SCHRITT 3: Drücken Sie den Netzschalter, um den Staubsauger auszuschalten.

	WARNUNG: Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter oder Filterkegel. Der Staubbehälter muss vor dem Gebrauch geschlossen werden. Reinigen Sie den HEPA-Filter regelmäßig, um die Saugleistung des Staubsaugers zu erhalten.
---	--

Verwendung des Tierhaaraufsatzes

Der Tierhaaraufsatz eignet sich perfekt zum Entfernen von Tierhaaren von Teppichen oder Polstern. **SCHRITT 1:** Stecken Sie den Tierhaaraufsatz auf das Ende des Verlängerungsrohrs oder auf den Saugschlauchstutzen, wenn das Verlängerungsrohr nicht verwendet wird. **SCHRITT 2:** Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Netzschalter drücken. Drücken Sie den Netzschalter erneut, um hohe Saugleistung zu aktivieren. Beteiligen Sie den Netzschalter ein weiteres Mal, um den Staubsauger auszuschalten.

	WARNUNG: Verwenden Sie den Tierhaaraufsatz nicht an Haustieren.
---	--

Reinigung des HEPA-Filters

Der Staubbehälter und der Filter müssen regelmäßig geleet und gereinigt werden, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.

Lagerung

Verwahren Sie sich, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Der Staubsauger kann nach dem Gebrauch ordentlich verstaut werden. Befestigen Sie dazu die Haupteinheit mit dem Aufbewahrungshaken am Verlängerungsrohr.

Technische Daten

Produktcode: BEL0195
Akku: 22,2 V und 2. 200 mAh, Li-Ionen
Netzteil-Eingangsleistung: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Netzteil-Ausgangsleistung: 26 V === 0,4 A 10,4 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84,23%
Effizienz bei geringem Lastestand (10%): 77,73%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,065 W
Fassungsvermögen des Staubbehälters: 1,2 Liter

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se les supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.

- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o nel caso in cui i collegamenti elettrici risultino umidi.
- Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferandola.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non utilizzare l'apparecchio se una delle aperture è ostruita.
- Prestare attenzione durante il montaggio di accessori con parti rotanti per evitare rischi di intrappolamento.
- Si consiglia l'uso di prolungahe.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
- In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte la batteria per ottimizzarne le prestazioni.
- Non lasciare la batteria in carica prolungata quando non viene utilizzata.
- Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli specificamente forniti per l'uso con il prodotto.
- Non utilizzare pile o batterie non espressamente progettate per l'uso con il prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non schiacciare, forare, smontare o danneggiare in qualsiasi altro modo la batteria.
- Non conservare a temperature superiori a 60 °C.
- Evitare di conservare il prodotto alla luce diretta del sole.
- Non esporre la batteria a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche.
- Smaltire la batteria scarica in un centro di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.
- Questo apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 22,2 V, 2200 mAh.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE

Prima di collegare l'aspirapolvere all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
Tenere l'aspirapolvere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'aspirapolvere lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero danneggiarlo.
Spegnere l'aspirapolvere prima di sostituire o montare gli accessori.
Spegnere l'aspirapolvere e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

COSA NON FARE

Non utilizzare gli accessori se sono allentati, danneggiati o rotti.
Non immergere il tubo di prolunga in acqua.
Non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro e il cono del filtro in posizione.

Non utilizzare il cavo di alimentazione per ricaricare le batterie non ricaricabili o qualsiasi altro aspirapolvere.

- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si alguna pieza no funciona correctamente, o si el dispositivo ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice este dispositivo si alguna de las aberturas está bloqueada.
- Tenga cuidado al equipar accesorios con piezas giratorias, ya que existe el riesgo de aprisionamiento.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

- No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
- En caso de que la batería tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
- Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
- No deje la batería con una carga prolongada si no va a utilizar el aparato.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el proporcionado con el producto.
- No utilice baterías ni pilas que no se hayan diseñado para su uso con el producto.
- Mantenga las baterías y pilas fuera del alcance de los niños.
- No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo la batería.
- No almacene la batería a más de 60 °C.
- Evite almacenarla bajo la luz solar directa.
- No exponga la batería al calor o al fuego, ya que podría explotar.
- No someta la batería a golpes o caídas.
- Para deshargar la batería agotada, llévela a una estación de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
- Este aparato cuenta con una batería recargable de iones de litio de 22,2 V y 2200 mAh.

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:

Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el aspirador a la corriente eléctrica.
Mantenga el aspirador fuera del alcance de los niños.
Mantenga el aspirador alejado del calor o de bordes afilados que puedan dañarlo.
Apague el aspirador antes de cambiar o colocar los accesorios.
Apague el aspirador y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar los accesorios.
QUÉ NO HACER:
No utilice los accesorios si están sueltos, dañados o rotos.
No sumerja el tubo de extensión en agua.
No utilice el aspirador sin el filtro ni el cono del filtro.
No utilice el cable de alimentación para recargar pilas no recargables ni ningún otro aspirador.

Cuidados y mantenimiento

Limpie la superficie externa del aspirador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.
No utilice detergentes ni agentes de limpieza abrasivos para limpiar ninguna parte del aspirador.
No sumerja el aspirador en agua ni en otros líquidos.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar el aspirador por primera vez, limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

Carga del aspirador escoba

Antes de utilizarlo por primera vez, el aspirador debe cargarse durante aproximadamente 5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del uso.
La batería debe instalarse en la unidad principal del aspirador durante la carga; no cargue la batería por separado.

PASO 1: Antes de conectar la batería a la corriente eléctrica, alinéela con la unidad principal y colóquela en su lugar hasta que oiga un clic.
PASO 2: Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la batería.
PASO 3: Enchufe el adaptador de corriente eléctrica a la fuente de alimentación; el indicador LED parpadeará durante la carga y permanecerá iluminado una vez que la batería esté completamente cargada.
PASO 4: Desenchufe el adaptador de corriente eléctrica cuando la batería esté completamente cargada.
Desconecte el adaptador de corriente eléctrica del puerto de carga de la batería.



NOTA: Durante la carga, la batería puede calentarse.

ADVERTENCIA: No utilice ningún adaptador de corriente eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo aumentará el riesgo de que se produzcan daños.

Uso del aspirador escoba

PASO 1: Compruebe que el aspirador está desconectado del adaptador de corriente eléctrica después de desenchufarlo de la red eléctrica. Asegúrese de que la batería está bien colocada en la unidad principal.
PASO 2: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido/apagado; vuelva a presionar este botón para activar la velocidad alta. Presione de nuevo el botón de encendido/apagado para apagar el aspirador.



ADVERTENCIA: No utilice el aspirador sin el filtro HEPA ni el cono del filtro. El depósito del polvo debe estar cerrado antes de su uso. Limpie el filtro HEPA con regularidad para conservar la capacidad de succión del aspirador.

Uso del accesorio para pelo de mascotas
El accesorio para pelo de mascotas es óptimo para retirar el pelo de sus animales domésticos de alfombras o tapiceries.
PASO 1: Empuje el accesorio para pelo de mascotas hacia el extremo del tubo de extensión o el cuello de la manguera de succión y no se está utilizando el tubo de extensión.
PASO 2: Encienda el aspirador presionando el botón de encendido/apagado; vuelva a presionar este botón para activar la velocidad alta. Presione de nuevo el botón de encendido/apagado para apagar el aspirador.



ADVERTENCIA: No utilice el accesorio para pelo de mascotas en sus animales domésticos.

Limpieza del filtro HEPA

El depósito del polvo y el filtro deben vaciarse y limpiarse regularmente para conservar la capacidad de succión y prolongar la vida útil del aspirador.

	PL Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.
--	---

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jest jakimkolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo bądź została ona upuszczona lub zniszczona, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani jeśli złącza są mokre.
- Nie należy odłączyć urządzenia od zasilania, ciągnąć za przewód — należy wyciągnąć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany.
- Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zęgara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

- Nie należy zwierzać zacisków zasilania.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Ogniewa wtórne i akumulatory należy przed użyciem naładować. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć jego maksymalną wydajność.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el aspirador esté frío, limpio y seco.
El aspirador se puede guardar cómodamente después de usarlo sujetando la unidad principal en el tubo de conexión al gancho de almacenamiento.

Especificaciones

Código de producto: BEL0195
Batería: Iones de litio de 22,2 V y 2200 mAh
Entrada del adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Salida del adaptador: 26 V === 0,4 A y 10,4 W
Eficiencia media en activo: 84,23%
Eficiencia con carga baja (10%): 77,73%
Consumo de energía sin carga: 0,065 W
Capacidad del depósito del polvo: 1,2 L

PT | Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e forem supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda, avaria ou danos em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Não desligue o produto da rede elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize este aparelho se alguma das aberturas estiver bloqueada.
- Tenha cuidado ao instalar acessórios com peças rotativas, pois isso pode causar entalamento.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

SEGURANÇA DA BATERIA

- Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
- Em caso de fuga numa bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a zona afetada com água em abundância e consulte um médico.
- As baterias e as células secundárias têm de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar a bateria várias vezes para obter o máximo desempenho.
- Não deixe uma bateria em carregamento prolongado se não pretender utilizá-la.
- Não utilize outro carregador que não o especificamente fornecido para utilização com o produto.
- Não utilize qualquer célula ou bateria que não tenha sido concebida para utilização com o produto.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
- Não esmague, perfure, desmonte nem danifique a bateria.
- Não guarde o produto a uma temperatura superior a 60 °C.
- Evite guardá-lo sob luz solar direta.
- Não exponha a bateria a calor ou fogo, pois pode explodir.
- Não sujeite a bateria a choques mecânicos.
- Para eliminar a bateria gasta, leve-a a uma estação de reciclagem local. Contacte as autoridades governamentais locais para obter mais informações.
- Este aparelho está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio de 22,2 V e 2200 mAh.

O que fazer e o que não fazer

O QUE FAZER:
Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aspirador à rede elétrica.
Mantenha o aspirador fora do alcance das crianças.
Mantenha o aspirador afastado de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
Desligue o aspirador antes de substituir ou instalar acessórios.
Desligue o aspirador e retire a ficha da tomada elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.
O QUE NÃO FAZER:
Utilizar acessórios se estiverem soltos, danificados ou partidos.
Mergulhar o tubo de extensão em água.
Utilizar o aspirador sem o filtro e o cone do filtro colocados.
Utilizar o cabo de alimentação para carregar pilhas não recarregáveis ou qualquer outro aspirador.

Cuidados e manutenção

Limpe a superfície exterior do aspirador com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.
Não utilize detergentes nem produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para limpar qualquer parte do aspirador.
Não mergulhe o aspirador em água ou qualquer outro líquido.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, limpe a superfície exterior com um pano macio e húmido e seque-o cuidadosamente.

Carregar o aspirador

Antes da primeira utilização, o aspirador tem de ser carregado durante cerca de 5 horas. Os tempos de carregamento seguintes variam consoante a utilização.
PASO 1: Antes de ligar à tomada elétrica, coloque a bateria alinhando-a com a unidade principal e deslizando para o devido lugar até encaixar.

PASO 2: Ligue o adaptador de corrente à porta de carregamento na bateria.

PASO 3: Ligue o adaptador de corrente à tomada elétrica; a luz indicadora LED pisca durante o carregamento e permanece acesa quando a bateria estiver totalmente carregada.

PASO 4: desligue o adaptador de corrente da tomada elétrica logo que a bateria esteja totalmente carregada. Desligue o adaptador de corrente da porta de carregamento na bateria.



NOTA: durante o carregamento, a bateria pode aquecer.

	NOTA: durante o carregamento, a bateria pode aquecer.
---	--

Korzystanie z odkurzacza pionowego

KROK 1: po odłączeniu zasilacza od gniazda zasilania sprawdzić, czy odkurzacz został odłączony od zasilacza.
Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo podłączony do korpusu.
KROK 2: włączyć odkurzacz, naciśnięć przycisk zasilania — naciśnij raz, aby ustawić moc minimalną, albo dwa razy, aby wybrać moc maksymalną.
KROK 3: aby wyciągnąć odkurzacz, naciśnij przycisk zasilania.



OSTRZEŻENIE: nie używać odkurzacza, jeśli filtr HEPA i stożek filtra nie są odpowiednio założone.
Przed użyciem należy zamknąć pojemnik na kurz.
Filtr HEPA należy regularnie czyścić, aby zachować skuteczność ssania odkurzacza.

	OSTRZEŻENIE: nie używać odkurzacza, jeśli filtr HEPA i stożek filtra nie są odpowiednio założone. Przed użyciem należy zamknąć pojemnik na kurz. Filtr HEPA należy regularnie czyścić, aby zachować skuteczność ssania odkurzacza.
---	---

Korzystanie z narzędzia do sierści
Narzędzie do zbierania sierści idealnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt z dywanów lub tapicerki.
KROK 1: wsuń narzędzie do zbierania sierści na koniec rury teleskopowej lub na końcówkę węży ssącejgo, jeśli rura teleskopowa nie jest używana.

KROK 2: włączyć odkurzacz, naciśnięć przycisk Power. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć wysoką predkość.
Aby wyciągnąć odkurzacz, naciśnij przycisk zasilania.

OSTRZEŻENIE: nie należy używać narzędzia do zbierania sierści na zwierzętach domowych.

Czyszczenie filtra HEPA

Pojemnik na kurz oraz filtr należy regularnie opróżniać i czyścić, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.

Przechowywanie

Przed odstawieniem odkurzacza w czyste i suche miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest schłodzone, czyste oraz suche.
Po użyciu odkurzacza można łatwo przechowywać, mocując korpus na rurze przedłużającej za pomocą zaczepu do przechowywania.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL0195
Akumulator: litowo-jonowy 22,2 V o pojemności 2200 mAh
Parametry wejściowe zasilacza: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Wysięcie adaptera: 26 V === 0,4 A 10,4 W
Średnia wydajność pracy: 84,23%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 77,73%
Zużycie energii bez obciążenia: 0,065 W
Pojemność pojemnika na kurz: 1,2 l

Konserwacja

Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.
Do czyszczenia (jakiegokolwiek części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących.

Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

Należy używać akcesoriów, jeśli są luźne, uszkodzone lub pęknięte.

Nie zanurzać rury przedłużającej w wodzie.

Nie używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra i stożka filtra.

Nie używać przewodu zasilającego do ładowania baterii niebędących akumulatorami ani do ładowania innych urządzeń.

Konserwacja

Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.

Do czyszczenia (jakiegokolwiek części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących.

Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

Należy używać akcesoriów, jeśli są luźne, uszkodzone lub pęknięte.

Nie zanurzać rury przedłużającej w wodzie.

Nie używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra i stożka filtra.

Nie używać przewodu zasilającego do ładowania baterii niebędących akumulatorami ani do ładowania innych urządzeń.

Konserwacja

Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.

Do czyszczenia (jakiegokolwiek części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących.

Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

Należy używać akcesoriów, jeśli są luźne, uszkodzone lub pęknięte.

Nie zanurzać rury przedłużającej w wodzie.

Nie używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra i stożka filtra.

Nie używać przewodu zasilającego do ładowania baterii niebędących akumulatorami ani do ładowania innych urządzeń.



OSTRZEŻENIE: nie należy używać innego zasilacza sieciowego niż dostarczony w zestawie. Użycie innego urządzenia zwiększa ryzyko uszkodzenia.



AVISO: não utilize outro adaptador de corrente que não o fornecido. A utilização de um adaptador alternativo aumentará o risco de danos.

Utilizar o aspirador

PASSO 1: verifique se o aspirador está desligado do adaptador de corrente depois de o desligar da tomada elétrica. Certifique-se de que a bateria está bem encaixada na unidade principal.

PASSO 2: ligue o aspirador premindo o botão de alimentação; prima uma vez para aplicar a definição de potência mínima e prima duas vezes para utilizar a definição de potência máxima.

PASSO 3: para desligar o aspirador, prima o botão de alimentação.



AVISO: não utilize o aspirador sem o filtro HEPA e o cone do filtro colocados. O recipiente para pó deve ser fechado antes da