

★★★
TRISTAR

(EN) User manual
(NL) Gbruiksaanwijzing
(FR) Manuel de l'utilisateur
(DE) Benutzerhandbuch



Electric lunchbox



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Swaardenvstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands

Guarantee



(EN) User manual

Electric lunchbox

FOREWORD

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

General symbols

Sym-bol	Description
	Applicable in France: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	Applicable in Italy: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.
	This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.

APPLIANCE DESCRIPTION

About this appliance

The Tristar PD-9048 is an electric lunchbox with AC and DC plug.

Intended use

This appliance is intended for indoor use only.

This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Technical specifications

Appliance name	Electric lunchbox		
Article number	PD-9048		
Power supply	220-240 ~ 50-60Hz	12V	24V
Power	80W	55W	70W

Main parts (see image A)

- Lid
- Lid handle
- Locking clip
- Food container lid
- Steam vent
- Food container
- Heating indicator light
- Heating base
- AC Power cord
- DC Power cord

SAFETY

Safety precautions

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The user must not leave the appliance unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.

- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- For the first operation, it is advisable to read the manual carefully beforehand and keep it properly for future use.
- If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found during the operation, you should turn off the switch and unplug it. Then contact with your service center for repair. Do not repair by yourself.

⚠ WARNING

Safety hazard due to unintended use:

- Only use the appliance as described in this user manual.
- Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects. Always replace a damaged or defective appliance immediately.
- Never make any adjustments to the appliance. Adjustments may affect safety, warranty and proper operation.
- Switch off the appliance before attaching any accessories, cleaning it, or dealing with any disturbance.
- Do not use outdoors.
- Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). Use handle or knobs.
- Never fill the appliance above the MAX indicator.

Electric shock hazard due to short-circuiting:

- Never open the appliance. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised technician.
- Never lift the appliance by the power cable. Lifting the appliance by the power cable may damage the power cable. Only lift the appliance by holding the base.
- Never replace the power cable yourself. Always let the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person replace the power cable.
- Always unplug the power cable when the appliance is not in use or unattended, and before cleaning.
- Always check if the voltage stated on the type plate of your appliance matches your mains voltage before use.

Safety hazard for children:

- Keep the appliance and accessories out of reach for children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Fire hazard due to overheating:

- Always place the appliance on a stable, flat, heat, and moisture resistant surface.
- Never leave the appliance unattended when in use. Only use the appliance under supervision. Switch off the appliance and remove the power cable from the power outlet when you leave the room or car
- Don't put paper, towels and other flammable items on the heating area **A**, in case of causing a fire.

Fire hazard due to short-circuiting:

- Never use the appliance in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Never drop the appliance and avoid bumping. Excessive vibrations can lead to loosened connections and can influence proper functioning of the appliance. Stop using the appliance if the appliance has been dropped.
- Always connect the Power cord into correct port on the back of the Lunch Box. Never connect the Lunch Box to AC and DC power at the same time.

⚠ WARNING

- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock. Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hotplate since they can get hot.
- Spilled food can cause severe burns.
- Do not use the Lunch Box to heat soup or other hot liquids in a vehicle.
- The instructions for appliances that have to be used with particular vessels that are not supplied shall specify the vessels to be used.
- Time and temperature are critical in the cooking process because some bacteria can grow in food in the absence of oxygen and produce toxin. Closely follow the recipes carefully.
- If the food will not be consumed within 4 hours, it is beneficial to cook until the food is pasteurized.
- When use DC input, it must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.

NOTICE

Risk of damaging the appliance:

- Never use aggressive chemical cleaning agents that can damage the appliance when cleaning the appliance.
- Keep the appliance and cord away from heat, direct sunlight, water, moisture, sharp edges etc.
- The heating base, outer lid, food container, and food container lid are not oven-safe or microwave-safe.

BEFORE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.

USE

Since the unit has a detachable power cord, ensure you bring the power cord along with the lunchbox or leave it at the intended location, such as your home, office, school, or private car.

Gently pull up the steam vent to open. And press down the steam vent to seal. Always carry the unit upright or by the lid handle and make sure the lid locking clips are secured when traveling

Using the device

Fill the removable food container **A** with your desired food. Place the food container lid **A** on and press it down firmly to secure it. The food container has a capacity of 900ml—do not overfill.

Ensure the steam vent on the lid is firmly pressed down and properly seals the vent hole to prevent spills or leakage.

Place the food container inside the heating base **A**. Then, place the outer lid on top and securely fasten it using the locking clips **A** on both sides.

NOTE: The Food container lid and Outer lid do not need to be secured while the unit is heating and warming the food, but is recommended to avoid spilling and to ensure the

quickest heating time.

Plug power cord into wall socket.

The indicator light **A** turns on.

After use, unplug the power cord from the wall outlet. The power indication light turns off. Open the locking clips on both sides of the outer lid, then gently remove the lid.

To release hot air, pull up the steam vent **A** to the OPEN position before carefully lifting the food container lid.

NOTE: Do not remove the Food container from Warming base while hot.

Unit will not automatically turn off and will continue to warm unless it is unplugged

Tips

This Lunch box is not designed for rapid heating. Heating times will vary based on the type of food and its initial temperature. Stirring occasionally can help speed up the heating process.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always clean the device after each use.
- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Remove the food container, empty its contents, and fill it with warm, soapy water to loosen any food residue.
- Never immerse the heating base in water or other liquids or place it in a dishwasher.
- The removable food container, food container lid, and outer lid are dishwasher safe.
- Never use aggressive chemical cleaning agents that can damage the appliance when cleaning the appliance.
- Never use any sharp or metal objects when cleaning the appliance.

STORAGE

Unplug the device whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear and break prematurely. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

DISPOSAL

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

(NL) Gebruikshandleiding

Elektrische lunchbox

VOORWOORD

Over dit document

Deze gebruikshandleiding bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat.

Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

Algemene symbolen

Sym-bool	Beschrijving
	Van toepassing in Frankrijk: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Van toepassing in Italië: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen
	Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.
	Dit symbool wordt gebruikt voor het markeren van materialen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel in de Europese Unie, zoals gedefinieerd in verordening (EC) nr. 1935/2004

BESCHRIJVING APPARAAT

Over dit apparaat

De Tristar PD-9048 is een elektrische lunchbox met AC- en DC-stekker.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukenen bereiken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere types residentiele omgevingen;
- omgevingen van het type bed and breakfast

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Technische specificaties

Naam apparaat	Elektrische lunchbox		
Artikelnummer	PD-9048		
Voeding	220-240 ~ 50-60Hz	12V	24V
Vermogen	80W	55W	70W

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

- Deksel
- Dekselhandgreep
- Vergrendelclip
- Deksel van voedselbak
- Stoomopening
- Voedselbak
- Verwarmingsindicatorlampje
- Verwarmingsbasis
- AC-stroomkabel
- DC-stroomkabel

VEILIGHEID

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

- Door de veiligheidsinstructies te negeren, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt raakt.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten terwijl het op de voeding is aangesloten.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Voor de eerste werking is het raadzaam om de handleiding zorgvuldig van tevoren te lezen en deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik.
- Als er tijdens de werking abnormaal geluid, geur,

rook of enig ander defect of breuk wordt waargenomen, moet u de schakelaar uitschakelen en het apparaat loskoppelen. Neem vervolgens contact op met uw service-centrum voor reparatie. Repareer het niet zelf.

⚠ WAARSCHUWING

Veiligheidsgevaar door onbedoeld gebruik:

- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat nooit als er zichtbare tekenen van schade of gebreken zijn. Vervang een beschadigd of defect apparaat altijd onmiddellijk.
- Breng nooit aanpassingen aan het apparaat aan. Afstellingen kunnen de veiligheid, garantie en goede werking beïnvloeden.
- Schakel het apparaat uit voordat je accessoires aansluit, het schoonmaakt of storingen verhelpt.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Raak het hete oppervlak van het apparaat niet aan (zoals de stoomstaaf en het gloeiend hete stalen gaas). Gebruik handgrepen of knoppen.
- Vul het apparaat nooit tot boven de MAX-indicator.

Gevaar voor elektrische schokken door kortsluiting:

- Maak het apparaat nooit open. Het apparaat mag alleen door een erkende technicus geopend worden voor onderhoud.
- Til het apparaat nooit op aan de voedingskabel. Als je het apparaat aan de voedingskabel optilt, kun je de voedingskabel beschadigen. Til het apparaat alleen op door de voet vast te houden.
- Vervang nooit zelf de voedingskabel. Laat de voedingskabel altijd vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een even gekwalificeerde persoon.
- Haal de elektriciteitskabel altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik of onder toezicht is, en voordat u het reinigt.
- Controleer altijd vóór het gebruik of de spanning vermeld op het typeplaatje van uw apparaat overeenkomt met uw netspanning.

Veiligheidsgevaar voor kinderen:

- Houd het apparaat en de accessoires buiten bereik van kinderen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Brandgevaar door oververhitting:

- Zet het apparaat altijd op een stabiele, vlakke, hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Zet het apparaat altijd op een stabiele, vlakke, hitte- en vochtbestendige ondergrond. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in gebruik is. Schakel het apparaat uit en verwijder de stroomkabel uit het stopcontact wanneer u de kamer of auto verlaat.
- Leg geen papier, handdoeken en andere brandbare voorwerpen op het verwarmingsoppervlak **A**; dit kan brand veroorzaken.

Gevaar voor elektrische schokken door kortsluiting:

- Gebruik het apparaat nooit in de onmiddellijke nabijheid van een bad, een douche of een zwembad.
- Laat het apparaat nooit vallen en vermijd stoten. Overmatige trillingen kunnen leiden tot losgeraakte verbindingen en kunnen de goede werking van het apparaat beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet meer als het gevallen is.
- Sluit de stroomkabel altijd aan op de juiste poort aan de achterkant van de lunchbox. Sluit de lunchbox nooit tegelijkertijd aan op wisselstroom en gelijkstroom.

⚠ WAARSCHUWING

- Schakel het apparaat uit als het oppervlak gebarsten is om de kans op elektrische schokken te voorkomen. Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst omdat ze heet kunnen worden.
- Gemorst voedsel kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Gebruik de lunchbox niet om soep of andere hete vloeistoffen op te warmen in een voertuig.
- De instructies voor apparaten die gebruikt moeten worden met specifieke, niet meegeleverde kookpotten of schalen, moeten aangeven welke precies gebruikt moeten worden.
- Tijd en temperatuur zijn cruciaal in het kookproces omdat sommige bacteriën in voedsel kunnen groeien bij afwezigheid van zuurstof en gifstoffen kunnen produceren. Volg de recepten nauwkeurig en zorgvuldig.
- Als het voedsel niet binnen 4 uur wordt geconsumeerd, is het raadzaam om door te koken tot het voedsel gepasteuriseerd is.
- Bij gebruik van gelijkstroom (DC) moet deze uitsluitend worden geleverd op een veilige extra-lage spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

OPMERKING

Gevaar voor beschadiging van het apparaat:

- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat nooit agressieve chemische schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van hitte, direct zonlicht, water, vocht, scherpe randen enz.
- De verwarmingsbasis, het buitendeksel, de voedselbak en het deksel van de voedselbak zijn niet oven- en magnetronbestendig.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, beschermende folie of plastic van het apparaat.

Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende reinigingsmiddelen, schuurspons of staalwol, die het apparaat beschadigen.

GEBRUIK

Aangezien het apparaat een afneembaar netsnoer heeft, moet je de stroomkabel meenemen met de lunchbox of deze achterlaten op de beoogde locatie, zoals thuis, op kantoor, op school of in de auto.

Trek de stoomopening voorzichtig omhoog om te openen. En druk op de stoomopening om af te sluiten.

Draag het apparaat altijd rechtop af aan de handgreep van het deksel en zorg dat de vergrendelingsclips van het deksel goed vastzitten als je onderweg bent

Het apparaat gebruiken

Vul de afneembare voedselcontainer **A** met het gewenste voedsel. Plaats het deksel van de voedselcontainer **A** erop en druk het stevig aan om het vast te zetten. De voedselcontainer heeft een inhoud van 900 ml - niet overvullen. Zorg ervoor dat de stoomontluchter op het deksel stevig is ingedrukt en sluit het ontluchtingsgat goed af om morsen of lekken te voorkomen.

Plaats de voedselcontainer in de verwarmingsbasis **A**. Plaats vervolgens het buitenste deksel erop en sluit het stevig met de vergrendelingsclips **A** aan beide zijden.

LET OP: het deksel van de voedselcontainer en het buitendeksel hoeven niet vastgezet te worden tijdens het verwarmen, maar dit wordt wel aanbevolen om morsen te voorkomen en voor sneller opwarmen.

Doe het netsnoer in een stopcontact.

Het indicatorlampje **A** gaat branden.

Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact. Het stroomindicatielampje gaat uit. Open de vergrendelingsclips aan beide zijden van het buitenste deksel en verwijder het deksel voorzichtig. Om hete lucht te laten ontsnappen, trekt u de stoomopening **A** omhoog naar de positie 'OPEN' voordat u het deksel van de voedselcontainer voorzichtig optilt.

LET OP: Verwijder de voedselcontainer niet uit de verwarmingsbasis als deze heet is. Het apparaat schakelt niet automatisch uit en blijft warm, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

Tips

Deze Lunchbox is niet ontworpen voor snelle verwarming. De opwarmtijden variëren afhankelijk van het type voedsel en de begintemperatuur. Af en toe roeren kan het verwarmingsproces versnellen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat altijd na elk gebruik.
- Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat afgekoeld is.
- Verwijder de voedselcontainer, leeg de inhoud en vul hem met warm zeepwater om etensresten los te maken.
- Dompel de verwarmingsbasis nooit onder in water of andere vloeistoffen en plaats hem nooit in de vaatwasser.
- De uitneembare voedselcontainer, het deksel van de voedselcontainer en het buitendeksel zijn vaatwasmachinebestendig.
- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat nooit agressieve chemische schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat nooit scherpe of metalen voorwerpen.

OPSLAG

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. Laat het afkoelen en bewaar het dan op een veilige, droge plek. Wikkel het snoer nooit om het apparaat. Hierdoor zal het snoer voortijdig slijten en breken. Behandel het snoer voorzichtig en vermijd rukken, draaien of trekken, vooral bij de stekkerverbindingen.

VERWIJDERING

- Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het invleveren en recyclen van dit product.

Mode d'emploi

Boîte à lunch électrique

AVANT-PROPOS

Au sujet de ce document

Ce mode d'emploi contient toutes les informations pour une utilisation correcte, sûre et efficace de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel utilisateur dans leur intégralité avant d'utiliser l'appareil.

Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

Ce manuel est rédigé dans sa version d'origine en anglais. Toutes les autres langues sont des documents traduits.

Sym-bole	Description
	En vigueur en France : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	En vigueur en Italie : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.
	Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.
	Ce symbole est utilisé pour le marquage des matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments dans l'Union Européenne, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1935/2004.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Au sujet de l'appareil

La Tristar PD-9048 est une boîte à lunch électrique avec prise AC et DC.

Usage prévu

Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation à l'intérieur.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et non commercial.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- des environnements de type "chambres d'hôtes".

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions ou une aide concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel utilisateur est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures ou des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

Nom de l'appareil	Boîte à lunch électrique		
Numéro de référence	PD-9048		
Alimentation	220-240 ~ 50-60Hz	12V ---	24V ---
Puissance	80W	55W	70W

Pièces principales (voir image A)

- | | |
|--|--|
|  Couvercle |  Récipient alimentaire |
|  Poignée du couvercle |  Témoin de chauffe |
|  Clip de fermeture |  Base chauffante |
|  Couvercle de récipient alimentaire |  Cordon d'alimentation AC |
|  Évén t de vapeur |  Cordon d'alimentation DC |

SÉCURITÉ

Précautions de sécurité

- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes également qualifiées afin d'éviter un danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne s'emmêle pas.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des

connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.

- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- Pour la première utilisation, il est conseillé de lire attentivement le manuel au préalable et de le conserver correctement pour une utilisation future.
- Si des bruits anormaux, des odeurs, de la fumée ou toute autre panne ou casse sont constatés pendant le fonctionnement, vous devez éteindre l'interrupteur et le débrancher. Ensuite, contactez votre centre de service pour la réparation. Ne réparez pas par vous-même.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque pour la sécurité lié à un usage non prévu :

- Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans ce manuel utilisateur.
- N'utilisez jamais l'appareil en cas de signes de détérioration ou de défauts visibles. Remplacez toujours immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- N'effectuez pas de réglages sur l'appareil. Les réglages peuvent compromettre la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.
- Éteignez l'appareil avant d'y fixer des accessoires, de le nettoyer ou d'intervenir en cas de problème.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne touchez pas la surface chaude de l'appareil (comme la buse à vapeur et le filet d'acier juste bouillant). Utilisez la poignée ou les boutons.
- Ne remplissez jamais l'appareil au-delà de l'indicateur MAX.

Risque d'électrocution lié au court-circuitage :

- N'ouvrez jamais l'appareil. L'appareil ne peut être ouvert que pour l'entretien assuré par un technicien agréé.
- Ne soulevez jamais l'appareil par le câble électrique. Soulever l'appareil par le câble électrique peut endommager ce dernier. Soulevez uniquement l'appareil en tenant la base.
- Ne remplacez jamais le câble électrique par vos soins. Faites toujours remplacer le câble électrique par le fabricant, son réparateur ou une personne à la qualification similaire.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou sans surveillance, et avant de le nettoyer.
- Avant toute utilisation, vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension de votre réseau.

Risque pour la sécurité pour les enfants :

- Tenir l'appareil et les accessoires hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Risque d'incendie lié à la surchauffe :

- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur et à l'humidité.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur et à l'humidité. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Utilisez uniquement l'appareil sous surveillance. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise lorsque vous quittez la pièce ou la voiture.
- Ne placez pas de papier, de serviettes ou d'autres objets inflammables sur la zone de chauffe **A**, au risque de provoquer un incendie.

Risque d'incendie lié au court-circuitage :

- N'utilisez jamais l'appareil à proximité immédiate d'une salle de bains, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne faites jamais tomber l'appareil et évitez les chocs. Des vibrations excessives peuvent entraîner le desserrage des raccords et peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil si celui-ci est tombé.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation dans le port approprié à l'arrière de la boîte à lunch. Ne jamais brancher la Lunch Box sur le courant alternatif et le courant continu en même temps.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution. Les objets métalliques tels que les couteaux, les fourchettes, les cuillères et les couvercles ne doivent pas être placés sur la plaque de cuisson car ils peuvent devenir brûlants.
- Les aliments renversés peuvent provoquer de graves brûlures.
- N'utilisez pas la boîte à lunch pour réchauffer de la soupe ou d'autres liquides chauds dans un véhicule.
- Les instructions des appareils devant être utilisés avec des casseroles ou des récipients spécifiques non fournis doivent indiquer précisément lesquels doivent être utilisés.
- Le temps et la température sont essentiels dans le processus de cuisson, car certaines bactéries peuvent se développer dans les aliments en l'absence d'oxygène et produire des toxines. Suivez attentivement les recettes.
- Si l'aliment ne doit pas être consommé dans les 4 heures, il est recommandé de le cuire jusqu'à pasteurisation.
- Lors de l'utilisation d'une entrée en courant continu, celle-ci doit être fournie uniquement en très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

AVIS

Risque d'endommager l'appareil :

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques agressifs qui peuvent endommager

l'appareil pendant vous nettoyez l'appareil.

- Conservez l'appareil et le cordon à l'abri de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'eau, de l'humidité, des arêtes vives, etc.
- La base chauffante, le couvercle extérieur, le récipient alimentaire et le couvercle du récipient alimentaire ne vont ni au four ni au micro-ondes.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, la feuille de protection ou le plastique de l'appareil.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs et abrasifs, de tampon à récurer ou de laine d'acier, qui endommagent l'appareil.

UTILISATION

L'appareil étant doté d'un cordon d'alimentation amovible, veillez à emporter le cordon d'alimentation avec la boîte à lunch ou à le laisser à l'endroit voulu, par exemple à la maison, au bureau, à l'école ou dans une voiture particulière.

Tirez doucement sur l'évént à vapeur pour l'ouvrir. Appuyer ensuite sur l'évént à vapeur pour fermer hermétiquement.

Transportez toujours l'appareil à la verticale ou par la poignée du couvercle et assurez-vous que les clips de verrouillage du couvercle sont bien fixés lorsque vous voyagez

Utilisation de l'appareil

Remplissez le récipient alimentaire amovible **A** avec les aliments de votre choix. Placez le couvercle du récipient alimentaire **A** et appuyez fermement dessus pour le fixer. Le récipient alimentaire a une capacité de 900 ml - ne le remplissez pas trop. Veillez à ce que l'évént à vapeur du couvercle soit fermement enfoncé et à ce que l'orifice d'évént soit correctement obturé pour éviter les déversements ou les fuites. Placez le récipient alimentaire à l'intérieur de la base chauffante **A**. Placez ensuite le couvercle extérieur sur le dessus et fixez-le solidement à l'aide des clips de verrouillage **A** des deux côtés.

NOTE : Il n'est pas nécessaire de fixer le couvercle du récipient alimentaire et le couvercle extérieur pendant que l'appareil chauffe et réchauffe les aliments, mais il est recommandé d'éviter les éclaboussures et d'assurer le temps de réchauffage le plus rapide.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Le témoin lumineux **A** s'allume.

Après utilisation, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Le témoin lumineux d'alimentation s'éteint.

Ouvrez les clips de verrouillage des deux côtés du couvercle extérieur, puis retirez délicatement le couvercle. Pour évacuer l'air chaud, tirez l'évént à vapeur **A** vers le haut en position OPEN avant de soulever avec précaution le couvercle du récipient alimentaire.

NOTE : Ne retirez pas le récipient alimentaire de la base chauffante lorsqu'il est chaud. L'appareil ne s'éteint pas automatiquement et continue à chauffer tant qu'il n'est pas débranché.

Conseils

Cette boîte à lunch n'est pas conçue pour réchauffer rapidement. Les temps de réchauffage varient en fonction du type d'aliment et de sa température initiale. Remuer de temps en temps permet d'accélérer le réchauffage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation.
- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il ne refroidisse.
- Retirez le récipient alimentaire, videz son contenu et remplissez-le d'eau tiède savonneuse pour décoller les résidus alimentaires.
- Ne jamais immerger la base chauffante dans l'eau ou d'autres liquides, ni la mettre au lave-vaisselle.
- Le récipient alimentaire amovible, le couvercle du récipient alimentaire et le couvercle extérieur peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques agressifs qui peuvent endommager l'appareil pendant vous nettoyez l'appareil.
- N'utilisez jamais d'objets tranchants ou métalliques pour nettoyer l'appareil.

RANGEMENT

Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas. Laissez-le refroidir, puis conservez-le dans un endroit sûr et sec. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Le cordon risquerait de s'user et de casser prématurément. Manipulez le cordon avec précaution et évitez de le tordre ou de le soumettre à des tensions, en particulier au niveau des connexions.

ÉLIMINATION

- Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit

Benutzerhandbuch

Elektrische Lunchbox

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gründlich und vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.

Dieses Handbuch ist im Original auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachfassungen sind übersetzte Dokumente.

Sym-bol	Beschreibung
	Gültig für Frankreich: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Gültig für Italien: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.
	Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein Markenzeichen.
	Dieses Symbol wird zur Kennzeichnung von Materialien verwendet, die dazu bestimmt sind, in der Europäischen Union mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, wie in der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 definiert.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Über dieses Gerät

Der Tristar PD-9048 ist eine elektrische Lunchbox mit Wechsel- und Gleichstromstecker.

Vorgesehene Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch, nicht für gewerbliche Zwecke, geeignet.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen ausgelegt. Verwendungsbeispiele:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- Gutshäuser;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneneinrichtungen;
- Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder haben von dieser Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.

Jegliche Verwendung des Geräts, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist, gilt als Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Name des Geräts	Elektrische Lunchbox		
Artikelnummer	PD-9048		
Stromversorgung	220-240 ~ 50-60Hz	12V ---	24V ---
Leistung	80W	55W	70W

Hauptteile (siehe Bild A)

- | | |
|--|---|
|  Deckel |  Netzkabel (Gleichstrom) |
|  Deckelgriff | |
|  Sicherungsclip | |
|  Lebensmittelbehälterdeckel | |
|  Dampfauslass | |
|  Behälter für Lebensmittel | |
|  Kontrollleuchte Heizung | |
|  Heizbasis | |
|  Netzkabel (Wechselstrom) | |

SICHERHEIT

Sicherheitsvorkehrungen

- Durch das Ignorieren der Sicherheitsanweisungen kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder gleich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verschieben Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, wenn es eingesteckt ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Für die erste Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Anleitung sorgfältig im Voraus zu lesen und sie für zukünftige Verwendung aufzubewahren.
- Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauch oder andere Fehler oder Brüche auftreten, sollten Sie den Schalter ausschalten und das Gerät ausstecken. Kontaktieren Sie dann Ihr Servicezentrum zwecks Reparatur. Reparieren Sie es nicht selbst.

⚠ WARNING

Sicherheitsrisiko durch unsachgemäßen Gebrauch:

- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden oder Mängeln aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät immer sofort.
- Nehmen Sie niemals irgendwelche Veränderungen an dem Gerät vor. Solche Veränderungen können die Sicherheit, die Garantie und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile anbringen, es reinigen oder Störungen beseitigen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Geräts (z. B. den Dampfstab und das gerade aufgeheizte Stahlnetz). Griff oder Knöpfe verwenden.
- Befüllen Sie das Gerät niemals über die MAX-Anzeige hinaus.

Stromschlaggefahr durch Kurzschluss:

- Öffnen Sie das Gerät niemals. Das Gerät darf nur zu Wartungszwecken von einem befugten Techniker geöffnet werden.
- Ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel hoch. Wenn Sie das Gerät am Netzkabel anheben, kann dieses beschädigt werden. Heben Sie das Gerät nur am Sockel an.
- Wechseln Sie das Netzkabel niemals selbst aus. Lassen Sie das Netzkabel immer vom Hersteller, dessen Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person austauschen.
- Trennen Sie das Gerät immer am Netzkabel von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt zurückgelassen wird, sowie vor der Reinigung.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit der bei Ihnen vorliegenden Netzspannung übereinstimmt.

Sicherheitsrisiko für Kinder:

- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Brandgefahr durch Überhitzung:

- Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile, flache, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile, flache, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Benutzen Sie das Gerät nur unter Aufsicht. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie den Raum oder das Auto verlassen.
- Legen Sie kein Papier, Handtücher oder andere brennbare Gegenstände auf die Kochfläche **A**, da sonst ein Brand entstehen kann.

Brandgefahr durch Kurzschluss:

- Benutzen Sie das Gerät niemals in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Lassen Sie das Gerät niemals fallen und vermeiden Sie Stöße. Übermäßige Vibrationen können zu gelockerten Verbindungen führen und die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, nachdem es heruntergefallen ist.
- Schließen Sie das Netzkabel immer an den richtigen Anschluss auf der Rückseite der Lunchbox an. Schließen Sie die Lunch Box niemals gleichzeitig an Wechsel- und Gleichstrom an.



- EN
- User manual
- NL
- Gbruiksaanwijzing
- FR
- Manuel de l'utilisateur
- DE
- Benutzerhandbuch



Electric lunchbox

PD-9048



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Svaandvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands

Garantie



⚠️ WARNUNG

- Wenn die Oberfläche Risse bekommt, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf die Kochplatte gelegt werden, da sie heiß werden können.
- Verschüttetes Essen kann schwere Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie die Lunchbox nicht zum Erhitzen von Suppe oder anderen heißen Flüssigkeiten in einem Fahrzeug.
- Die Anleitungen für Geräte, die mit bestimmten, nicht mitgelieferten Kochtöpfen oder Schüsseln verwendet werden müssen, sollten angeben, welche genau verwendet werden müssen.
- Zeit und Temperatur sind im Kochprozess entscheidend, da sich manche Bakterien in Lebensmitteln unter Sauerstoffabschluss vermehren und Toxine bilden können. Befolgen Sie die Rezepte genau.
- Wenn das Essen nicht innerhalb von 4 Stunden verzehrt wird, ist es ratsam, es bis zur Pasteurisierung durchzugaren.
- Bei Verwendung von Gleichstrom (DC) muss dieser ausschließlich mit der auf dem Gerät angegebenen sicherheitsgeprüften Niederspannung zugeführt werden.

HINWEIS

Gefahr einer Beschädigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die es beschädigen können.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel fern von Hitze, direktem Sonnenlicht, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten usw.
- Die Heizbasis, der äußere Deckel, der Lebensmittelbehälter und der Deckel des Lebensmittelbehälters sind nicht backofen- oder mikrowellengeeignet.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals aggressive und abrasive Reinigungsmittel, Scheuerschwamm oder Stahlwolle, da diese das Gerät beschädigen.

GEBRAUCH

Da das Gerät über ein abnehmbares Netzkabel verfügt, sollten Sie das Netzkabel mit der Lunchbox mitnehmen oder es am vorgesehenen Ort, z. B. zu Hause, im Büro, in der Schule oder im Auto, zurücklassen.

Ziehen Sie den Dampfabzug vorsichtig nach oben, um ihn zu öffnen. Drücken Sie die Dampföffnung nach unten, um sie zu verschließen.

Tragen Sie das Gerät immer aufrecht oder am Deckelgriff und vergewissern Sie sich, dass die Deckelverriegelungsclips während der Fahrt gesichert sind.

Verwendung des Geräts

Füllen Sie den herausnehmbaren Lebensmittelbehälter **A** mit den gewünschten Lebensmitteln. Setzen Sie den Deckel des Lebensmittelbehälters **A** auf und drücken Sie ihn fest an, um ihn zu sichern. Der Lebensmittelbehälter hat ein Fassungsvermögen von 900 ml – überfüllen Sie ihn nicht.

Vergewissern Sie sich, dass die Dampfentlüftung am Deckel fest nach unten gedrückt ist und die Entlüftungsöffnung ordnungsgemäß abdichtet, um ein Verschütten oder Auslaufen zu verhindern.

Stellen Sie den Lebensmittelbehälter in den Heizsockel **A**. Legen Sie dann den äußeren Deckel auf und befestigen Sie ihn mit den Verriegelungsclips **A** auf beiden Seiten.

Hinweis: Der Deckel des Lebensmittelbehälters und der äußere Deckel müssen nicht gesichert werden, während das Gerät die Lebensmittel erhitzt und aufwärmt, aber es wird empfohlen, um ein Verschütten zu vermeiden und die schnellste Aufwärmzeit zu gewährleisten.

Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an.

Die Kontrollleuchte **A** leuchtet auf.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Netzkabel aus der Steckdose. Die Betriebskontrollleuchte geht aus.

Öffnen Sie die Verriegelungsclips auf beiden Seiten des äußeren Deckels und nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab. Um heiße Luft abzulassen, ziehen Sie den Dampfauslass **A** in die Position OPEN, bevor Sie den Deckel des Lebensmittelbehälters vorsichtig anheben.

Hinweis: Nehmen Sie den Lebensmittelbehälter nicht aus dem Warmhaltefach, solange er heiß ist.

Das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus und erwärmt sich weiter, solange es nicht vom Stromnetz getrennt wird.

Tipps

Diese Lunchbox ist nicht zum schnellen Erhitzen geeignet. Die Erhitzungszeiten hängen von der Art der Lebensmittel und ihrer Ausgangstemperatur ab. Gelegentliches Umrühren kann den Erhitzungsprozess beschleunigen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Nehmen Sie den Lebensmittelbehälter heraus, leeren Sie seinen Inhalt und füllen Sie ihn mit warmem Seifenwasser, um Lebensmittelreste zu lösen.
- Tauchen Sie den Heizsockel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und stellen Sie ihn nicht in die Spülmaschine.
- Der abnehmbare Lebensmittelbehälter, der Deckel des Lebensmittelbehälters und der äußere Deckel sind spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die es beschädigen können.
- Verwenden Sie niemals scharfe oder metallische Gegenstände, wenn Sie das Gerät reinigen.

LAGERUNG

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen und lagern Sie es dann an einem sicheren, trockenen Ort.

Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät. Dies führt zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch des Kabels. Behandeln Sie das Kabel vorsichtig und vermeiden Sie es, daran zu rütteln, es zu verdrehen oder zu zerren, insbesondere an den Steckverbindungen.

ENTSORGUNG



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung..