

WERCKMANN GEBRUIKSAANWIJZING


GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR NIETPISTOOL

2550076

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG U HEBT DE HANDLEIDING NODIG VOOR DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSPROCEDURES EN DE AFBEELDINGEN.

1. INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING EN HET PLAATSEN VAN NIETJES

1. Duw de hendel in de richting van de pijl om een nietje te schieten (zie 1). Draai aan de schroef aan de bovenkant om de werkingskracht desgewenst aan te passen (zie 2).
2. De hendel kan worden vastgezet met behulp van het haakje (zie figuur 2).



Figuur 1



Figuur 2

3. Plaats de nietjes in het magazijn (zie figuur 3) en duw de invoerlade voor nietjes terug.



Figuur 3

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ

///ACTION///



WERCKMANN
PROFESSIONAL TOOLS

4. Trek het magazijn in de richting van de pijl en haal de nietjes eruit die klem zitten (zie figuur 4).
WAARSCHUWING: HAAL EERST DE INVOERLADE VOOR NIETJES UIT HET NIETPISTOOL VOORDAT U HET MAGAZIJN OMLAAG TREKT.



Figuur 4

2. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: bij gebruik van dit hulpmiddel dient u zich te allen tijde te houden aan de basisveiligheidsvoorschriften om het risico op persoonlijk letsel en schade aan het gereedschap te voorkomen. Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.

1. Schiet niet in de richting van een persoon tijdens het gebruik van dit product.
2. Houd kinderen uit de buurt. Dit product is geen speelgoed en kan letsel veroorzaken.
3. Zorg dat u te allen tijde stevig staat en goed in balans bent wanneer u dit product gebruikt.
4. Wees voorzichtig bij het vullen en reinigen van dit product. De scherpe nietjes kunnen verwondingen veroorzaken.
5. Controleer of het betreffende materiaal geschikt is voor nietjes. Test het materiaal altijd van tevoren om te kijken of de nietjes sterk genoeg zijn voor het materiaal dat u wilt vastmaken. Nietjes zijn niet sterk genoeg voor steen en metaal. Dit product is het meest geschikt voor stoffering, het repareren van banken en het ophangen van posters.
6. Niet gebruiken op steigers en ladders.
7. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de nietjes die in de bedieningsinstructies worden vermeld.

3. ONDERHOUD

1. Bewaar het product binnenshuis op een droge plek om roesten te voorkomen.
2. Neem in het geval van een slechte werking contact op met de specialist voor onderhoud.



ZD Trading

Perenmarkt 15

1681 PG Zwaagsijk-Oost (NL)

MADE IN CHINA

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ

///ACTION///



WERCKMANN
PROFESSIONAL TOOLS