



A x 7





B x 8




C x 1



1



2



(EN) USER MANUAL: PET PLAYPEN (2408051)

SAFETY INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this product to other people, please also pass on this manual.
- This product is intended for domestic or similar use, not for professional use.



WARNING! Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**

- Make sure the product is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.
- The assembly of this product must be done by two adults.
- Prior to use, check the product for visible external damage. Never use the product if it is damaged and dispose of it properly. Do not attempt to repair.
- Children and pets in the vicinity of the product must always be supervised by an adult.
- This product is not indestructible and should be used under supervision.
- Prevent your pet from swallowing parts.
- The product is not a climbing frame or toy!
- Make sure that nobody sits, climbs or leans on or jumps from the product, particularly children. The product may otherwise become unbalanced and tip over. This may result in injury and/or damage.
- Place the product on a flat and stable surface, in a place where it cannot fall over.
- Do not place the product near stairs or steps.
- Before use, make sure the product is properly stabilised.
- It is advised to use a floor protector underneath the product to prevent damage to your floor.
- The product is intended for pet use only.
- For safety reasons, remove the leash and collar before letting your pet into the product.
- Do not place, expose or store the product in the immediate vicinity of direct sunlight, extreme weather, heat sources, fire, inflammable objects, sharp edges or objects, excessive humidity or corrosive environments.
- Not for outdoor use.
- Do not attach or use the product with any parts other than those supplied with this product.
- Do not attempt to repair the product or modify it in any manner.
- The warranty will expire immediately if the product is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.

ASSEMBLY

Assemble the product according to the assembly instruction images. Scrupulously follow the assembly steps.

Align the openings of two panels (A), making sure the highest opening is always on top, and insert the pin (B) into the opening to secure the panels together. Repeat this step to attach the door panel (C) (IMG 1). You can adjust the shape of the product according to your preference (IMG 2).

MAINTENANCE

Wipe with a damp cloth using a mild detergent and dry thoroughly with a dry cloth. Do not use foreign objects or abrasive cleaning solvents to clean the device. This causes stains and other damage.

Dispose of the packaging materials and product in accordance with current local regulations. You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.

(NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING: HUIDSIERENSPEELREN (2408051)

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit product aan anderen geeft, geef dan ook deze handleiding erbij.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**

- Zorg ervoor dat het product compleet en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het product niet. Bewaar de verpakking of recycle deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.
- Dit product moet door twee volwassenen in elkaar worden gezet.
- Controleer het product vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het product nooit als het beschadigd is en voer het op de juiste manier af. Probeer het product niet te repareren.
- Kinderen en huidsiere in de buurt van het product moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene.
- Dit product is niet onverwoestbaar en moet onder toezicht worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat uw huidsier geen onderdelen inslikt.
- Dit product is geen klimrek of speelgoed!
- Zorg ervoor dat niemand op het product zit, klimt, er tegen leunt of erop springt, vooral kinderen. Het product kan dan uit evenwicht raken en vallen. Dit kan leiden tot letsel en/of schade.
- Plaats het product op een plat, stabiel oppervlak op een plek waar het niet kan omvallen.
- Plaats het product niet in de buurt van een trap op opstapjes.
- Zorg ervoor dat het product vóór gebruik goed stabiel staat.
- We raden u aan om een vloerbeschermers onder het product te gebruiken om schade aan uw vloer te voorkomen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door huidsiere.
- Verwijder om veiligheidsredenen de riem en halsband voordat u uw huidsier in het product laat.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, extreme weersomstandigheden, hittebronnen, vuur, ontvlambare voorwerpen, scherpe randen of voorwerpen of erg vochtige of corrosieve omgevingen en stel het product hier niet aan bloot.
- Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Monteer of gebruik het product niet met andere onderdelen dan de onderdelen die bij dit product zijn meegeleverd.
- Probeer het product niet te repareren of anderszins aan te passen.
- De garantie vervalt onmiddellijk als het product wordt beschadigd als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.

MONTAGE

Monteer het product volgens de afbeeldingen met montage-instructies. Volg de montagestappen nauwgezet op.

Lijn de openingen van de twee panelen (A) uit, zorg ervoor dat de hoogste opening altijd bovenaan zit en steek de pin (B) in de opening om de panelen aan elkaar te bevestigen. Herhaal deze stap om het deurpaneel (C) te bevestigen (AFB. 1). U kunt de vorm van het product naar eigen behoefte aanpassen (AFB. 2).

ONDERHOUD

Schoonvegen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Goed afdrogen met een droge doek. Gebruik geen vreemde voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken. Hierdoor kunnen vlekken of andere beschadigingen ontstaan.

Gooi de verpakkingsmaterialen en het product weg conform de actuele plaatselijke regelgeving. Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is.

(FR) MODE D'EMPLOI : ENCLOS DE JEU POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (2408051)

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Si vous remettez ce produit à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
 - Ce produit est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.
-
- AVERTISSEMENT !** Ne laissez pas traîner l'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux si des enfants jouent avec. **Risque de suffocation !**
- Assurez-vous que le produit est complet et en bon état. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, contactez le fournisseur et n'utilisez pas le produit. Conservez l'emballage ou recyclez-le conformément aux réglementations locales.
 - L'assemblage de ce produit doit être effectué par deux adultes.
 - Avant l'utilisation, assurez-vous que le produit ne présente pas de dommages externes visibles. N'utilisez jamais le produit s'il est abîmé et éliminez-en correctement les déchets. N'essayez pas de le réparer.
 - Les enfants se trouvant à proximité du produit doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte.
 - Ce produit n'est pas indestructible et son usage doit être surveillé.
 - Empêchez votre animal de compagnie d'avaler des pièces.
 - Le produit n'est pas un mur d'escalade ou un jouet !
 - Veillez à ce que personne ne s'assoie, ne grimpe ou ne s'appuie sur le produit ni ne saute du produit, en particulier les enfants. Le produit pourrait sinon se déséquilibrer et basculer. Cela pourrait causer des lésions et/ou des dommages.
 - Posez le produit sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne peut pas se renverser.
 - Ne placez pas le produit près d'un escalier ou de marches.
 - Avant toute utilisation, assurez-vous que le produit est correctement stabilisé.
 - Il est recommandé d'utiliser un protecteur de sol sous le produit pour éviter de l'endommager.
 - Le produit est destiné uniquement aux animaux de compagnie.
 - Pour des raisons de sécurité, retirez la laisse et le collier avant de faire entrer votre animal de compagnie dans le produit.
 - N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, des conditions météorologiques extrêmes, des sources de chaleur, du feu, des objets inflammables, des bords et des objets tranchants, une humidité excessive ou un milieu corrosif, et ne l'utilisez pas ou ne l'entreposez pas à de tels endroits.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - Ne pas fixer ou utiliser le produit avec des pièces autres que celles fournies avec ce produit.
 - N'essayez pas de réparer l'appareil ou de le modifier de quelque manière que ce soit.
 - La garantie sera immédiatement annulée si le produit est endommagé en conséquence du non-respect du mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une utilisation négligente ou une utilisation qui ne respecte pas les conditions du mode d'emploi.

ASSEMBLAGE

Assemblez le produit selon les images d'instruction d'assemblage. Exécutez avec rigueur les étapes d'assemblage.

Alignez les ouvertures de deux panneaux (A), en veillant à ce que l'ouverture la plus haute soit toujours en haut et insérez la tige de liaison (B) dans l'ouverture pour fixer les panneaux ensemble. Répétez cette étape pour fixer le panneau de porte (C) (IMG 1). Vous pouvez ajuster la forme du produit selon vos préférences (IMG 2).

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux, et essuyer convenablement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de corps étrangers ou de produits abrasifs pour nettoyer le produit. Cela pourrait tacher le produit ou l'abîmer.

Jetez l'emballage et le produit conformément aux réglementations locales en vigueur. Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche.

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG: FREILAUFGEHEGE FÜR HAUSTIERE (2408051)

SICHERHEITSGEGEGEVENS

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sicher auf. Wenn Sie dieses Produkt an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.
 - Dieses Produkt ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.
-
- WARNHINWEIS!** Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden. **Erstickungsgefahr!**
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Lieferanten und verwenden Sie das Produkt nicht. Die Verpackung sollte aufbewahrt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.
 - Dieses Produkt muss von zwei Erwachsenen aufgebaut werden.
 - Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf sichtbare äußere Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nie, wenn es beschädigt ist und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
 - Kinder und Haustiere, die sich in der Nähe des Produkts aufhalten, müssen stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
 - Dieses Produkt ist nicht unverwundlich und sollte unter Aufsicht verwendet werden.
 - Hindern Sie Ihr Haustier daran, Teile zu verschlucken.
 - Das Produkt ist kein Klettergerüst und kein Spielzeug!
 - Achten Sie darauf, dass niemand auf dem Produkt sitzt, darauf klettert, sich darauf lehnt oder davon herunterspringt. Das gilt insbesondere für Kinder. Das Produkt kann sonst aus dem Gleichgewicht geraten und umkippen. Dies kann zu Verletzungen und/oder Schäden führen.
 - Stellen Sie das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche, an einem Ort, wo es nicht umfallen kann.
 - Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Treppen oder Stufen auf.
 - Achten Sie vor der Benutzung darauf, dass das Produkt sicher steht.
 - Es wird empfohlen, einen Bodenschutz unter dem Produkt zu verwenden, um Schäden am Fußboden zu vermeiden.
 - Dieses Produkt ist nur zur Benutzung von Haustieren bestimmt.
 - Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen die Leine und das Halsband, bevor Sie Ihr Haustier in das Produkt lassen.
 - Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von direktem Sonnenlicht, extremen Wetterverhältnissen, Wärmequellen, Feuer, entzündlichen Objekten, scharfen Kanten oder Gegenständen, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen und setzen Sie es diesen nicht aus.
 - Nicht zur Verwendung im Freien bestimmt.
 - Verbinden und verwenden Sie das Produkt nicht mit Teilen, die nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind.
 - Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren oder in irgendeiner Weise zu ändern.
 - Die Garantie wird sofort erlöschen, wenn das Produkt als Folge der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Missachtung dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit oder aufgrund von Anwendungen verursacht wurden, die nicht den Bedingungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen.

ZUSAMMENBAU

Bauen Sie das Produkt nach den Abbildungen zur Montageanleitung auf. Halten Sie sich genau an die Montageschritte.

Richten Sie die Öffnungen der zwei Elemente (A) und achten Sie darauf, dass die oberste Öffnung immer oben ist, und fügen Sie einen Stab (B) in die Öffnung ein, um die Elemente miteinander zu befestigen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das Türelement (C) (ABB. 1) zu befestigen. Sie können die Form des Produkts nach Belieben anpassen (ABB. 2).

PFLEGE

Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es dann gründlich mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Fremdkörper oder scheuernden Reinigungsmittel. Dies führt zu Flecken und anderen Schäden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial und das Produkt in Übereinstimmung mit den aktuellen örtlichen Vorschriften. Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.