



(UK) Warning instruction:

- Read all instruction thoroughly before attempting to install or assemble this equipment.
- Only use the basketball backboard by an adult. The basketball backboard is not a toy.
- The installation should be done by minimum 2 adults.
- Do not hang on the goal, this could result in serious personal injuries.
- Adjustments and moving of the basketball backboard must be carried out by 2 adults.
- Check the assembly and if the parts are secure tightly before each use.
- The basketball backboard is only suitable for domestic use.
- If you use a step or a ladder during assembly, be extremely careful.
- Use the basketball backboard is at your own risk.

MATERIAL LIST:

- A. Backboard 1x
- B. Net 1x
- C. Ring 1x
- D. Washer (M8) 8x
- E. Bolt (M8*45MM) 4x
- F. Hex nut 4x
- G. Bracket 1x
- H. Washer (M10) 2x
- I. Head screw bolt 2x
- J. Plug bolt 4x (including nut, spring washer, flat washer and sleeve)

INSTRUCTION

Step 1

Determine the desired location for the backboard. The backboard may not be placed near windows or other obstacles. The backboard should be installed on a flat wall, preferably a brick wall. Uneven surfaces are not suitable for the installation of the backboard. It is advisable to place the backboard at the regular height of 3.05 meters, measured from the ground up to the top of the ring. A lower playing height is recommended for shorter players.

Step 2

Place the bracket (G) against the wall at the desired location. Check if the bracket is perpendicularly with a spirit level. Mark the four holes on the wall via the bracket. Drill four holes of 65mm deep and clean the holes.

Step 3

Point the bracket arms of the top brace (G) to the outside of the backboard. As result the arms are aligned with the holes of the backboard. Secure the top brace (G) to the back board (A) by using 2x washers (H) and 2x head screw bolt (I).

Step 4

Secure the basketball ring (C) to the backboard (A) by using four bolts (E), eight washers (D) and four hex nuts (F). Place the bolts between the basketball ring (C), backboard (A) and the bracket (G). Moreover, place the four washers between the bolts(E) and the basketball ring (C) and the remaining four washers between the bracket(G) and four hex nuts(F).

Step 5

Place the plug bolts (J) through the four holes of the bracket. Make sure the nuts, spring washer and flat washer of the plug bolts are placed in front of the bracket. Additionally, the sleeves on the plug bolts (J) must be placed on the other side, between the bracket and the wall.

Step 6

Align the plug bolts(J) with the previous made holes in the wall and insert them.

Step 7

Screw all bolts tightly. When screwing the nut of the plug bolts (J), assure the nut pushes the screw outwards and pulls the bolt into the sleeve. Consequently, the iron cylinder expanded so the backboard is firmly fixed into the wall.

Step 8

On the upper side of the net (B) you will find loops. Secure the loops on the hooks of the ring (C).

(NL) Waarschuwingstekst:

- Lees eerst alle instructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt of monteert.
- Het basketbal backboard mag alleen gebruikt worden door een volwassene. Het is geen speelgoed.
- De montage moet altijd door minimaal 2 volwassenen gebeuren.
- Niet aan het doel hangen of klimmen, dit kan tot ernstig letsel leiden.
- Aanpassingen en verplaatsen van het basketbal backboard

moet door 2 volwassenen worden uitgevoerd.

- Controleer de montage en of onderdelen goed vast zitten voor elk gebruik.
- Het basketbal backboard is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Als u tijdens de montage een opstapje of ladder gebruikt, wees dan uitermate voorzichtig.
- Het gebruik van het basketbal backboard is voor eigen risico.

MATERIAALLIJST:

- A. Bord 1x
- B. Net 1x
- C. Ring 1x
- D. Sluitring (M8) 8x
- E. Bout (M8 * 45MM) 4x
- F. Zeskantmoer 4x
- G. Beugel 1x
- H. Sluitring (M10) 2x
- I. Kopschroefbout 2x
- J. Plugbout 4x (inclusief moer, veerring, platte ring en huls)

INSTRUCTIE

Stap 1

Bepaal de gewenste locatie voor het bord. Het bord mag niet in de buurt van ramen of andere obstakels worden geplaatst. Het bord moet op een vlakke muur worden geïnstalleerd, bij voorkeur een bakstenen muur. Onveilige oppervlakken zijn niet geschikt voor de installatie van het bord. Het is aan te raden om het bord op de normale hoogte van 3,05 meter te plaatsen, gemeten vanaf de grond tot aan de bovenkant van de ring. Voor kleinere spelers wordt een lagere speelhoogte aanbevolen.

Stap 2

Plaats de beugel (G) op de gewenste plek tegen de muur. Controleer met een waterpas of de beugel loodrecht is. Markeer de vier gaten op de muur via de beugel. Boor vier gaten van 65 mm diep en maak de gaten schoon.

Stap 3

Richt de beugelarmen van de bovenste beugel (G) naar de buitenkant van het bord. Als resultaat zijn de beugelarmen uitgelijnd met de gaten van het bord. Bevestig de bovenste beugel (G) aan de achterkant van het bord (A) met behulp van 2x ringen (H) en 2x kopschroefbout (I).

Stap 4

Zet de basketbalring (C) vast aan het bord (A) met vier bouten (E), acht ringen (D) en vier zeskantmoeren (F). Plaats de bouten tussen de basketbalring (C), het bord (A) en de beugel (G). Plaats bovenop de vier ringen tussen de bouten (E) en de basketbalring (C) en de overige vier ringen tussen de beugel (G) en vier zeskantmoeren (F).

Stap 5

Plaats de plugbouts (J) door de vier gaten van de beugel. Zorg ervoor dat de moeren, veerring en platte ring van de plugbouts aan de voorzijde van de beugel worden geplaatst. Plaats daarnaast de hulzen op de plugbouts (J) en instalte deze aan de andere kant, tussen de beugel en de muur.

Stap 6

Lijn de plugbouts (J) uit met de eerder gemaakte gaten in de muur en plaats de plugbouts in de muur.

Stap 7

Draai alle bouten stevig vast. Tijdens het vastdraaien van de plugbouts (J) moet de moer de schroef naar buiten drukken zodat de bout in de huls trekt. Als gevolg zet het ijzeren cilinder zich uit waardoor het bord stevig in de muur wordt bevestigd.

Stap 8

Aan de bovenzijde van het net (B) vind je lussen. Maak de lussen vast aan de haken van de ring (C).

(D) Warnhinweis:

- Lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie versuchen dieses Equipment aufzubauen.
- Benutzen Sie den Basketballkorb nur als Erwachsener. Es ist kein Spielzeug.
- Der Aufbau sollte von mindestens zwei Erwachsenen erfolgen.
- Hängen Sie das Tor nicht auf. Dies könnte zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Veränderungen und das Bewegen des Basketballkorbs muss von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Überprüfen vor jeder Benutzung die gesamte Montage und ob jedes Teil fest und sicher ist.
- Der Basketballkorb ist nur für häuslichen Gebrauch.
- Wenn Sie eine Leiter während des Aufbaus benutzen, seien Sie extrem vorsichtig.
- Benutzung des Basketballkorbs erfolgt auf eigene Gefahr.

MATERIAL LISTE:

- A. Rückwand 1x
- B. Netz 1x
- C. Basketballring 1x
- D. Unterlegscheibe (M8) 8x
- E. Schraube (M8 * 45 MM) 4x
- F. Sechskantschraube 4x
- G. Halterung 1x
- H. Unterlegscheibe (M10) 2x
- I. Kopfschraube 2x
- J. Stopfenschraube 4x (einschließlich Mutter, Federscheibe, Unterlegscheibe und Hülse)

ANLEITUNG

Schritt 1

Bestimmen Sie den gewünschten Ort für die Rückwand. Die Rückwand darf nicht in der Nähe von Fenstern oder anderen Hindernissen platziert werden. Die Rückwand sollte an einer flachen Wand installiert werden, vorzugsweise an einer Mauer. Unebene Oberflächen sind für die Installation der Rückwand nicht geeignet. Es ist ratsam, die Rückwand auf der normalen Höhe von 3,05 Metern zu platzieren, gemessen vom Boden bis zur Oberseite des Rings. Für kleinere Spieler wird eine geringere Spielhöhe empfohlen.

Schritt 2

Platzieren Sie die Halterung (G) an der gewünschten Stelle an der Wand. Überprüfen Sie, ob die Halterung senkrecht zur Wasserwaage steht. Markieren Sie die vier Löcher an der Wand über die Halterung. Bohren Sie vier 65 mm tiefe Löcher und reinigen Sie die Löcher.

Schritt 3

Richten Sie die Halterungsarme der oberen Strebe (G) auf die Außenseite der Rückwand. Infolgedessen sind die Arme mit den Löchern der Rückwand ausgerichtet. Befestigen Sie die obere Strebe (G) mit 2 Unterlegscheiben (H) und 2x Kopfschraube (I) an der Rückwand (A).

Schritt 4

Befestigen Sie den Basketballring (C) mit vier Schrauben (E), acht Unterlegscheiben (D) und vier Sechskantschrauben (F) an der Rückwand (A). Setzen Sie die Schrauben zwischen den Basketballring (C), die Rückwand (A) und die Halterung (G). Platzieren Sie außerdem die vier Unterlegscheiben zwischen den Schrauben (E) und dem Basketballring (C) und die verbleibenden vier Unterlegscheiben zwischen der Halterung (G) und den vier Sechskantschrauben (F).

Schritt 5

Stecken Sie die Stopfenschrauben (J) durch die vier Löcher der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Muttern, die Federscheibe und die Unterlegscheibe der Steckschrauben vor der Halterung platziert sind. Zusätzlich müssen die Hülsen an den Stopfenschrauben (J) auf der anderen Seite zwischen der Halterung und der Wand platziert werden.

Schritt 6

Richten Sie die Stopfenschrauben (J) an den zuvor vorgenommenen Löchern in der Wand aus und setzen Sie sie ein.

Schritt 7

Schrauben Sie alle Schrauben fest. Stellen Sie beim Schrauben der Mutter der Stopfenschrauben (J) sicher, dass die Mutter die Schraube nach außen drückt und die Schraube in die Hülse zieht. Folglich dehnt sich die Eisenhülse aus, so dass die Rückwand fest in der Wand befestigt ist.

Schritt 8

Auf der Oberseite des Netzes (B) finden Sie Schlaufen. Befestigen Sie die Schlaufen an den Haken des Basketballrings (C).

(F) Avertissement:

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'entreprendre le montage et l'installation de cet équipement.
- Seul un adulte peut utiliser le panneau de basketball.
- Le panneau de basketball n'est pas un jouet.
- Au moins 2 adultes sont requis pour l'installation.
- Ne pas vous accrocher ou vous prendre au panier, cela pourrait causer des blessures graves.
- Tous les ajustements et les déplacements du panneau de basketball doivent être effectués par 2 adultes
- Vérifiez avant chaque utilisation si l'assemblage est correct et si toutes les pièces sont bien serrées.
- Le panneau de basketball est destiné à un usage domestique seulement.
- Soyez extrêmement prudent si vous utilisez un marchepied ou une échelle pendant l'assemblage.
- L'utilisation du tableau de basketball est à vos propres risques.

LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

- A. Panneau de basket 1x
- B. Filet 1x
- C. Cercle 1x
- D. Rondelle (M8) 8x
- E. Boulon (M8 * 45MM) 4x
- F. Écrou hexagonal 4x
- G. Support 1x
- H. Joint (M10) 2x
- I. Vis à tête fraisée 2x
- J. Boulon 4x (y compris écrou, rondelle Grower, rondelle simple et douille)

INSTRUCTION

Étape 1

Déterminez l'emplacement sur lequel vous souhaitez placer le panneau de basket. Le panneau ne doit pas être placé près de fenêtres ou de tout autre type d'obstacles. Le panneau de basket doit être installé sur un mur plat, de préférence un mur en briques. Les surfaces non plates ne conviennent pas à l'installation du panneau de basket. Il est conseillé de placer le panneau à une hauteur de 3,05 mètres, mesurée du sol jusqu'au sommet du cercle du panier. Il peut aussi être placé plus bas pour les joueurs plus petits.

Étape 2

Placez le support (G) à l'endroit souhaité sur le mur. Utilisez un niveau à bulle afin de vous assurer que le support est bien perpendiculaire. Marquez les quatre trous sur le mur en vous aidant du support. Percez quatre trous de 65 mm de profondeur et nettoyez-les.

Étape 3

Dirigez les bras du support supérieur (G) vers la face externe du panneau de basket ; les bras doivent être alignés avec les trous du panneau. Fixez le support supérieur (G) au panneau (A) à l'aide des deux joints (H) et des deux vis à tête fraisée fournies (I).

Étape 4

Fixez le cercle du panier (C) au panneau de basket (A) à l'aide des quatre boulons (E), huit rondelles (D) et quatre écrous hexagonaux (F). Placez les boulons entre le cercle (C), le panneau de basket (A) et le support (G). Posez également quatre rondelles entre les boulons (E) et le cercle du panier (C) et les quatre autres rondelles entre le support (G) et les quatre écrous hexagonaux (F).

Étape 5

Placez les boulons (J) à travers les quatre trous du support. Assurez-vous que les écrous, la rondelle Grower et la rondelle simple des boulons sont placés devant le support. De plus, Les douilles des boulons (J) doivent être placées de l'autre côté, entre le support et le mur.

Étape 6

Alignez les boulons (J) avec les trous précédemment percés dans le mur et insérez-les.

Étape 7

Vissez tous les boulons à fond. Lorsque vous vissez l'écrou des boulons (J), assurez-vous que l'écrou pousse la vis vers l'extérieur et le boulon dans le manchon de manière à ce que le cylindre se dilate et que le panneau soit fermement fixé dans le mur.

Étape 8

La partie supérieure du filet (B) est équipée d'attaches. Fixez ces dernières sur les crochets du cercle (C).

(E) Texto de advertencia:

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar o ensamblar el dispositivo.
- El tablero de baloncesto solo puede ser usado por un adulto. No es un juguete.
- El montaje debe ser realizado siempre por al menos 2 adultos.
- No cuelgue ni se suba al objetivo, esto puede provocar lesiones graves.
- Los ajustes y movimiento del tablero de baloncesto deben ser realizados por 2 adultos.
- Compruebe el montaje y que las piezas estén aseguradas antes de cada uso.
- El tablero de baloncesto solo es apto para uso doméstico.
- Si usa un peldaño o escalera durante el montaje, tenga mucho cuidado.
- El uso del tablero de baloncesto es bajo su propio riesgo.

LISTA DE MATERIALES:

- A. Tablero 1x
- B. Red 1x
- C. Anillo 1x
- D. Arandela (M8) 8x
- E. Perno (M8 * 45MM) 4x

- F. Tuerca hexagonal 4x
- G. Soporte 1x
- H. Arandela (M10) 2x
- I. Tornillo de cabeza 2x
- J. Perno de tapón 4x (incluye tuerca, arandela de resorte, arandela plana y manguito)

INSTRUCCIONES

Paso 1

Determine la ubicación deseada para el tablero. El tablero no debe colocarse cerca de ventanas u otros obstáculos. El tablero debe instalarse en una pared plana, preferiblemente una pared de ladrillos. Las superficies irregulares no son adecuadas para la instalación del tablero. Es recomendable colocar el tablero a la altura habitual de 3,05 metros, medidos desde el suelo hasta la parte superior del anillo. Se recomienda una altura más baja para jugadores de menos estatura.

Paso 2

Coloque el soporte (G) contra la pared en la ubicación deseada. Compruebe con un nivel de burbuja si el soporte está perpendicular. Marque los cuatro agujeros en la pared a través del soporte. Taladre cuatro agujeros de 65 mm de profundidad y límpielos.

Paso 3

Apunte los brazos del soporte de la abrazadera superior (G) hacia el exterior del tablero. Como resultado, los brazos están alineados con los agujeros del tablero. Asegure la abrazadera superior (G) al tablero (A) usando 2x arandelas (H) y 2x tornillos de cabeza (I).

Paso 4

Asegure el anillo de baloncesto (C) al tablero (A) usando cuatro pernos (E), ocho arandelas (D) y cuatro tuercas hexagonales (F). Coloque los tornillos entre el anillo de baloncesto (C), el tablero (A) y el soporte (G). Además, coloque las cuatro arandelas entre los pernos (E) y el anillo de baloncesto (C) y las cuatro arandelas restantes entre el soporte (G) y las cuatro tuercas hexagonales (F).

Paso 5

Coloque los pernos de tapón (J) a través de los cuatro orificios del soporte. Asegúrese de que las tuercas, la arandela de resorte y la arandela plana de los pernos del enchufe estén colocadas frente al soporte. Además, los manguitos de los pernos del enchufe (J) deben colocarse en el otro lado, entre el soporte y la pared.

Paso 6

Alinee los pernos del enchufe (J) con los agujeros hechos anteriormente en la pared e insértelelos.

Paso 7

Atornille todos los pernos firmemente. Al atornillar la tuerca de los pernos de tapón (J), asegúrese de que la tuerca empuje el tornillo hacia afuera y tira del perno dentro del manguito. En consecuencia, el cilindro de hierro se expandió para que el tablero se fijara firmemente en la pared.

Paso 8

En el lado superior de la red (B) encontrará bucles. Asegure los lazos en los ganchos del anillo (C).

(I) Avvertimento:

- Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di montare o mettere in funzione l'articolo.
- Il tabellone per basket può essere usato solo da un adulto. Non è un giocattolo.
- Il montaggio deve essere eseguito da almeno 2 adulti.
- Non arrampicarsi o appendersi alla rete , ciò potrebbe provocare lesioni gravi.
- Modifiche e spostamenti del tabellone per basket devono essere eseguiti da 2 adulti.
- Prima di ciascun utilizzo, controllare il montaggio e se le varie componenti sono state ben fissate.
- Il tabellone è adatto solo all'uso ordinario.
- Prestare particolare attenzione se, durante il montaggio, si usa uno sgabello o una scala.
- L'uso del tabellone da basket rimane a rischio e pericolo dell'utente.

LISTA MATERIALI:

- A. Tabellone 1x
- B. Rete 1x
- C. Anello 1x
- D. Rondella (M80 8x
- E. Bullone (M8 * 45MM) 4x
- F. Dado esagonal 4x
- G. Staffa 1x
- H. Rondella (M10) 2x
- I. Bullone testa a vite 2x

- J. Bullone a tappo 4x (inclusi dado, anello a molla, anello piatto e guaina)

ISTRUZIONI

Passo 1

Determinare la collocazione del tabellone. Il tabellone non deve essere collocato nelle vicinanze di finestre o altri ostacoli. Il tabellone deve essere installato su di un muro piatto, preferibilmente un muro di mattoni. Le superfici irregolari non sono adatte all'installazione del tabellone. Si consiglia di sistemare il tabellone ad una altezza regolare di 3,05 metri, misurati dal terreno al lato superiore dell'anello. Per giocatori più giovani si consiglia un'installazione ad altezza inferiore.

Passo 2

Sistemare la staffa (G) nella collocazione desiderata contro il muro. Controllare con la livella ad acqua se la staffa è a piombo. Segnare i quattro fori sul muro attraverso la staffa. Fare quattro fori col trapano profondi 65 mm e pulire i fori.

Passo 3

Rivolgere i bracci della staffa superiore (G) verso l'esterno del tabellone. Così facendo i bracci della staffa saranno allineati con i fori del tabellone. Fissare la staffa superiore (G) al retro del tabellone (A) con 2x anelli (H) e 2x bulloni testa a vite (I).

Passo 4

Fissare l'anello (C) al tabellone (A) con quattro bulloni (E), otto anelli (D) e quattro dadi esagonali (F). Mettere i bulloni fra gli anelli (C), il tabellone (A) e la staffa (G). Mettere soprattutto i quattro anelli fra i bulloni (E) e l'anello (C) e gli altri quattro anelli fra la staffa (G) e i quattro dadi esagonali (F).

Passo 5

Infilare i bulloni a tappo (J) attraverso i quattro fori della staffa. I dadi, gli anelli a molla e l'anello piatto dei bulloni a tappo devono trovarsi sul lato anteriore della staffa. Mettere poi le guaine sui bulloni a tappo (J) e installare questi dall'altro lato, fra la staffa e il muro.

Passo 6

Allineare i bulloni a tappo (J) con i fori precedentemente fatti nel muro e inserire i bulloni a tappo nel muro .

Passo 7

Serrare bene tutti i bulloni. Mentre si avvita il bullone (J) il dado deve premere la vite verso l'esterno in modo che il bullone si incasti nella guaina. Di conseguenza il cilindro di ferro si espanderà e il tabellone viene fissato saldamente al muro.

Passo 8

Sul lato superiore della rete (B) si trovano dei passanti. Fissare i passanti ai ganci dell'anello (C).

(CZ) Upozornění:

- Před instalací nebo montáží tohoto zařízení důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Basketbalovu desku může používat jen dospělý. Basketbalová deska není hračka.
- Instalace by měla být provedena minimálně 2 dospělými.
- Nevěšte se na koš, může dojít k vážným zraněním.
- Veškeré úpravy a přemístování basketbalové desky musí provádět 2 dospělí.
- Zkontrolujte sestavu a zda jsou díly před každým použitím pověn utaženy.
- Basketbalová deska je vhodná pouze pro domácí použití.
- Pokud používáte během montáže schůdky nebo žebřík, budte velmi opatrní.
- Použijte basketbalovou desku na vlastní nebezpečí.

SEZNAM SOUČÁSTEK:

- A. Deska na košikovou 1x
- B. Sít' 1x
- C. Obruč 1x
- D. Podložka (M8) 8x
- E. Šroub (M8 * 45MM) 4x
- F. Šestihranná matice 4x
- G. Držák 1x
- H. Podložka (M10) 2x
- I. Šroub s hlavou 2x
- J. Zástrčný šroub 4x (včetně matice, pružné podložky, plaché podložky a objímky)

NÁVOD

Krok 1

Stanovte požadované umístění desky na košikovou. Deska nesmí být umístěna v blízkosti oken nebo jiných překážek. Deska na košikovou by měla být instalována na rovnou zed, nejlépe na cihlovou zed. Nerovnoměrné povrchy nejsou vhodné pro instalaci desky. Doporučuje se umístit desku do řádné výšky 3,05 metru, měřeno od země až k horní části obrúče. U malých hráčů se doporučuje nižší hráči výška.

Krok 2

Umíste držák (G) proti zdi na požadované místo. Zkontrolujte, zda je držák kolmo s vodováhou. Skrte držák označte čtyři otvory na zdi. Vyrtejte čtyři otvory o hloubce 65 mm a otvory očistěte.

Krok 3

Nasměrujte ramena držáku horní podpěry (G) na vnější stranu desky na košíkovou. Ve výsledku jsou ramena zarovnána s otvory v desce. Připevněte horní podpěru (G) k desce (A) pomocí 2x podložek (H) a 2x šroubů s hlavou (I).

Krok 4

Připevněte basketbalovou obrubu (C) k desce na košíkovou(A) pomocí čtyř šroubů (E), osmi podložek (D) a čtyřech šestistranných matic (F). Vložte šrouby mezi basketbalovou obrubu (C), desku (A) a držák (G). Dále vložte čtyři podložky mezi šrouby (E) a basketbalovou obrubu (C) a zbyvající čtyři podložky mezi držák (G) a čtyři šestistranné matic (F).

Krok 5

Umíste zástrčné šrouby (J) skrze čtyři otvory v držáku. Ujistete se, že matice, pružná podložka a plochá podložka zástrčných šroubů jsou umístěny na přední straně držáku. Dodatečně, objímky na zástrčných šroubech (J) musí být umístěny na opačné straně mezi držákem a zdí.

Krok 6

Zarovnejte zástrčné šrouby (J) s dříve vytvořenými otvory ve zdi a zašroubujte je.

Krok 7

Pevně zašroubujte všechny šrouby. Při šroubování matic zástrčných šroubů (J) zajistěte, aby matice tláčila šroub ven a zatáhla šroub do objímky. V důsledku toho se železný váleček rozšířil a deska na košíkovou je tak pevně připevněna ke zdi.

Krok 8

Na horní straně sítě (B) najdete smyčky. Upevněte smyčky na háčky obruce (C).

(P) Aviso:

- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de montar ou utilizar o aparelho.
- A tabela de basquetebol só deve ser utilizada por um adulto. Não é um brinquedo.
- A montagem deve ser feita por pelo menos dois adultos.
- Não se pendre ou suba na tabela. Poderá ficar com ferimentos graves.
- Ajustar ou mover a tabela deverá ser feito por 2 adultos.
- Verifique a montagem e se todas as peças estão seguras antes de cada utilização.
- A tabela é somente para uso doméstico.
- Se utilizar um banco ou escadote durante a montagem, tenha cuidado.
- Utilize a tabela por sua conta e risco.

LISTA DE MATERIAIS:

- A. Tabela 1x
- B. Rede 1x
- C. Aro 1x
- D. Anilha (M8) 8x
- E. Parafuso (M8x45 mm) 4x
- F. Porca hexagonal 4x
- G. Suporte 1x
- H. Anilha (M10) 2x
- I. Parafuso de cabeça 2x
- J. Parafuso bujão 4x (Inclui porca, anilha de mola, anilha plana e bucha)

INSTRUÇÕES

Passo 1

Escolha a localização da tabela. Esta não deve ser colocada perto de janelas ou outros obstáculos. Deve ser instalada numa parede plana, preferivelmente uma parede de tijolos. Superfícies irregulares não são adequadas para a instalação da tabela. Aconselha-se que coloque a tabela a uma altura de 3,05 metros, medidos do solo até ao topo do aro. Uma altura mais baixa é aconselhada para jogadores mais pequenos.

Passo 2

Coloque o suporte (G) contra a parede na localização desejada. Verifique se este está perpendicular com ajuda de um nível. Marque as quatro aberturas na parede através do suporte. Fure quatro buracos com uma profundidade de 65 mm. Limpe os buracos.

Passo 3

Coloque os braços do suporte (G) no exterior da tabela. Estes devem estar alinhados com as aberturas da tabela. Prenda o suporte de topo (G) na tabela (A) utilizando 2x anilhas e 2x parafusos de cabeça (I).

Passo 4

Prenda o aro (C) à tabela (A) utilizando quatro parafusos (E), oito anilhas (D) e quatro porcas hexagonais. Coloque os parafusos entre o aro (C), a tabela (A) e o suporte (G). De seguida coloque as quatro anilhas entre os parafusos (E) e o aro (C) e as restantes quatro anilhas entre o suporte (G) e as porcas hexagonais (F).

Passo 5

Coloque os parafusos de bujão (J) através das quatro aberturas do suporte. Certifique-se que os parafusos, as anilhas de mola e anilhas planas dos parafusos de bujão estão colocadas em frente dos suportes. Adicionalmente, as buchas dos parafusos de bujão (J) devem ser colocadas no outro lado, entre o suporte e a parede.

Passo 6

Aline os parafusos de bujão (J) com os buracos na parede e insira-os.

Passo 7

Aperte todos os parafusos firmemente. Ao apertar a porca dos parafusos bujão (J), certifique-se que a porca empurra o parafuso para fora e puxa o parafuso para a bucha. Desta maneira o cilindro de ferro expande-se para que a tabela fique firmemente fixada à parede.

Passo 8

Na parte superior da rede (B) irá encontrar laços. Prenda-os nos ganchos do aro (C).

(PL) Ostrzeżenie:

- Przed przystąpieniem do instalacji lub montażu sprzętu należy przeczytać uważnie całą instrukcję.
- Tablica do koszykówki może być używana tylko przez osoby dorosłe. Tablica do koszykówki nie jest zabawką.
- Montaż powinien być przeprowadzony przez co najmniej 2 dorosłe osoby.
- Nie wieszac się przy ruzcie, poniewaz mogłoby to spowodowac poważne obrażenia ciala.
- Regulacje i przenoszenie tablicy do koszykówki muszą wykonywać 2 dorosłe osoby.
- Przed każdym użyciem sprawdzić montaż i zamocowanie elementów.
- Tablica do koszykówki jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
- Jeśli podczas montażu używane są schody lub drabiny, należy zachować szczególną ostrożność.
- Korzystanie z tablicy do koszykówki odbywa się na własne ryzyko.

LISTA MATERIAŁÓW:

- A. Tablica 1x
- B. Siatka 1x
- C. Obręcz 1x
- D. Podkładka (M8) 8x
- E. Śruba (M8*45MM) 4x
- F. Nakrętka sześciokątna 4x
- G. Wspornik 1x
- H. Podkładka (M10) 2x
- I. Śruba z łączem 2x
- J. Śruba wtykowa 4x (w tym nakrętka, podkładka sprężysta, podkładka płaska i tuleja)

INSTRUKCJA

Krok 1

Ustalij żądane miejsce na tablicy. Tablica nie może być umieszczona w pobliżu okien lub innych przeszkód. Tablica powinna być zamontowana na płaskiej ścianie, najlepiej ceglanej. Nierówne powierzchnie nie nadają się do montażu tablicy. Zaleca się umieszczenie tablicy na standardowej wysokości 3,05 m, mierzonej od podłoga do góry obręczy. Niższa wysokość zawieszenia tablicy jest zalecana dla niższych zawodników.

Krok 2

Umieśń wspornik (G) przy ścianie w wybranym miejscu. Sprawdź za pomocą poziomicy, czy wspornik jest ustawiony prostopadle do ściany. Zaznacz cztery otwory na ścianie za pomocą uchwytu. Wywierć cztery otwory o głębokości 65 mm i oczyść je.

Etap 3

Skrój ramiona górnego wspornika (G) na zewnątrz tablicy. W ten sposób ramiona są wyrównane z otworami tablicy. Przymocuj górny wspornik (G) do tablicy (A) za pomocą 2x podkładek (H) i 2x śrub z łączem (I).

Krok 4

Obręcz do koszykówki (C) przymocować do tablicy (A) za pomocą czterech śrub (E), ośmiu podkładek (D) i czterech nakrętek sześciokątnych (F). Umieśń śruby pomiędzy obręczą (C), tablicą (A) i wspornikiem (G). Ponadto, umieścić cztery podkładki pomiędzy śrubami (E) i obręczą (C), a

pozostałe cztery podkładki pomiędzy wspornikiem (G) i czterema nakrętkami sześciokątnymi (F).

Krok 5

Włożyć śruby wtykowe (J) przez cztery otwory wspornika. Upewnij się, że nakrętki, podkładka sprężysta i płaska podkładka śrub wtykowych są umieszczone przed wspornikiem. Dodatkowo, tuleje na śrubach wtykowych (J) muszą być umieszczone po drugiej stronie, pomiędzy wspornikiem a ścianą.

Krok 6

Dopasuj śruby wtykowe (J) do wcześniejszej wykonanych otworów w ścianie i włoż je.

Krok 7

Przykręć mocno wszystkie śruby. Podczas wkładania nakrętki śrub wtykowych (J), upewnij się, że nakrętka wypycha śrubę na zewnątrz i wciąga śrubę do tulei. W ten sposób żelazny cylinder rozszerzy się tak, że tablica jest mocno przymocowana do ściany.

Etap 8

W górnej części siatki (B) znajdują się pętle. Pętle zamocować na hakach obręczy (C).

(RU) Инструкция-предостережение:

- Прочтите все инструкции внимательно перед тем как попытаться установить и собрать данное оборудование.
- Баскетбольный щитом может пользоваться только взрослый. Баскетбольный щит — не игрушка.
- Установка должна осуществляться по меньшей мере 2 взрослыми людьми.
- Не висите на спортивных воротах, это может привести к личной травме.
- Настройка и передвижение баскетбольного щита должна осуществляться двумя взрослыми людьми.
- Проверяйте сборку и крепко ли затянуто все крепежные части перед каждым использованием.
- Баскетбольный щит пригоден только для домашнего использования.
- Если вы пользуетесь лестницей или стремянкой во время сборки, будьте чрезвычайно осторожны.
- Риск за использование баскетбольного щита лежит полностью на вас.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ:

- A. Щит 1x
- B. Сетка 1x
- C. Кольцо 1x
- D. Шайба (M8) 8x
- E. Болт (M8 * 45 мм) 4x
- F. Шестигранная гайка 4x
- G. Кронштейн 1x
- H. Шайба Н. (M10) 2x
- I. Болт с головкой 2 шт.
- J. Заглушка 4 шт. (Включая гайку, пружинную шайбу, плоскую шайбу и втулку)

ИНСТРУКЦИЯ

Шар 1

Определите желаемое место для щита. Щит нельзя ставить рядом с окнами или другими препятствиями. Щит следует устанавливать на ровной стене, желательно кирпично. Неровные поверхности не подходят для установки щита. Желательно разместить щит на стандартной высоте 3,05 метра, измеренной от земли до верха кольца. Для игроков низкого роста рекомендуется меньшая игровая высота.

Шар 2

Приложите кронштейн (G) к стене в желаемом месте. С помощью уровня проверьте, перпендикулярно ли размещен кронштейн. Отметьте четыре отверстия на стене через кронштейн. Просверлите четыре отверстия глубиной 65 мм и очистите отверстия.

Шар 3

Направьте руки кронштейна (G) на внешнюю сторону щита. В результате руки совпадают с отверстиями на щите. Прикрепите верхнюю скобу (G) к задней панели (A) с помощью 2 шайб (H) и 2 болтов с головкой (I).

Шар 4

Закрепите баскетбольное кольцо (C) на щите (A) с помощью четырех болтов (E), восьми шайб (D) и четырех шестиграных гаек (F). Поместите болты между баскетбольным кольцом (C), щитом (A) и кронштейном (G). Кроме того, поместите четыре шайбы между болтами (E) и баскетбольным кольцом (C), а оставшиеся четыре шайбы между кронштейном (G) и четырьмя шестигранными гайками (F).

Шаг 5

Вставьте заглушки (J) в четыре отверстия кронштейна. Убедитесь, что гайки, пружинная шайба и плоская шайба болтов заглушки находятся перед кронштейном. Кроме того, втулки на дюбелях (J) должны быть размещены с другой стороны, между кронштейном и стеной.

Шаг 6

Совместите заглушки (J) с ранее проделанными отверстиями в стене и вставьте их.

Шаг 7

Плотно закрутите все болты. При завинчивании гайки болтов заглушки (J) убедитесь, что гайка выталкивает винт наружу и втягивает болт в втулку. Следовательно, железный цилиндр расширился, так что щит прочно закрепился в стене.

Шаг 8

На верхней стороне сетки (B) вы найдете петли. Закрепите петли на крючках колца (C).

(TR) Uyarı talimatı:

- Bu ekipmanı kurmaya veya parçaları birleştirmeye çalışmadan önce lütfen talimatları tamamen okuyun.
- Basketbol potası yalnızca yetişkin bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Basketbol potası bir oyuncak değildir.
- Kurulum en az 2 yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Potaya asılmayın, bu durum ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Basketbol potasının ayarları ve taşınaması 2 yetişkin kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Her kullanıldığında önce düzeneği ve parçaların sıkı bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.
- Basketbol potası yalnızca evsel kullanım için uygundur.
- Montaj esnasında bir basamak veya merdiven kullanıymazsan çok dikkatli olun.
- Basketbol potasının kullanımı konusunda risk size aittir.

MALZEME LISTESİ:

- A. Panya 1x
- B. Ağ 1x
- C. Pota 1x
- D. Rondela pul (M8) 8x
- E. Civata (M8 * 45MM) 4x
- F. Altigen somun 4x
- G. Bracket 1x
- H. Rondela pul (M10) 2x
- I. Baş vidalı civata 2x
- J. Civata (Somun, yaylı rondela, düz pul ve manşon dahil) 4x

TALIMATLAR

Adım 1

Panya için istenen konumu belirleyin. Panya pencere veya direğin yerine yerleştirilemez. Panya düz bir duvara, tercihen bir tuğla duvara monte edilmelidir. Pürüzlü yüzeyler, panyanın montajı için uygun değildir. Panyanın zeminden potanın tepesine kadar ölçülen 3,05 metre standart yükseliğe yerleştirilmesi tavsiye edilir. Daha kısa boyutlarda oynucular için daha düşük bir oyuncu yükseliği önerilir.

Adım 2

Braket (G) istenilen yerde duvara yerleştirin. Braketin bir su terazisi ile dik olup olmadığını kontrol edin. Braket aracılığıyla duvardaki dört deliği işaretleyin. 65 mm derinliğinde dört delik açın ve delikleri temizleyin.

Adım 3

Üst desteğin (G) dirsek kollarını panyanın dışına doğru çevirin. Böylece kollar panyanın delikleriyle hizalanır. 2x rondela pul (H) ve 2x başlı vida civataları (I) kullanarak üst desteği (G) panyaya (A) sabitleyin.

Adım 4

Basketbol potasını (C) dört civata (E), sekiz pul (D) ve dört altigen somun (F) kullanarak panyaya (A) sabitleyin. Basketbol potası (C), panya (A) ve braket (G) arasına civataları yerleştirin. Ayrıca, dört pulu civataları (E) ile basketbol potası (C) arasında ve kalan dört pulu da braket (G) ile dört altigen somun (F) arasında yerleştirin.

Adım 5

Dübel civatalarını (J) braketin dört deligiinden geçirin. Dübel civatalarının somunları, yaylı rondelası ve düz rondelasının braketin önüne yerleştirildiğinden emin olun. Ek olarak, dübel civatalarındaki (J) manşonlar, diğer tarafa (braket ile duvar arasına) yerleştirilmelidir.

Adım 6

Dübel civatalarını (J) duvarda önceden açılmış deliklerle hizalayıp takın.

Adım 7

Tüm civataları iyice sıkın. Dübel civatalarının (J) somununu sıkıştırırken, somunun vidayı dışa doğru ittiğinden ve civatayı manşon içine çektiğinden emin olun. Böylece, demir silindir genişler ve panya duvara sıkıca sabitlenmiş olur.

Adım 8

Ağın (B) üst tarafında halkalar bulacaksınız. Bu halkaları potanın (C) kancalarına sabitleyin.

(DK) Advarselsvejledning:

- Læs alle instruktioner grundigt, inden du forsøger at installere eller samle dette udstyr.
- Brug kun basketballbordet af en voksen. Basketball backboard er ikke et leketøj.
- Installationen skal ske med mindst 2 voksne.
- Hold ikke på målet, det kan medføre alvorlige personskader.
- Justering og flytning af basketballbordet skal udføres af 2 voksne.
- Kontrollér samlingen, og hvis delene er tætte fast før hver brug.
- Basketballbackboardet er kun egnet til husholdningsbrug.
- Hvis du bruger et trin eller en stige under montage, skal du være yderst forsigtig.
- Brug basketballen bagbord på egen risiko.

MATERIELISTE:

- A. Bagplade 1x
- B. Net 1x
- C. Ring 1x
- D. Sluitring (M80 8x
- E. Bolt (M8 * 45MM) 4x
- F. Seksantmøtrik 4x
- G. Beslag 1x
- H. Sluitring (M10) 2x
- I. Hoved skrue bolt 2x
- J. Stikbolt 4x (inklusiv møtrik, fjederskive, flad skive og hylse)

INSTRUKTION

Trin 1

Bestem det ønskede sted for bagpladen. Bagpladen bør ikke placeres i nærheden af vinduer eller andre forhindringer. Bagpladen skal installeres på en flad væg, helst en murstensmur. Ujævne overflader er ikke egnede til installation af bagpladen. Det anbefales at placere bagpladen i den normale højde på 3,05 meter målt fra jorden til toppen af ringen. For mindre spilleres anbefales en lavere højde.

Trin 2

Placer beslaget (G) på det ønskede sted mod væggen. Kontroller med et vaterpas at beslaget er lodret. Marker de fire huller på væggen ved hjælp af beslaget. Bor fire 65 mm dybe huller og rengør hullerne.

Trin 3

Vend beslagarmene (G) mod ydersiden af bagpladen. Dermed er beslagarmene på linje med hullerne i bagpladen. Fastgør det øverste beslag (G) på bagsiden af bagpladen (A) ved hjælp af 2x slutringe (H) og 2x hoved skrue bolte (I).

Trin 4

Fastgør basketballringen (C) til bagpladen (A) med fire bolte (E), otte slutringe (D) og fire seksantmøtrikker (F). Placer boltene mellem basketballringen (C), bagpladen (A) og beslaget (G). Derudover placeres fire slutringe mellem boltene (E) og basketballringen (C) og de resterende fire slutringe mellem beslaget (G) og de fire seksantmøtrikker (F).

Trin 5

Anbring stikboltene (I) gennem de fire huller i beslaget. Sørg for, at møtrikker, fjederskive og den flade skive på stikboltene er placeret foran på beslaget. Derefter skal du placere mufferne på stikboltene (I) og installere disse på den anden side mellem beslaget og væggen.

Trin 6

Ret stikboltene (I) ind efter de huller, du tidligere lavede i væggen, og anbring stikboltene i væggen.

Trin 7

Spænd alle bolte forsvarligt fast. Mens møtrikken til stikbolten (I) strammes, skal møtrikken skubbe skruen udad, så bolten trækker sig ind i muffen. Det resulterer i, at jerncylinderen udvides og dermed bliver bagpladen sat sikkert fast i væggen.

Trin 8

Øverst på nettet (B) finder du låkkene. Fastgør låkkene til krogene på ringen (C).

(NO) Advarsler:

- Les alle instruksjone
- ne grundig før du prøver å installere eller montere dette utstyret.
- Basketballstativet skal kun brukes av en voksen. Basketballstativet er ikke et leketøy.
- Monteringen skal utføres av minst 2 voksne.
- Ikke heng på målet, da dette kan føre til alvorlige personskader.
- Justering og flytning av basketballstativet må utføres av to voksne.
- Kontroller monteringen og at alle deler og skruer sitter godt før hver bruk.
- Basketballstativet er kun egnet for bruk i hjemmet.
- Vær ekstremt forsiktig hvis du bruker en trapp eller en stige under monteringen.
- Basketballstativet brukes på egen risiko.

LISTER OVER MATERIALE:

- A. Bakplate 1x
- B. Nett 1x
- C. Ring 1x
- D. Skive (M8) 8x
- E. Bolt (M8*45 MM) 4x
- F. Seksantmutter 4x
- G. Brakett 1x
- H. Skive (M10) 2x
- I. Skruhodebolt 2x
- J. Pluggbolt 4x (Inkludert mutter, fjærskive, flatskive og hylse)

INSTRUKSJONER

Trinn 1

Finn ønsket plassering for bakplaten. Bakplaten må ikke plasseres i nærheten av vinduer eller andre hindringer. Bakplaten må monteres på en flat vegg, helst en murvegg. Ujevne overflater eigner seg ikke for montering av bakplaten. Det anbefales at bakplaten plasseres i standardhøyden 3,05 meter, målt fra bakken opp til ringens overside. Det anbefales en lavere spillehøyde for kortere spillere.

Trinn 2

Plasser braketten (G) mot veggen ved ønsket posisjon. Kontroller med et vaterpas at braketten er lodrett. Marker de fire hullene på veggen via braketten. Bor fire hull som er 65 mm dype og rengjør hullene.

Trinn 3

Den øvre avstiverens (G) brakettarmer mot bakplatenets utside. Dette fører til at armene rettes inn med hullene i bakplaten. Fest den øvre avstiveren (G) til bakplaten (A) ved bruk av 2x skiver (H) og 2x skruhodebolter (I).

Trinn 4

Fest basketballringen (C) til bakplaten (A) ved bruk av fire bolter (E), åtte slutringer (D) og fire seksantmøtrikker (F). Plasser boltene mellom basketballringen (C), bakplaten (A) og braketten (G). Plasser skivene mellom boltene (E) og basketballringen (C) og de resterende fire skivene mellom braketten (G) og de fire seksantmøtrikkerne.

Trinn 5

Plasser pluggboltene (I) gjennom de fire hullene i braketten. Forsikre deg om at mutrene, fjærskivene og pluggboltenes flatskiver er plassert foran braketten. I tillegg må hylsene på pluggboltene (I) være plassert på den andre siden, mellom braketten og veggen.

Trinn 6

Rett inn pluggboltene (I) med de hullene du lagde i veggen tidligere, og før dem inn.

Trinn 7

Skrue alle boltene godt fast. Når pluggboltenes (I) mutre skrus til, må du forsikre deg om at mutteren trykker skruen utover og trekker bolten inn i hylsen. Dette vil føre til at jernsylinderen eksanderer slik at bakplaten festes godt til veggen.

Trinn 8

På oversiden av nettet (B) finner du låkkene. Fest låkkene på ringens kroker (C).

(S) Varningstext

- Läs först igenom alla instruktioner innan du monterar och börjar använda den.
- Basketkorgen får endast användas av vuxen. Det är ingen leksak.
- Monteringen måste alltid utföras av minst 2 vuxna personer.
- Häng eller klättra ej på basketkorgen, det kan leda till allvarlig skada.

- Inställning av och förflytning av basketkorgen måste utföras av 2 vuxna personer.
- Kontrollera att monteringen är korrekt utförd och alla bultar sitter fast innan användning.
- Endast avsedd för hushållsbruk.
- Var försiktig om du använder en pall eller stege under monteringen.
- Användning av basketkorgen sker på egen risk.

UTRUSTNINGSLISTA:

- A. Planka 1x
- B. Nät 1x
- C. Ring 1x
- D. Bricka (M80 8x)
- E. Bult (M8 * 45 MM) 4x
- F. Seksantsmutter 4x
- G. Fäste 1x
- H. Bricka (M10) 2x
- I. Skruv 2x
- J. Bultar 4x (inklusive mutter, fjäderbricka, plattbricka och hylsa)

MONTERINGSANVISNING

Steg 1

Bestäm önskad plats för basketkorgen. Korgen ska inte placeras nära fönster eller andra hinder. Plankan ska monteras på en plan vägg, helst en tegelvägg. Ojämna ytor är inte lämpliga för montering av basketkorgen. Vi rekommenderar att du placerar basketkorgen på normal höjd 3,05 meter, mätt från marken till toppen av ringen. En lägre spelhöjd rekommenderas för mindre spelare.

Steg 2

Placera fästet (G) på önskad plats mot väggen. Kontrollera med vattenpass att fästet är lodrätt. Markera de fyra hålen på väggen genom fästet. Borra fyra hål 65 mm djupa och rengör hålen.

Steg 3

Rikta bygelnas fästen (G) mot plankans utsida. Bygeln står då i linje med plankans hål. Fäst det övre bygelfästet (G) på baksidan av plankan (A) med 2x brickor (H) och 2x skruvar (I).

Steg 4

Fäst basketkorgen (C) på baksidan (A) med fyra bultar (E), åtta brickor (D) och fyra seksantsmuttrar (F). Placera bultarna mellan basketkorgen (C), baksidan (A) och fästet (G). Placera dessutom de fyra brickorna mellan bultarna (E) och basketkorgen (C) och de återstående fyra brickorna mellan fästet (G) och fyra seksantsmuttrar (F).

Steg 5

Placera bultarna (J) genom de fyra hålen i fästet. Se till att muttrarna, fjäderbrickan och den platta brickan på bultarna är placerade längst fram på fästet. Dessutom placera du hylsorna på bultarna (J) och installerar dem på motsatt sida, mellan fästet och väggen.

Steg 6

Rikta in bultarna (J) med de tidigare gjorda hålen i väggen och sätt in pluggarna i väggen.

Steg 7

Dra åt alla skruvar ordentligt. När du drar åt bulten (J), ska muttern skjuta ut skruven så att skruven dras in i hylsan. Fölkjärtlig expanderar järncylindern och håller fast plankan i väggen.

Steg 8

Överst på nätet (B) hittar du öglor. Fäst öglorna på krokarna på ringen (C).

(H) Figyelmezettő útmutatás:

- Mielőtt telepíténe vagy összeszerelné ezt a berendezést, minden útmutatást olvasson el figyelmesen.
- A kosárlabdapálánkot csak felnőtt használja. A kosárlabdapálánk nem gyermekjáték.
- A telepítést legalább 2 felnőtt végezze.
- Ne függeszkedjen a kosárra, ez súlyos balesethez vezethet.
- A kosárlabdapálánk beállítását és áthelyezését 2 felnőttek kell végezni.
- Minden használat előtt ellenőrizze az összeszerelést és hogy az alkatrészeket szorosan rögzítették.
- A kosárlabdapálánk kizárolag otthoni használatra szolgál.
- Ha összeszerelésnél bármilyen létrát használ, legyen különösen óvatos.
- A kosárlabdapálánkot saját felelősséggére használja.

ANYAGLISTA:

- A. Palánk 1x
- B. Háló 1x
- C. Gyűrű 1x
- D. Csavar Alátét (M8) 8x

- E. Csavar (M8 * 45MM) 4x
- F. Hatlapúanya 4x
- G. Konzol 1x
- H. Csavar Alátét (M10) 2x
- I. Fejcsavar 2x
- J. Dugaszoló csavar 4x (anyával, rugós alátéttel, lapos alátéttel és hüvelyel)

UTASÍTÁS

1. Iépés

Határozza meg a palánk kívánt helyét. A palánk nem helyezhető el ablakok vagy egyéb akadályok közelében. A palánkok sik falra, lehetőleg téglafalra kell fel szerelni. Az egyenletes felületek nem alkalmasak a palánk felszerelésére. Célszerű a palánkok a földön a gyűrű tetejéig mérv a szokásos 3,05 méteres magasságba helyezni. Alacsonyabb játékosok számára alacsonyabb magasság ajánlott.

2. Iépés

Helyezze a konzolt (G) a falhoz a kívánt helyre. Ellenőrizze vízmértekkel, hogy a konzol merőlegesen helyezkedik-e el. Jelölje meg a falon a négy lyukat a konzol segítségével. Fúrjon négy 65 mm mély lyukat és tisztitsa meg a furatokat.

3. Iépés

Fordítása a felső merevítő (G) tartókarját a palánk külső oldalára. Ennek eredményeként a karok illeszkednek a palánk furatahoz. Rögzítse a felső merevítőt (G) a palánkhoz (A) 2 csavaralátét (H) és 2 fejcsavar (I) segítségével.

4. Iépés

Rögzítse a kosárlabda gyűrűt (C) a palánkhoz (A) négy csavar (E), nyolc alátét (D) és négy hatlapúanya (F) segítségével. Helyezze a csavarokat a kosárlabda gyűrűt (C), a palánk (A) és a tartó (G) közé. Ezen kívül tegye a négy alátétet a csavarok (E) és a kosárlabda gyűrűt (C) közé, a fennmaradó négy alátétet pedig a tartó (G) és négy hatlapúanya (F) közé.

5. Iépés

Húzza a dugaszolócsavarokat (I) a tartó négy furatán keresztül. Ügyeljen arra, hogy az anyák, a rugós alátét és a dugócsavarok lapos alátéje a konzol elé kerüljön. Ezen kívül a dugócsavarok (I) hüvelyeit a másik oldalon kell elhelyezni a konzol és a fal között.

6. Iépés

Illesse a dugócsavarokat (I) a falban korábban elkészített furatokhoz, és helyezze be őket.

7. Iépés

Csavarja be szorosan az összes csavart. A dugócsavarok (I) anyájának csavarozásakor győződjön meg arról, hogy az anyák kifelé nyomja a csavart, és behúzza a csavart a hüvelybe. Következésképpen a vashenger kitágul, így a palánk szilárdon be van erősítve a falba.

8. Iépés

A háló (B) felső oldalán hurkok találhatók. Rögzítse a hurkokat a gyűrű kampón (C).

(FI) Varoitusohje:

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin asennat tai kokoat tähän välineen.
- Käytä koripallotaustalevyä vain aikuisen kanssa. Koripallotaustalevy ei ole ielu.
- Asennuskuoren tarvitaan vähintään 2 aikuista henkilöä.
- Älä riipu levystä, koska siitä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
- Koripallotaustalevyn säätö ja liikuttelu vaatii 2 aikuista henkilöä.
- Tarkasta kokoontulo ja osien kunnollinen kiristys ennen jokaista käyttökertaa.
- Koripallotaustalevy soveltuu vain kotikäyttöön.
- Jos käytät jakkaraa tai tikkaita kokoamisen aikana, ole äärimmäisen varovainen.
- Koripallotaustalevyn käyttö on omalla vastuullasi.

MATERIAALILUETTELO:

- A. Taustalevy 1x
- B. Verkko 1x
- C. Rengas 1x
- D. Aluslevy (M8) 8x
- E. Pultti (M8*45 mm) 4x
- F. Kuusiomutteri 4x
- G. Kannatin 1x
- H. Aluslevy (M10) 2x
- I. Kantaruuvipultti 1x
- J. Tulppapultti 4x (sisältää mutterin, jousialuslevyn, litteän aluslevyn ja holkin)

OHJEET

Vaihe 1

Määritä haluamasi sijainti taustalevylle. Taustalevy ei saa asettaa lähelle ikkunoita tai muita esteitä. Taustalevy pitää asentaa tasaiselle seinälle, mieluiten tiliseinälle. Epätasaiset pinnat eivät sovi taustalevyn asennukseen. Suosittelemme asettamaan taustalevyn tavalliselle 3,05 metrin korkeudelle mitattuna maasta renkaan yläreunaan. Suosittelemme matalampaan polikorkkeutta lyhyemmille pelaajille.

Vaihe 2

Aseta kannatin (G) seinää vasten haluamaasi paikkaan. Tarkista vesiváalla, että kannatin on kohtisuorassa. Merkitse neljä reikää seinään kannattimen läpi. Poraa neljä 65 mm syvä reikää ja puhdistaa reiät.

Vaihe 3

Suuntaa ylätuen (G) kannattimen varret ulospäin taustalevystä. Näin varret ovat kohdakkain taustalevyn reikien kanssa. Kiinnitä ylätuki (G) taustalevyn (A) käyttämällä 2x aluslevyä (H) ja 2x kantaruuvipulttia (I).

Vaihe 4

Kiinnitä koripallorengas (C) taustalevyn (A) käyttämällä neljää pulttia (E), kahdeksaa aluslevyä (D) ja neljää kuusiomutteria (F). Aseta pultti koripallorenkaan (C), taustalevyn (A) ja kannattimen (G) väliin. Aseta tämän lisäksi neljä aluslevyä pulttien (E) ja koripallorenkaan (C) väliin ja loput neljä aluslevyä kannattimen (G) ja neljän kuusiomutterin (F) väliin.

Vaihe 5

Aseta tulppapultti (J) kannattimen neljän reljan läpi. Varmista, että tulppapulitten mutterit, jousialuslevy ja litteä aluslevy asetetaan kannattimen etupuolelle. Lisäksi tulppapulitten (J) holkit on asetettava toiselle puolelle, kannattimen ja seinän väliin.

Vaihe 6

Kohdista tulppapulitti (J) aiemmin seinään tehtyjen reikien väliin ja työnnä ne sisään.

Vaihe 7

Kiristä kaikki pultti tiukasti. Kun ruuvaat tulppapulitten (J) mutteria, varmista, että mutteri työntää ruuvia ulospäin ja vetää pulttin holkin sisään. Tämän seurauksena rautasylinteri laajentui niin, että taustalevy kiinnitti tiukasti seinään.

Vaihe 8

Verkon (B) yläpuolella on lenkkejä. Kiinnitä lenkit renkaan (C) koukkuihin.

(GR) Προειδοποιητική οδηγία:

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να συναρμολογήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.
- Η χρήση του ταμπλώ μπασκέτας πρέπει να γίνεται μόνο από έναν ενήλικο. Το ταμπλώ μπασκέτας δεν είναι παιχνίδι.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από τουλάχιστον 2 ενήλικες.
- Μην κρεμίστε από το καλάθι, αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Οι προσφαρμογές και η μετακίνηση του ταμπλώ μπάσκετ πρέπει να πραγματοποιούνται από 2 ενήλικες.
- Ελέγχετε τη συναρμολόγηση και αν τα εξαρτήματα είναι στερεωμένα καλά, πριν από κάθε χρήση.
- Το ταμπλώ της μπασκέτας είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση.
- Αν χρησιμοποιήσετε σκαλοπάτι ή σκάλα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
- Η χρήση του ταμπλώ μπασκέτας είναι υπό δική σας ευθύνη.

ΠΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ:

- A. Ταμπλό 1x
- B. Δύχτη 1x
- C. Στεφάνι 1x
- D. Washer (M8) 8x
- E. Μπουλόνι (M8 * 45MM) 4x
- F. Εξάγωνο παξιμάδι 4x
- G. Βάση 1x
- H. Washer (M10) 2x
- I. Μπουλόνι κεφαλής 2x
- J. Μπουλόνι βάσης 4x (Περιλαμβάνονται παξιμάδια, ροδέλα ελατηρίου, επίπεδη ροδέλα και μανίκι)

ΕΝΤΟΛΗ

Βήμα 1

Προσδιορίστε την επιθυμητή θέση για το ταμπλό. Το ταμπλό δεν μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε παράθυρα ή άλλα επόδια. Το ταμπλό πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο τοίχο, κατά προτίμηση σε τοίχο από τούβλα. Οι ανώμαλες επιφάνειες δεν είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση του ταμπλό. Συνιστάται να τοποθετήσετε το ταμπλό στο κανονικό ύψος των 3,05 μέτρων, μετρύμενο από το έδαφος έως την κορυφή του δακτυλίου. Συνιστάται χαμηλότερο ύψος παιχνιδιού για μικρότερους παικτές.

Bíma 2

Totothetijste to brachiova (G) ston toiko ston eti pithumijet theo. Elejte ean to brachiova einai kátheta me alfrádi. Simejwoste tis téosseri opéi ston toiko meow tu brachiova. Tropjete téosseri opéi báthous 65mm ka kathariste tis opéi.

Bíma 3

Strépte touc brachiove brachiova tu áw stpérímatos (G) pors ta éwou taimpló. Ós apotélesma, oí brachiove eumugramiúontai me tis opéi tui taimpló. Aafaliste to áw stpérímatos (G) ston piow plakéta (A) xroismopoiowntas 2x rodéles (H) ka 2x kóglia (I).

Bíma 4

Aafaliste to stefavni mpáske (C) ston pívaka (A) xroismopoiowntas téosseri mpolónia (E), okt rodéles (D) ka téosseri egaaniká paémádia (F). Totothetijste ta mpolónia metéau du daktuliu mpáske (C), tu taimpló (A) ka tu brachiova (G). Eptpléon, totothetijste tis téosseri rodéles anámea stoukóliés (E) ka tu daktulio mpáske (C) ka tui tpolónia (F) metéau tu brachiova (G) ka tui teosseri egaanikivánk paémádion (F).

Bíma 5

Totothetijste ta mpolónia (J) méow tu teosseri opáu tu brachiova. Bebaiaiheité óti tui paémádia, rodéla elatériou ka tpiéod rodéla tu mpolónia éinai totothetijmea mprostá apó tui stpérímatos. Eptpléon, ta manikia stui mpolónia (J) pteréi tu totothetijmou ston állu plerupá, metéau tu brachiova ka tui toíou.

Bíma 6

Eumugramiúote ta mpolónia (J) me tis pirogyoménei opéi ston toiko ka totothetijste ta.

Bíma 7

Biadóste kála óla ta mpolónia. Otar biadóute tui paémádi tu mpolónia (J), bebaiaiheité óti tui paémádi aóthei tui biadó pors ta éwou tui taimpló. Katá sunéteia, o díndros kúliniðros epékáthike, étoi áste tui plátta na stperewéte ta stherépa ston toiko.

Bíma 8

Stui eti píeáwá plerupá tu díctus (B) tha bréite bróhouc. Aafaliste touc bróhouc stui ágikistra tu daktuliu (C).

(LAT) Brídinájuma instrukcija:

- Pirms mēgjiniet uzstādīt vai salikt šo aprīkojumu, rūpigi izlasiet visus norādījumus.
- Basketbola vairogu izmantot tikai pieaugušajam. Basketbola vairogs nav rotālieta.
- Uzstādīšanu veikt vismaz 2 pieaugušajiem.
- Nekarājaties aiz gredzena, tas var izraisīt nopietnus mīesas bojājumus.
- Basketbola vairoga pielāgošana un pārvietošana jāveic 2 pieaugušajiem.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet konstrukciju un vai daļas ir cieši nostiprinātas.
- Basketbola vairogs ir piemērots tikai mājas lietošanai.
- Ia montāžas laikā izmantojat pakāpienu vai kāpnes, esiet īpaši piesardzīgs.
- Basketbola vairoga izmantošana ir jūsu pašu risks.

MATERĀLU SARAKSTS:

- Vairogs 1x
- Tíks 1x
- Gredzens 1x
- Paplāksne (M8) 8x
- Skrue (M8 * 45MM) 4x
- Seštstura uzgrieznis 4x
- Kronsteins 1x
- Paplāksne (M10) 2x
- Galvas skrūve 2x
- Dibels 4x (iekāluts uzgrieznis, atspers paplāksne, plakanā paplāksne un uzmava)

INSTRUKCIJA

Solis 1

Nosakiet vēlam vairoga atrašanās vietu. Vairogu nedrīk novietot pie logiem vai ciem tēkējiem. Vairogs jāuzstāda uz līdenas, vēlam, kieģelj sienas. Neviemērīgas viresmas nav piemērotas vairoga uzstādīšanai. Vairogu ieteicams uzstādīt standarta, 3,05 metru augstumā, mērot no zemes līdz gredzena augšādai. Šākien spēlētājiem ieteicams izmantot mazāku augstumu.

Solis 2

Pristipriniet kronsteini (G) pie sienas vēlamajā vietā. Ar līmenīrādi pārbaudiet, vai kronsteins novietots perpendikulāri. Caur kronsteini atzīmējiet četrus caurumus uz sienas. Izvietiet četrus 65 mm dzīlus caurumus un iztūriet tos.

Solis 3

Nomirkjet kronsteina rokas no augšējā stiiprinājuma (G) uz vairoga arpusi. Rezultātā rokas sakrit ar vairoga caurumiem. Nostipriniet augšējo kronsteini (G) pie vairoga (A), izmantojot 2x paplāksnes (H) un 2x galvas skrūves (I).

Solis 4

Nostipriniet basketbola gredzenu (C) pie vairoga (A), izmantojot četrus skrūves (E), aastōnas paplāksnes (D) un četrus seštstura uzgriezus (F). Ievietojiet skrūves starp basketbola gredzenu (C), vairogu (A) un kronsteini (G). Turklat ievietojiet četrus paplāksnes starp skrūvēm (E) un basketbola gredzenu (C) un pārējās četrus paplāksnes starp kronsteini (G) un četriem seštstura uzgriezien (F).

Solis 5

Ievietojiet dibelus (J) caur četrām stiiprinājuma atverēm. Pārliecīties, ka uzgriežni, atspers paplāksne un plakanā paplāksne ir novietotas kronsteina priekšā. Turklat uzmavas uz dibelēm (J) jānovieto otrā pusē, starp kronsteini un sienu.

Solis 6

Saskanojiet dibelus (J) ar iepriekš izveidotajām caurumiem sienā un ievietojiet tos.

Solis 7

Cieši prieskruvējiet visas skrūves. Prieskruvējot dibelu uzgriežus (J), pārliecīties, ka uzgriezis izspiež skrūvi uz áru un ieviel skrūvi uzmavā. Līdz ar to dzelzs cilindrā izplešas, tāpēc vairogs ir stingri nostiprināta sienā.

Solis 8

Tikla augšējā pusē (B) atradīs cīpas. Nostipriniet cīpas uz gredzena ákiem (C).

(LTU) Jspējamasis tekstas:

- Prieš naudodami ar montuodami prietaisai, atidzīai perskaitykite visas instrukcijas.
- Krepšinio lenta gali naudoti tik suauges žmogus. Tai nera zāslas.
- Surinkim visada turi atlikti bent 2 suaugusieji.
- Nesikabinite ir nelipkite ant taikinio, nes tai gali sukelti rīmty sužalojim.
- Krepšinio lento reguliavim ir padēties pakeitim turi atlikti 2 suaugusieji.
- Prieš kiekvienu naudojim patirkinkite, ar visos dalys gera yra pritvirtintos.
- Krepšinio lenta tinkama naudoti tik buityje.
- Jei montuodami naudojate laiptelj ar kopēčas, būkite ypač atsargūs.
- Krepšinio lento naudojimas yra jūsu pači rizika.

JRANGOS SARAŠAS:

- Lenta 1x
- Tiklas 1x
- Žiedas 1x
- Poverzle (M80 8x
- Varžtas (M8 * 45MM) 4x
- Šešiakampē veržle 4x
- Laiklis 1x
- Poverzle (M10) 2x
- Pritvirtinimo varžtas 2x
- Kišukinis varžtas 4x (iskaitant veržle, spyruskline poverzle, plokšči poverzle ir jvorē)

INSTRUKCIJA

1 žingsnis

Nustatykite norim krepšinio lento vietā. Lenta neturētu būti montuojama šalia langu ar kitu kliūci. Lentu reikia montuoti ant plokščios sienos, geriausia - plyti sienos. Krepšinio lento montavim netinka neliugus paviršai. Rekomenduojama lenta montuoti jprastame 3,05 metru aukštyje, matujant nuo žemēs iki žiedo viršaus. Mažesniems žaidējams rekomenduojamas mažesnis žaidimo aukštis.

2 žingsnis

Pridēkite laiklikj (G) norimoje vietoje pie sienos. Gulsčiku patirkinkite, ar laiklikj ir statmenai priedatis. Pažymekite keturi skylutes ant sienos per laiklikj. Išgrēķkite keturi 65 mm gylis skyles ir išvalykitie jas.

3 žingsnis

Viršutinio laikliklo svirtis (G) nukreipkite j lentos iorē. Tai turi laikliklo svirtelēs sulyginti su lento skylēmis. Viršutinj laiklikj (G) pritvirtinkite prie lento užpakinālēs dalies (A) naudodami 2x poverzles (H) ir 2x pritvirtinimo varžtas (I).

4 žingsnis

Pritvirtinkite krepšinio lanku (C) prie lento (A) keturiais varžtais (E), aastuonioms poverzēm (D) ir keturioms šešiakampēs veržēm (F). Jdēkite varžtas tarp krepšinio lanko (C), lento (A) ir laiklikj (G). Be to, jdēkite keturi poverzles tarp varžtu (E) ir krepšinio žiedo (C), o likusias

keturias poverzles - tarp laikliklo (G) ir keturi šešiakampē veržli (F).

5 žingsnis

Jkiškite kišukino varžtu (J) per keturi laikliklo angas. Jsiitinkite, kad veržles, spyrusklinē poverzē ir plokščia kaišči varžtu poverzē yra išdestytos laikliklo priekje. Be to, uždēkite jvorēs ant kišukini varžtu (J) ir jdēkite jas priešingoj pusejē, tarp laikliklo ir sienos.

6 žingsnis

Kišukini varžtu (J) sulygiuokite su anksčiau padarytomis skylēmis sienoje ir kišukini varžtu jstatykite j sienā.

7 žingsnis

Tvrtai priveržkite visus varžtas. Priverždam kaišukinio varžto (J) veržlę, veržlę turi stumti varžtā j išorē taip, kad varžtas išstraukti j jvorē. Dél to gelezinis cilindras išspilecia ir lenta tvrtai pritvirtinama prie sienos.

8 žingsnis

Tinklo (B) viršuje rasite kilpas. Pritvirtinkite kilpas prie žiedo kabliu (C).

(SLO) Varnostna navodila:

- Pred namestitivo ali montažo opreme natančno preberite vsa navodila.
- Košarkarsko tablo naj uporablajo samo odrasli. Košarkarska tabla ni igrača.
- Namestitev naj izvedeta najmanj 2 odrasli osebi.
- Ne obešajte se za gol, to lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- Prilagoditev in premikanje košarkarske table morata opraviti 2 odrasli osebi.
- Pred vsako uporabo preverite sestavo in ali so vsi deli dobro pritrjeni.
- Košarkarska tabla je primerna samo za domačo uporabo.
- Če med montažo uporabljate stopnico ali lestev, bodite zelo previdni.
- Uporaba košarkarske table je na lastno odgovornost.

SEZNAM MATERIALOV:

- A. Tabla 1x
- B. Mreža 1x
- C. Obroč 1x
- D. Podložka (M8) 8x
- E. Vijak (M8 * 45 mm) 4x
- F. Šesterokotna matica 4x
- G. Nosilec 1x
- H. Podložka (M10) 2x
- I. Vijak z lečasto glavo 2x
- J. Vtični vijak 4x (vključno z matico, vzmetno podložko, ravno podložko in tulcem)

NAVODILA

Korak 1

Določite zeleno mesto za tablo. Tablo naj ne bo nameščena blizu oken ali drugih ovir. Tablo je treba namestiti na ravno steno, po možnosti na opēčnato. Neenakomerne površine niso primerne za namestitev table. Priporočljivo je, da tablo namestite na običajni višini 3,05 metra, merjeno od vrha obroča. Nižja igralna višina je priporočljiva za manjše igralce.

Korak 2

Namestite nosilec (G) na steno, na zeleno mesto. Preverite ali je nosilec pravokoten na vodo tehnico. Skozi nosilec označite štiri luknje na steni. Izvrtajte štiri luknje globine 65 mm in jih očistite.

Korak 3

Usmerite roke nosilca zgornjega nosilca (G) na zunanj stran table. Kot rezultat so roke poravnane z luknjami na tabli. Z dvema podložkama (H) in dvema vijakoma z lečasto glavo (I) pritrdite zgornji nosilec (G) na tablo (A).

Korak 4

Košarkarski obroč (C) pritrdite na tablo (A) s štirimi vijaki (E), osmimi podložkami (D) in štirimi šesterokotnimi maticami (F). Vijak namestite med košarkarski obroč (C), tablo (A) in nosilec (G). Poleg tega namestite štiri podložke med vijake (E) in košarkarski obroč (C), preostale štiri podložke pa med nosilec (G) in štiri šesterokotne matici (F).

Korak 5

Vstavite vijake (J) skozi štiri luknje na nosilcu. Prepričajte se, da so matici, vzmetno podložko in ravna podložka vijakov postavljeni pred nosilec. Poleg tega morajo biti tulci na vijakih (J) nameščeni na drugi strani, med nosilcem in steno.

Korak 6

Poravnajte vtične vijake (I) s predhodno narejenimi luknjami v steni in jih vstavite.

Korak 7

Vse vijke dobro privijete. Ko privijete matico vtičnega vijaka (J), poskrbite, da matica potisne vijak navzven in povleče vijak in tulec. Posledično se je železni cilinder razširil, tako da je tabla trdno pritrjenja na steno.

Korak 8

Na zgornji strani mreže (B) boste našli zanke. Zanke namestite na kljuke obroča (C).

(EST) Hoiatusjuhis:

- Enne paigaldamist või kokkupanemist lugege palun juhised hoolikalt läbi.
- Korvpallilauda võib kasutada ainult täiskasvanu. Korvpallilaud pole mänguasi.
- Paigaldama peaks vähemalt kaks täiskasvanut.
- Ärge rippuge korvil, see võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
- Korvpallilauda tohivad reguleerida ja teisaldada ainult täiskasvanud.
- Enne iga kasutamist kontrollige koostet ja seda, kas osad on tihedalt kinnitatud.
- Korvpallilaud sobib ainult koduseks kasutamiseks.
- Kui kasutate montereimisel astet või redelit, olge eriti ettevaatlik.
- Korvpallilauda kasutamine on oraal vastutusel.

MATERJALIDE LOEND:

- A. Tagaplaat 1x
- B. Võrk 1x
- C. Röngas 1x
- D. Seib (M8) 8x
- E. Polt (M8 * 45 mm) 4x
- F. Kuuskantmutter 4x
- G. Kronstein 1x
- H. Seib (M10) 2x
- I. Peaga kruvi 2x
- J. Tüüpilipolt 4x (koos mutri, vedruseibi, lameda seibi ja hülsiga)

JUHEND

Samm 1

Määrase tagaplaadi jaoks soovitud asukohti. Tagaplaati ei tohi asetada akende ega muude takistuste lähele. Tagaplaat tuleks paigaldada tasasele seinale, eelistataval telkisvisineule. Ebaühilased pinnad ei sobi tagaplaadi paigaldamiseks. Soovitatav on asetada tagaplaat tavalisele kõrgusele 3,05 meetrit, mõõdetuna maast kuni rõnga ülaosa. Lühematele mängijatele on soovitatav madalam mängukõrgust.

Samm 2

Asetage kinnitus (G) soovitud kohas vastu seine. Kontrollige, kas kinnitus on vesiloogida risti. Märkige kinnituse kaudu seinale nelri auki. Puurige nelri 65 mm sügavust auki ja puhastage augud.

Samm 3

Suuake ülemise kinnituse (G) eenduvad osad välisküljele. Selle tulemusena on eenduvad osad joondatud tagaplaadi aukudega. Kinnitage ülemine kinnitus (G) tagaplaadi (A) külge, kasutades 2x seibi (H) ja 2x peaga kruvi (I).

Samm 4

Kinnitage korvpallirõngas (C) tagaplaadi (A) külge nelja poldi (E), kaheksa seibi (D) ja nelja kuuskantmutri (F) abil. Pange poldid korvpallirõnga (C), tagaseina (A) ja kinnituse (G) vahel. Lisaks asetage nelri seibi poltide (E) ja korvpallirõnga (C) vahel ning ülejäänud nelri seibi kinnituse (G) ja nelja kuuskantmutri (F) vahel.

Samm 5

Lükake tüüblipoldid (J) läbi kinnituse nelja augu. Veenduge, et tüüblipoltide mutrid, vedruseib ja lame seib asusid kinnituse ees. Lisaks tuleb tüüblite (J) hülsid paigutada teisele küljele, kambri ja seina vahel.

Samm 6

Joondage tüüblipoldid (J) seina eelnevalt tehtud aukudega ja pange need sisse.

Samm 7

Keerake kõik poldid tihedalt kinni. Tüüblipoltide (J) mutri kruvimesil veenduge, et mutter suruks kruvi väljapoole ja tömbaks poldi hülsi sisse. Selle tulemusel laieneb raudsilinder, nii et tagaplaat on kindlalt seinale kinnitatud.

Samm 7

Võrgu (B) ülapoolelt leiate silmused. Kinnitage silmused rõnga konksude külge (C).

(HR) Upozorenje:

- Detaljno pročitate upute prije montaže ili sastavljanja ove opreme.
- Košarkašku ploču smiju upotrebljavati samo odrasli. Košarkaška ploča nije igračka.
- Montažu moraju izvoditi minimalno 2 odrasle osobe.
- Nemojte se vješati po ploči jer može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Prilagodbe i pomicanje košarkaške ploče moraju izvoditi 2 odrasle osobe.
- Prije svake upotrebe pregledajte čvrstoču spojeva i svih njegovih dijelova.
- Košarkaška ploča prikladna je samo za kućnu upotrebu.
- Budite jako pažljivi ako tijekom sastavljanja koristite stepenice ili ljestve.
- Košarkašku ploču upotrebljavajte na svoj vlastiti rizik.

LISTA MATERIJALA:

- A. Ploča 1x
- B. Mrézica 1x
- C. Prsten 1x
- D. podlošci matice (M8) 8x
- E. Vijak (M8 * 45MM) 4x
- F. Šesterokutna matica 4x
- G. Nosac 1x
- H. Podloška (M10) 2x
- I. vijak s glavom 2x
- J. Čelični vijak 4x (uključujući maticu, opružnu podlošku, ravnu podlošku i čahuru)

PUTPA

Korak 1

Odredite željeno mjesto ploče. Ploča ne smije biti postavljen u blizini prozora ili drugih prepreka. Dasku treba postaviti na ravni zid, po mogućnosti zid od opeke. Neravne površine nisu prikladne za postavljanje znaka. Preporuča se postavljanje daske na normalnu visinu od 3,05 metara, mjereno od tla do vrha prstena. Niža visina igre preporučuje se za manje igrače.

Korak 2

Postavite nosać (G) na željeno mjesto uza zid. Provjerite libelom da je nosać ovješen. Označite četiri rupe na zidu kroz nosać. Izbrišite četiri rupe dubine 65 mm i očistite rupe.

Korak 3

Usmjerite kravoke gornjeg nosača (G) prema vanjskoj strani ploče. Kao rezultat toga, kravoki za jamčevinu poravnati su s rupama ploče (A) i nosača (G). Uz to, postavite četiri podloške između vijaka (E) i obruča za košarku (C), a preostale četiri podloške između nosača (G) i četiri šesterokutne matice (F).

Korak 4

Osigurajte obruc za košarku (C) na stražnjoj ploči (A) s četiri vijka (E), osam podložnih pločica (D) i četiri šesterokutne matice (F). Postavite svornjake između obruča za košarku (C), stražnje ploče (A) i nosača (G). Uz to, postavite četiri podloške između vijaka (E) i obruča za košarku (C), a preostale četiri podloške između nosača (G) i četiri šesterokutne matice (F).

Korak 5

Umetnите tiple (J) kroz četiri rupe u nosaču. Obavezno postavite matice, opružnu podlošku i ravnu podlošku vijaka čepa na prednjoj strani nosača. Osim toga, postavite čahure na vijke (I) i ugradite ih na suprotnu stranu, između nosača i zida.

Korak 6

Poravnajte vijke utikača (I) s prethodno napravljenim rupama na zidu i umetnite vijke utikača u zid.

Korak 7

Šigurno zategnjite sve vijke. Tijekom zatezanja matice vijaka (J), matica morate gurnuti vijak prema van tako da se vijak uvuče u čahuru. Kao rezultat, željezni cilindar se širi, učvršćujući ploču čvrsto u zid.

Korak 8

Na vrhu mreže (B) pronači čete petlje. Pričvrstite petlje na kuke prstena (C).

(UA) Попереджуval'na instruktsiia:

- Перед початком установки або монтажу цього обладнання уважно прочитайте всю інструкцію.
- Використовувати баскетбольний щит може тільки дорослий. Баскетбольний щит не є іграшкою.
- Установка повинна виконуватися мінімум 2-ма дорослими.
- Не чіпляйтесь та на вилазьте на ціль, це може привести до серйозних травм.
- Коригування та переміщення баскетбольного щита повинні здійснюватися двома дорослими.
- Перед кожним використанням, перевіряйте якість

збірки, чи деталі надійно закріплені.

- Баскетбольний щит призначений тільки для домашнього використання.
- Якщо ви використовуєте сходинку або сходи під час монтажу, будьте дуже обережні.
- Використовуйте баскетбольний щит на свій страх і ризик.

СПИСОК МАТЕРІАЛІВ:

- A. Щит 1x
- B. Сітка 1x
- C. Кільце 1x
- D. Шайба (M8) 8x
- E. Болт (M8 * 45 мм) 4x
- F. Шестигранна гайка 4x
- G. Кронштейн 1x
- H. Шайба Н. (M10) 2x
- I. Болт з головкою 2 шт.
- J. Заглушка 4 шт. (Включаючи гайку, пружинну шайбу, плоску шайбу і втулку)

ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1

Визначте бажане місце для щита. Щит не можна ставити поряд з вікнами або іншими перешкодами. Щит слід встановлювати на рівній стіні, бажано цегляній. Нерівні поверхні не підходять для установки щита. Бажано розмістити щит на стандартній висоті 3,05 метра, яка вимірюється від землі до верху кільця. Для гравців низького зросту рекомендується менша ігрова висота.

Крок 2

Прикладіть кронштейн (G) до стіни в бажаному місці. За допомогою рівня перевірте, чи перпендикулярно розміщений кронштейн. Відзначте чотири отвори на стіні через кронштейн. Просвердліть чотири отвори завглибшки 65 мм і очистіть отвори.

Крок 3

Направте рукава кронштейна (G) на зовнішню сторону щита. В результаті рукава збігаються з отворами на щиті. Прикріпіть верхню скобу (G) до задньої панелі (A) за допомогою 2 шайб (H) і 2 болтів з головкою (I).

Крок 4

Закріпіть баскетбольне кільце (C) на щиті (A) за допомогою чотирьох болтів (E), восьми шайб (D) і чотирьох шестигранних гайок (F). Помістіть болти між баскетбольним кільцем (C), щитом (A) і кронштейном (G). Крім того, помістіть чотири шайби між болтами (E) і баскетбольним кільцем (C), а решту чотири шайби між кронштейном (G) і чотирма шестигранними гайками (F).

Крок 5

Вставте заглушки (J) в чотири отвори кронштейна. Переконайтесь, що гайки, пружинна шайба і плоска шайба болтів заглушки знаходяться перед кронштейном. Крім того, втулки на дюбелях (J) повинні бути розміщені з іншого боку, між кронштейном і стіною.

Крок 6

Зіставте заглушки (J) з раніше виконаними отворами в стіні і вставте їх.

Крок 7

Шільно закрутіть всі болти. При закручуванні гайки болтів заглушки (J) переконайтесь, що гайка виштовхує гвинт назовні і втягує болт в втулку. Отже, залізний циліндр розшириється, так що щит міцно закріплюється в стіні.

Крок 8

На верхній стороні сітки (B) ви знайдете петлі. Закріпіть петлі на гачках кільца (C).

(RO) Text de avertisment

- Cititi toate instructiunile cu atentie inainte de a folosi sau de a monta aparatul.
- Backboardul de baschet poate fi folosit doar de catre un adult. Nu este nici o jucarie.
- Montajul trebuie facut de catre cel putin doi adulti.
- Nu va agatati nici nu va catarama in el, acesta poate cauza leziuni grave.
- Modificari si mutarea acestui backboard baschet trebuie facut de catre doi adulti.
- Verificați înainte de fiecare folosire montajul și dacă toate piesele sunt bine fixate.
- Backboardul baschet este doar pentru uz casnic.
- Dacă folosiți o scară în timpul montajului, fiți extrem de prudent.
- Folosirea acestui backboard baschet este pentru risc propriu.

LISTA DE MATERIALE:

- A. Panou 1x
- B. Plasă 1x
- C. Inel 1x
- D. Šaibă (M8) 8x
- E. Bolt (M8 * 45MM) 4x
- F. Piuliță hexagonală 4x
- G. Suport 1x
- H. Šaibă (M10) 2x
- I. Šurub cu cap 2x
- J. Šurub tampon 4x (Inclusiv piuliță, řaibă cu arc, řaibă plata și manșon)

INSTRUCȚIUNI

Pasul 1

Determinați locația dorită pentru panou. Panoul nu poate fi amplasat lângă ferestre sau alte obstacole. Panoul ar trebui să fie instalat pe un perete plan, de preferință un perete de cărămidă. Suprafetele denivelate nu sunt potrivite pentru instalarea panoului. Este recomandabil să plasați panoul la înălțimea standard de 3,05 metri, măsurată de la sol până la vârful inelului. Se recomandă o înălțime de joc mai mică pentru jucătorii mai mici de înălțime.

Pasul 2

Așezați consola (G) de perete în locația dorită. Verificați dacă consola este perpendiculară cu o nivelă cu bulă de aer. Marcați cele patru găuri pe perete prin intermediul suportului. Faceți patru găuri de 65 mm adâncime și curătați găurile.

Pasul 3

Îndreptați brațele de fixare ale arcadei superioare (G) către exteriorul panoului. Ca rezultat, brațele sunt aliniate cu găurile panoului. Fixați suportul superior (G) de placă din spate (A) folosind 2 řaibe (H) și 2x řurub cu cap (I).

Pasul 4

Fixați inelul de baschet (C) pe panoul (A) folosind patru řuruburi (E), opt řaibe (D) și patru piulițe hexagonale (F). Amplasați řuruburile între inelul de baschet (C), panoul (A) și consola (G). Mai mult, așezați cele patru řaibe între řuruburi (E) și inelul de baschet (C) și cele patru řaibe rămase între suport (G) și cele patru piulițe hexagonale (F).

Pasul 5

Amplasați řuruburile tampon (J) prin cele patru găuri ale suportului. Asigurați-vă că piulițele, řaibe cu arc și řaibe plate ale řuruburilor sunt amplasate în fața suportului. În plus, manșoanele řuruburilor tampon (J) trebuie plasate pe cealaltă parte, între suport și perete.

Pasul 6

Aliniați řuruburile tampon (J) cu găurile făcute anterior în perete și introduceți-le.

Pasul 7

Înșurubați bine toate řuruburile. Când înșurubați piulița řuruburilor tampon (J), asigurați-vă că piulița împinge řurubul în afară și trage řurubul în manșon. În consecință, cilindrul de fier s-a extins astfel încât panoul este fixat ferm în perete.

Pasul 8

În partea superioară a plasei (B) veți găsi bucle. Fixați buclele pe cărigele inelului (C).

(BG) Предупредителна инструкция:

- Прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате или монтирате това оборудване.
- Баскетболното табло може да се използва само от възрастен. Това не е играчка.
- Монтажът трябва винаги да се извършва от поне двама възрастни.
- Не се увисвайте на коша, това може да доведе до сериозни наранявания.
- Настройките и преместването на баскетболното табло трябва да се извършват от двама възрастни.
- Преди всяка употреба проверявайте монтажа и дали частите са здраво закрепени
- Баскетболното табло е подходящо само за домашна употреба.
- Ако използвате стълба по време на монтажа, бъдете изключително внимателни.
- Използването на баскетболното табло е на ваш собствен рисък.

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ:

- A. Табло1x
- B. Мрежа 1x
- C. Кош 1x
- D. Шайба (M8) 8x
- E. Болт (M8 * 45MM) 4x
- F. Шестостенна гайка 4x
- G. Скоба 1x
- H. Шайба (M10) 2x
- I. Винт 2x
- J. Винт 4x (включително гайка, пружинна шайба, плоска шайба и дюбел)

ИНСТРУКЦИИ

Стъпка 1

Определете желаното място за таблото. Таблото не трябва да се поставя близо до прозорци или други препятствия. Таблото трябва да се монтира на равна стена, за предпочитане тухлена стена. Неравномерните повърхности не са подходящи за монтажа. Препоръчително е таблото да се постави на височина от 3,05 метра, измерена от земята до върха на коша. Пониска височина на игра се препоръчва за по-ниски играчи.

Стъпка 2

Поставете скобата (G) на желаното място до стената. Проверете с нивелир, дали скобата е перпендикулярно поставена. Маркирайте четирите отвора на стената през скобата. пробийте четири отвора с дълбочина 65мм и почистете отворите.

Стъпка 3

Насочете рамената на горната скоба (G) към външната страна на таблото. В резултат, рамената са подравнени с отворите на таблото. Прикрепете горната скоба (G) към гърба на таблото (A) с помощта на 2x шайби (H) и 2x винта (I).

Стъпка 4

Закрепете баскетболния кош (C) към таблото (A) с четири болта (E), осем шайби (D) и четири шестостенни гайки (F). Поставете болтовете между баскетболния кош (C), таблото (A) и скобата (G). Освен това поставете четири шайби между болтовете (E) и баскетболния кош (C), а останалите четири шайби между скобата (G) и четири шестостенни гайки (F).

Стъпка 5

Поставете винтовете (J) през четирите отвора в скобата. Уверете се, че гайките, пружинната шайба и плоската шайба са поставени пред скобата. Дюбелите за винтове (J) трябва да се поставят от другата страна, между скобата и стената.

Стъпка 6

Подравнете винтове (J) с предварително направените отвори в стената и ги поставете в отворите.

Стъпка 7

Затегнете здраво всички винтове. Докато затягате гайката на винта (J), гайката трябва да изтласка винта навън, така че винтът да се прибере в дюбела. В резултат на това металният цилиндър се разширява, закрепвайки здраво дъската в стената.

Стъпка 8

В горната част на мрежата (B) ще намерите бримки. Прикрепете бримките към куките на коша (C).

(SK) Výstražné pokyny:

- Predtým, ako sa pokúsite nainštalovať alebo namontovať toto zariadenie, dôkladne si prečítajte všetky pokyny.
- Používajte dosku na basketbal len dospelým. Basketbalová doska nie je hračka.
- Inštalácia by mala byť vykonaná minimálne dvoma dospelými.
- Nevešajte sa na kruh, mohlo by to viest' k vážnym poraneniam osôb.
- Nastavanie a presunutie dosky na basketbal musia vykonať 2 dospelí.
- Skontrolujte zostavu tesne pred každým použitím.
- Basketbalová doska je vhodná len pre domáce použitie.
- Ak počas montáže používate schodík alebo rebrík, budte veľmi opatrní.
- Použitie basketbalovej dosky je na vlastné riziko.

ZOZNAM SÚČIASKOV:

- A. Zadná doska 1x
- B. Sieť 1x
- C. Kruh 1x
- D. Podložka (M8) 8x
- E. Skrutka (M8 * 45MM) 4x
- F. Šesthranná matice 4x
- G. Konzola 1x
- H. Podložka (M10) 2x
- I. Skrutka s hlavou 2x
- J. Závrtovná skrutka 4x (vrátane matice, pružnej podložky, plochej podložky a objímky)

POKYNY

Krok 1

Určite požadované umiestnenie zadnej dosky. Opierka by nemala byť umiestnená v blízkosti okien alebo iných prekážok. Opierka by mala byť inštalovaná na rovnnej stene, najlepšie tehlovej. Nerovný povrch nie je na inštaláciu zadnej dosky vhodný. Odporúča sa umiestniť zadnú dosku v pravidelnej výške 3,05 metrov, meranej od zeme až po vrchol kruhu. Pre nižších hráčov sa odporúča nižšia výška hry.

Krok 2

Umiestnite konzolu (G) na požadované miesto na stenu. Skontrolujte, či je držák kolmo na vodováhu. Cez konzolu si označte štyri otvory na stene. Vyvŕťte štyri otvory hlboké 65 mm a otvory očistite.

Krok 3

Nasmerujte ramená konzoly hornej výstuve (G) na vonkajšiu stranu dosky. Vďaka tomu sú ramená zarovnané s otvormi v operadle. Hornú výstuhu (G) pripojte k zadnej doske (A) pomocou 2x podložiek (H) a 2x skrutky s hlavou skrutky (I).

Krok 4

Zaistite basketbalový kruh (C) o dosku (A) pomocou štyroch skrutiek (E), ôsmich podložiek (D) a štyroch šesthranných matíc (F). Vložte skrutky medzi basketbalový krúžok (C), zadnú dosku (A) a konzolu (G). Ďalej vložte štyri podložky medzi skrutky (E) a basketbalový kruh (C) a zvyšné štyri podložky medzi konzolu (G) a štyri šesthranné matice (F).

Krok 5

Vložte skrutky (I) do štyroch otvorov konzoly. Uistite sa, že matice, pružná podložka a plochá podložka sú umiestnené pred konzolou. Okrem toho musia byť objímky na zástrčných skrutkách (J) umiestnené na druhej strane medzi konzolou a stenou.

Krok 6

Zarovnajte zástrčné skrutky (J) s predtým vytvorenými otvormi v stene a zasuňte ich.

Krok 7

Všetky skrutky pevne priskrutkujte. Pri zaskrutkovani matic zástrčných skrutiek (J) zaistite, aby matica zatlačila skrutku smerom von a vtiahla skrutku do objímky. V dôsledku toho sa zelený valec roztiahol, takže zadná doska bude pevne pripojená k stene.

Krok 8

Na hornej strane siete (B) nájdete slučky. Zaistite slučky na háchoch kružku (C).