

145mm

### EN TSA Instruction Manual

The original number is 0-0-0. To set your own password, please follow these steps:

1. Put the dials (B) at its original number 0-0-0
2. Press down the reset button (C) with a tool until hear the "click" sound.
3. Set your own password by turning the dials (B), for example 8-8-8.
4. Push the button (A) towards the direction of arrow, the reset Button (C) will be back when you hear the "click" sound
5. Please repeat the above steps to reset the number

### DE TSA Bedienungsanleitung

Die ursprüngliche Nummer ist 0-0-0. Um Ihr eigenes Passwort einzugeben, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Stellen Sie die Ziffern (B) auf die originale Nummer 0-0-0
2. Drücken Sie den Reset-Knopf (C) mit einem Werkzeug nach unten, bis ein Klick zu hören ist.
3. Stellen Sie Ihr eigenes Passwort ein, indem Sie die Einstellräder (B) drehen, zum Beispiel 8-8-8.
4. Drücken Sie die Taste (A) in Pfeilrichtung, die Reset-Taste Taste (C) springt zurück, wenn Sie den Klick hören.
5. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Nummer erneut zu senden

**GFA**  
CERTIFICATION  
www.gfa-cert.com  
GFA Certification GmbH  
Alter Teichweg 15  
22081 Hamburg - Germany  
Tel.: +49 (40) 52 47 431-0  
Fax: +49 (40) 52 47 431-999  
E-mail: info@gfa-cert.com

### FR Mode d'emploi TSA

Le code d'origine est 0-0-0. Pour créer votre mot de passe, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Placez les molettes (B) sur leur chiffre d'origine 0-0-0.
2. Enfoncez le bouton de réinitialisation (C) avec un outil jusqu'à entendre le son « clic ».
3. Créez votre mot de passe en tournant les molettes (B) sur 8-8-8, par exemple.
4. Poussez le bouton (A) en direction de la flèche. Le bouton de réinitialisation (C) sera revenu à sa position quand vous entendrez le son « clic ».
5. Veuillez répéter les étapes ci-dessus pour renvoyer le numéro.

### NL TSA Instructiehandleiding

De originele cijfercombinatie is 0-0-0. Om uw eigen combinatie in te voeren moet u de volgende stappen volgen:

1. Stel de draaischijfjes in op de originele cijfercombinatie: 0-0-0
2. Druk op de reset-knop (C) met een stuk gereedschap tot u een "klik" hoort.
3. Stel uw eigen cijfercombinatie in door de schijfjes te draaien (B), bijvoorbeeld 8-8-8.
4. Druk de knop (A) in de richting van het pijltje. De reset-knop (C) schiet weer in oorspronkelijke positie wanneer u een "klik" geluid hoort.
5. U kunt de bovenstaande stappen volgen of de cijfercombinatie te wijzigen

3215521


**ACTION**

Perenmarkt 15

1681 PG Zwaagdijk - Oost (NL)

www.action.com

Made in China




10 mm



21.7 mm

7.7mm



18.8mm

