

Assembly Instruction



FR

Pensez à
donner ou recycler.




ou



ou



<https://quefairedemesdechets.fr>



3221914

ACTION

Perenmarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost (NL)
www.action.com
CIF holandés 823020411
Made in China

EN:

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Description: 2 Seater Swing

Intended use - Domestic use

Failure to follow all warnings could lead to injury.

Maximum load 2 x110 kg.

The swing requires two people to complete the assembly.

Please read through each step carefully and follow the proper orders.

Assemble the swing as close to its final position as possible.

Do not fully tighten the screws until all screws are assembled in right place.

Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.

Keep the swing on flat ground during use.

Keep hands and fingers away from moving parts when moving or installing.

Do not stand on the swing.

Do not lean on the swing.

Do not sit or jump onto the swing with a jolt.

Do not place it in humid/rainy environment for long time.

Do not use the swing with any visible deformations, damages, or other lose of functions.

Check for loose or worn out parts periodically and tighten or replace as necessary.

Clean with a lightly moistened cloth and mild detergent.

Keep the swing indoors when not in use.

FR:

IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

Description : Balancelle 2 places

Usage prévu – Usage domestique

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures.

Charge maximale 2 x 110 kg.

Le montage en toute sécurité de la balancelle nécessite deux personnes.

Veuillez lire attentivement chaque étape et les suivre dans le bon ordre.

Montez la balancelle aussi près que possible de son emplacement final (dans la même pièce).

Ne serrez pas les vis à fond tant que toutes les vis ne sont pas en place.

Tenez les enfants et les animaux à l'écart de la zone de travail. Les petites pièces pourraient être avalées et provoquer un étouffement.

Utilisez la balancelle uniquement sur un sol plat.

Maintenez vos mains et vos doigts à l'écart des pièces mobiles lors du pliage ou du dépliage.

Ne vous tenez pas debout sur la balancelle.

Ne vous penchez pas avec la balancelle.

Ne vous asseyez pas et ne sautez pas sur la balancelle en sursaut.

Ne pas laisser longtemps dans un environnement humide/pluvieux.

N'utilisez pas la balancelle si elle présente des déformations ou dommages apparents, voire d'autres défaillances fonctionnelles.

Vérifiez régulièrement l'absence de pièces desserrées ou usées et resserrez-les ou remplacez-les le cas échéant.

Nettoyez avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux.

Gardez la balancelle à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

NL:

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: AANDACHTIG LEZEN

Beschrijving: 2-zits schommelbank

Bedoeld voor huishoudelijk gebruik

Het niet opvolgen van alle waarschuwingen kan tot letsel leiden.

Maximale belasting 2 x 110 kg.

Om de schommelbank veilig te monteren, zijn twee personen nodig.

Lees elke stap zorgvuldig door en volg de instructies op.

Zet de schommelbank zoveel mogelijk in de eindpositie tijdens het in elkaar zetten (op zijn uiteindelijke plek).

Draai de schroeven pas volledig aan als alle schroeven op hun plaats zitten.

Houd kinderen en dieren uit de buurt van de werkplek; kleine onderdelen kunnen zorgen voor verstikking als deze worden ingeslikt.

Houd de schommelbank tijdens gebruik op een vlakke ondergrond.

Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende delen tijdens het verplaatsen of installeren.

Niet op de schommelbank staan.

Niet leunen met de schommelbank.

Ga niet met kracht op de schommelbank zitten of spring er niet op.

Niet lang in een vochtige/regenachtige omgeving laten staan.

Gebruik de schommelbank niet als hij zichtbaar vervormd of beschadigd is, of op andere wijze defecten vertoont.

Controleer regelmatig op loszittende of versleten delen. Mocht dit nodig zijn, maak deze dan vast of vervang ze.

Reinig met een licht vochtige doek en een mild afwasmiddel.

Plaats de schommelbank binnen als u deze niet gebruikt.

DE:

WICHTIG, FÜR KÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Beschreibung: 2-Sitzer-Schaukel

Verwendungszweck - Private Nutzung

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen führen.

Maximale Belastung 2 x110 kg.

Für die sichere Montage der Schaukel sind zwei Personen erforderlich.

Bitte lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Montieren Sie die Schaukel so nahe wie möglich an ihrer endgültigen Position (im gleichen Raum).

Schrauben erst dann vollständig anziehen, wenn alle Schrauben eingesetzt sind.

Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, da Kleinteile verschluckt werden können.

Die Schaukel während des Gebrauchs auf einen ebenen Untergrund stellen.

Hände und Finger beim Bewegen oder Installieren von beweglichen Teilen fernhalten.

Nicht auf die Schaukel klettern.

Mit der Schaukel nicht zurücklehnen.

Nicht mit einem Ruck auf die Schaukel setzen oder springen.

Nicht über längere Zeit in feuchter/regenreicher Umgebung aufbewahren.















Die Schaukel bei sichtbaren Verformungen, Beschädigungen oder anderen Funktionsmängeln nicht verwenden.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob lose oder verschlissene Teile vorhanden sind.


Mit einem leicht angefeuchteten Lappen und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

Bewahren Sie das Produkt in Innenräumen auf, wenn Sie es nicht verwenden.


Part list

A		1x	H		1x	1		2x	9	 M6 × 30 mm	2x
B		1x	I		2x	2	 M8 × 80 mm	4x	10	 M6	2x
C		2x	J		4x	3	 M6 × 60 mm	6x	11		4x
D		2x	K		2x	4	 M6 × 55 mm	2x	12		12x
E		2x	L		2x	5	 M6 × 50 mm	4x	13	 M8	4x
F		1x	M		1x	6	 M6 × 45 mm	2x	14	 M6	19x
G		1x	N		1x	7	 M6 × 35 mm	2x	15		1x
						8	 M6 × 25 mm	3x	16		1x


①




②




③




④




⑤




⑥



⑦



⑧



MAX
2 x 110 kg