

GEBRUIKSAANWIJZING



**Bijlgoospel
Axe Throwing game
Jeu de lancer de hache**

NL

Bedankt voor uw aankoop van het bijgooispeel.

Lees deze instructies zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidswaarschuwingen

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Lange koord/lijn – risico op verstikking.
- Montage dient door een volwassene te worden uitgevoerd.

Dit product is bedoeld voor gebruik door kinderen, maar mag uitsluitend worden gebruikt onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene die bekend is met de veiligheids- en gebruiksinstructies. Gebruik uitsluitend de meegeleverde projectielen/bijlen.

Richt nooit op ogen, gezicht, personen of dieren.
Schiet alleen op het daarvoor bestemde doelwit.

Installatie en voorbereiding

- Kies vóór montage een geschikte speelruimte.
- Plaats het product uitsluitend op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Zorg dat het speelgebied vrij is van obstakels, breekbare voorwerpen, ramen en verkeer.
- Voorkom gebruik door onbevoegde of niet-geïnstrueerde personen.

Veilig gebruik en voorzorgsmaatregelen

Toezicht

Zorg ervoor dat een volwassene altijd aanwezig is tijdens het spelen om onjuist gebruik of ongelukken te voorkomen.

Controle op schade

Inspecteer regelmatig het doelwit en de bijlen/projectielen op scheuren, breuken of andere beschadigingen.

Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn. Vervang defecte onderdelen onmiddellijk.

Speelomgeving

Gebruik het product uitsluitend in een open en veilige omgeving, uit de buurt van ramen, wegen en andere risico's.











Bescherming

Overweeg het dragen van een veiligheidsbril om het risico op oogletsel te beperken.

Correct gebruik van de bijlen/projectielen

- Gebruik alleen de originele onderdelen.
- Breng geen wijzigingen aan aan de bijlen/projectielen.
- Buig of vervorm onderdelen niet, dit kan de veiligheid en werking negatief beïnvloeden.

Onderdelenoverzicht


1 Doel / Mikpunt  x1	2 Veiligheidsbijl - Blauw  x3	3 Veiligheidsbijl - Rood  x3	4 Bovenste connector  x2	5 Middelste connector  x4
6 Connector nr. 1 - 3-weg  x2	7 Connector nr. 2 - 3-weg  x2	8 Grondpen  x2	9 Paal - Klein  x1	10 Paal - Groot  x12

Montage en gebruik uitsluitend onder toezicht van een volwassene.

Waarschuwing: Richt nooit op ogen of gezicht.


In elkaar zetten stappen

1




Steek de grote palen in connector nr. 2 en connector nr. 1.

2




Steek de grote palen in connector nr. 2 en connector nr. 1.

3




Steek de grote palen in connector nr. 2 en connector nr. 1.

4




Verbind de grote palen met de middelste connectoren.

5



Verbind de bovenste connectoren met de kleine paal.


6



Monteer de bovenste paal in de basis.


7

Scheid de doelen voor montage



Vergrendel beide doelhalften zoals getoond.


8



Bevestig het bovenframe aan de bovenclip.

Bevestig vervolgens het frame aan de clips op het onderste deel, zoals getoond.

9



EN

Thank you for your purchase of the axe throwing game.

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

Safety Warnings

- Not suitable for children under 3 years.
- Contains small parts that may present a choking hazard.
- Long cord/line – risk of strangulation.
- Assembly must be carried out by an adult.

This product is intended for use by children but may only be used under the supervision of a responsible adult who is familiar with the safety and usage instructions.

Use only the supplied projectiles/axes.

Never aim at eyes, face, people, or animals.

Shoot only at the designated target.

Installation and Preparation

- Before assembly, choose a suitable play area.
- Place the product only on a flat and stable surface.
- Ensure the play area is free of obstacles, fragile objects, windows, and traffic.
- Prevent use by unauthorized or uninstructed persons.

Safe Use and Precautions

Supervision

Ensure that an adult is always present during play to prevent misuse or accidents.

Inspection for Damage

Regularly inspect the target and the axes/projectiles for cracks, breaks, or other damage.

Do not use the product if parts are damaged. Replace defective parts immediately.

Play Environment

Use the product only in an open and safe environment, away from windows, roads, and other hazards.











Protection

Consider wearing safety glasses to reduce the risk of eye injury.

Proper Use of the Axes/Projectiles

- Use only the original parts.
- Do not modify the axes/projectiles.
- Do not bend or deform parts, as this may negatively affect safety and performance.

Parts Overview


1 Target  x1	2 Safety Axe - Blue  x3	3 Safety Axe - Red  x3	4 Top Connector  x2	5 Middle Connector  x4
6 No.1 Connector - 3 Way  x2	7 No.2 Connector - 3 Way  x2	8 Ground Stake  x2	9 Pole-Small  x1	10 Pole-Large  x12

Assembly and use only under adult supervision.

Warning: Never aim at eyes or face.


Assembly Steps

1




Insert the Large poles into No.2 Connector and No.1 Connector.

2




Insert the Large poles into No.2 Connector and No.1 Connector.

3




Insert the Large poles into No.2 Connector and No.1 Connector.

4




Connect the Large poles with the Middle Connectors.

5



Connect the Top connectors with the Small Pole.


6



Assemble the Top Pole into the base.


7

Separate the targets before assembly



Lock both target halves together as shown


8



Attach the top of frame to the top clip.

Then attach the frame to the clips on Target-Lower as shown.

9



FR

Merci pour votre achat du jeu de lancer de haches.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.

Avertissements de sécurité

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.
- Long cordon/ligne – risque de strangulation.
- Le montage doit être effectué par un adulte.

Ce produit est destiné à être utilisé par des enfants, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte responsable connaissant les consignes de sécurité et d'utilisation.

Utilisez uniquement les projectiles/haches fournis.

Ne visez jamais les yeux, le visage, des personnes ou des animaux.

Tirez uniquement sur la cible prévue à cet effet.

Installation et préparation

- Avant le montage, choisissez un espace de jeu approprié.
- Placez le produit uniquement sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la zone de jeu est exempte d'obstacles, d'objets fragiles, de fenêtres et de circulation.
- Empêchez l'utilisation par des personnes non autorisées ou non informées.

Utilisation sûre et précautions

Surveillance

Assurez-vous qu'un adulte soit toujours présent pendant le jeu afin d'éviter toute mauvaise utilisation ou accident.

Contrôle des dommages

Inspectez régulièrement la cible et les haches/projectiles afin de détecter toute fissure, cassure ou autre dommage.

N'utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées. Remplacez immédiatement les pièces défectueuses.

Environnement de jeu

Utilisez le produit uniquement dans un environnement ouvert et sécurisé, loin des fenêtres, des routes et d'autres dangers.


Protection

Envisagez le port de lunettes de protection afin de réduire le risque de blessure oculaire.

Utilisation correcte des haches/projectiles

- Utilisez uniquement les pièces d'origine
- Ne modifiez pas les haches/projectiles.
- Ne pliez pas et ne déformez pas les pièces, car cela peut nuire à la sécurité et au fonctionnement.


Aperçu des pièces




Montage et utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Avertissement : Ne visez jamais les yeux ni le visage.

Étapes de montage




4




Reliez les grandes tiges aux connecteurs du milieu.

5



Reliez les connecteurs supérieurs à la petite tige.


6



Assemblez la tige supérieure dans la base.


7

Séparez les cibles avant l'assemblage.



Verrouillez les deux moitiés de la cible comme indiqué.


8



Fixez le cadre supérieur au clip supérieur.

Ensuite, fixez le cadre aux clips de la cible inférieure comme indiqué.

9



DE

Vielen Dank für den Kauf des Axtwurfspiels.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Sicherheitshinweise

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Langes Seil/Schnur – Strangulationsgefahr.
- Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt, darf jedoch nur unter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen verwendet werden, der mit den Sicherheits- und Gebrauchshinweisen vertraut ist. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Projektile/Äxte. Zielen Sie niemals auf Augen, Gesicht, Personen oder Tiere. Schießen Sie nur auf das dafür vorgesehene Ziel.

Installation und Vorbereitung

- Wählen Sie vor der Montage einen geeigneten Spielbereich.
- Stellen Sie das Produkt nur auf eine ebene und stabile Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Spielbereich frei von Hindernissen, zerbrechlichen Gegenständen, Fenstern und Verkehr ist.
- Verhindern Sie die Nutzung durch unbefugte oder nicht eingewiesene Personen.

Sichere Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen

Aufsicht

Stellen Sie sicher, dass während des Spiels stets ein Erwachsener anwesend ist, um Fehlgebrauch oder Unfälle zu vermeiden.

Kontrolle auf Schäden

Überprüfen Sie regelmäßig das Ziel und die Äxte/Projektile auf Risse, Brüche oder andere Beschädigungen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind. Ersetzen Sie defekte Teile unverzüglich.

Spielumgebung

Verwenden Sie das Produkt nur in einer offenen und sicheren Umgebung, fern von Fenstern, Straßen und anderen Gefahrenquellen.











Schutz

Erwägen Sie das Tragen einer Schutzbrille, um das Risiko von Augenverletzungen zu verringern.

Ordnungsgemäße Verwendung der Äxte/Projektile

- Verwenden Sie nur Originalteile.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Äxten/Projektile vor.
- Biegen oder verformen Sie keine Teile, da dies die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen kann.

Übersicht der Teile


1 Ziel / Zielscheibe  x1	2 Sicherheitsaxt - Blau  x3	3 Sicherheitsaxt - Rot  x3	4 Oberer Verbinder  x2	5 Mittlerer Verbinder  x4
6 Verbinder Nr. 1 - 3-Wege  x2	7 Verbinder Nr. 2 - 3-Wege  x2	8 Erdspieß  x2	9 Stange - Klein  x1	10 Stange - Groß  x12

Montage und Verwendung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Warnung: Niemals auf Augen oder Gesicht zielen.


Montageschritte

1




Stecken Sie die großen Stangen in Verbinder Nr. 2 und Verbinder Nr. 1.

2




Stecken Sie die großen Stangen in Verbinder Nr. 2 und Verbinder Nr. 1.

3




Stecken Sie die großen Stangen in Verbinder Nr. 2 und Verbinder Nr. 1.

4




Verbinden Sie die großen Stangen mit den mittleren Verbindern.

5



Verbinden Sie die oberen Verbinder mit der kleinen Stange.


6



Setzen Sie die obere Stange in die Basis ein.


7

Trennen Sie die Ziele vor der Montage.



Verriegeln Sie beide Zielhälften wie gezeigt.


8



Befestigen Sie den oberen Rahmen am oberen Clip.

Befestigen Sie dann den Rahmen an den Clips des unteren Ziels wie gezeigt.

9



25C16/24360

H.A.C BV

1081AJ 5A Amsterdam

The Netherlands

customerservice@hollandasia.com www.hollandasia.com

