

(EN) USER MANUAL: SLATTED WASHBASIN CABINET AND MIRROR CABINET (TH25056 / 3224555)

SAFETY INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this product to other people, please also pass on this manual.
- This product is intended for domestic or similar use, not for professional use.



WARNING! Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
Risk of suffocation!



DANGER because small parts may be swallowed. The product contains small parts that could be swallowed. Keep this away from children under the age of 36 months.

- Make sure the product is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.
- Only suitable for indoor use.
- The assembly of this product must be done by two adults.
- When assembling, place the product on a soft surface to avoid damage to both the product and flooring.
- Make sure the screws are tightened securely. Check the screws regularly and retighten them if necessary.
- Prior to use, check the product for visible external damage. Never use the product if it is damaged and dispose of it properly. Do not attempt to repair.
- Children and pets in the vicinity of the product must always be supervised by an adult.
- The product is not a climbing frame or toy!
- Ensure that no one climbs on or leans against the product. This may result in injury and/or damage.
- Place the product on a flat and stable surface, in a place where it cannot fall over.
- Before use, make sure the product is properly stabilised.
- Do not place, expose or store the product in the immediate vicinity of direct sunlight, extreme weather, heat sources, fire, inflammable objects, excessive humidity or corrosive environments.
- For the mirror cabinet, do not exceed the mirror cabinet's maximum bearing capacity: 2 kg.
- For the washbasin cabinet, do not exceed the maximum bearing capacity of 5 kg per shelf and 8 kg in total for the top panel.
- Do not pull or hang on the product.
- Do not attempt to modify or repair the product in any manner.
- The warranty will expire immediately if the product is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.

ASSEMBLY

Assemble the product according to the assembly instruction images. Scrupulously follow the assembly steps.

Prior to drilling, check where electricity cables and water pipes are located. The installation material provided is suitable for standard interior walls. Prior to installation, check which fasteners are suitable for your wall and replace them if necessary.

MAINTENANCE

Wipe with a damp cloth using a mild detergent and dry thoroughly with a dry cloth. Never use acidic, corrosive or chemical products. This causes stains and other damage. Store in a dry location.

Dispose of the packaging materials and product in accordance with current local regulations. You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.

(NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING: WASTAFELKAST MET LATJES EN SPIEGELKAST (TH25056 / 3224555)

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit product aan anderen geeft, geef dan ook deze handleiding erbij.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**



GEVAAR omdat kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar.

- Zorg ervoor dat het product compleet en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het product niet. Bewaar de verpakking of recycle deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.
- Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Dit product moet door twee volwassenen in elkaar worden gezet.
- Plaats het product bij het in elkaar zetten op een zachte ondergrond om schade aan zowel het product als de vloer te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn vastgedraaid. Controleer de schroeven regelmatig en draai indien nodig opnieuw vast.
- Controleer het product vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het product nooit als het beschadigd is en voer het op de juiste manier af. Probeer het product niet te repareren.
- Kinderen en huisdieren in de buurt van het product moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene.
- Dit product is geen klimrek of speelgoed!
- Zorg ervoor dat niemand op het product klimt of ertegen leunt. Dit kan leiden tot letsel en/of schade.
- Plaats het product op een plat, stabiel oppervlak op een plek waar het niet kan omvallen.
- Zorg ervoor dat het product vóór gebruik goed stabiel staat.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, extreme weersomstandigheden, hittebronnen, vuur, ontvlambare voorwerpen of erg vochtige of corrosieve omgevingen en stel het hier niet aan bloot.
- Overschrijd voor de spiegelkast niet het maximaal draagvermogen spiegelkast: 2 kg.
- Overschrijd voor de wastafelkast niet het maximaal draagvermogen van 5 kg per plank en 8 kg in totaal voor het bovenblad.
- Trek of hang niet aan het product.
- Probeer het product op geen enkele wijze aan te passen of zelf te repareren.
- De garantie vervalt onmiddellijk als het product wordt beschadigd als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding. De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.

MONTAGE

Monteer het product volgens de afbeeldingen met montage-instructies. Volg de montagestappen nauwgezet op.

Controleer voor het boren waar elektriciteitskabels en waterleidingen lopen. Het meegeleverde montage materiaal is geschikt voor standaard binnenmuren. Controleer vóór de bevestiging welk bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw muur en vervang het indien nodig.

ONDERHOUD

Schoonvegen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Goed afdrogen met een droge doek. Gebruik nooit zure, bijtende of chemische producten. Dit zorgt voor vlekken en andere schade. Op een droge plaats bewaren.

Gooi de verpakkingsmaterialen en het product weg conform de actuele plaatselijke regelgeving. Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is.

Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands
www.mascot-online.nl

(FR) MODE D'EMPLOI : PORTE-MEUBLE-LAVABO AVEC LATTES ET ARMOIRE À MIROIR (TH25056 / 3224555)

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Si vous remettez ce produit à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
- Ce produit est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.



AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas traîner l'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux si des enfants jouent avec. **Risque de suffocation !**



DANGER car de petites pièces peuvent être avalées. Le produit contient de petites pièces qui pourraient être avalées. Tenez-les hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

- Assurez-vous que le produit est complet et en bon état. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, contactez le fournisseur et n'utilisez pas le produit. Conservez l'emballage ou recyclez-le conformément aux réglementations locales.
- Destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur.
- L'assemblage de ce produit doit être effectué par deux adultes.
- Lors de l'assemblage, posez le produit sur une surface douce pour éviter d'endommager le produit et le sol.
- Assurez-vous que les vis sont fermement serrées. Contrôlez régulièrement les vis et resserrez-les si besoin est.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le produit ne présente pas de dommages externes visibles. N'utilisez jamais le produit s'il est abîmé et éliminez-en correctement les déchets. N'essayez pas de le réparer.
- Les enfants se trouvant à proximité du produit doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte.
- Le produit n'est pas un mur d'escalade ou un jouet !
- Veillez à ce que personne ne grimpe sur le produit ou ne s'y appuie. Cela peut entraîner des blessures et/ou des dommages.
- Posez le produit sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne peut pas se renverser.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que le produit est correctement stabilisé.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, des conditions météo extrêmes, des sources de chaleur, du feu, des objets inflammables, une humidité excessive ou un milieu corrosif, et ne l'utilisez pas ou ne l'entreposez pas à de tels endroits.
- Pour l'armoire à miroir, ne pas dépasser la capacité de charge maximale de l'armoire à miroir : 2 kg.
- Pour le meuble-lavabo, ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 5 kg par planche et de 8 kg au total pour le plateau supérieur.
- Ne tirez pas et ne vous appuyez pas sur le produit.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer le produit de quelque manière que ce soit.
- La garantie sera immédiatement annulée si le produit est endommagé en conséquence du non-respect du mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une utilisation négligente ou une utilisation qui ne respecte pas les conditions du mode d'emploi.

ASSEMBLAGE

Assemblez le produit selon les images d'instruction d'assemblage. Exécutez avec rigueur les étapes d'assemblage.

Avant de forer, contrôlez le trajet des câbles électriques et des conduites d'eau. Le matériel de montage livré avec le produit convient aux murs standards. Avant d'entamer la fixation, contrôlez quel matériel de fixation convient à votre mur et, si nécessaire, remplacez-le par du matériel de fixation adapté.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux, et essuyer convenablement avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits acides, corrosifs ou chimiques. Cela pourrait tacher le produit ou l'abîmer. Stockez-le dans un endroit sec.

Jetez l'emballage et le produit conformément aux réglementations locales en vigueur. Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche.

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG: WASCHBECKENUNTERSCHRANK MIT LAMELLEN UND SPIEGELSCHRANK (TH25056 / 3224555)

SICHERHEITSGEINFORMATIONEN

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sicher auf. Wenn Sie dieses Produkt an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.
- Dieses Produkt ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.



WARNHINWEIS! Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden.
Erstickengefahr!



GEFAHR, da Kleinteile verschluckt werden können. Das Produkt enthält kleine Teile, die verschluckt werden können. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Lieferanten und verwenden Sie das Produkt nicht. Die Verpackung sollte aufbewahrt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.
- Nur für die Nutzung in Innenräumen geeignet.
- Dieses Produkt muss von zwei Erwachsenen aufgebaut werden.
- Stellen Sie das Produkt beim Zusammenbau auf eine weiche Unterlage, um Schäden am Produkt und am Boden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben ordentlich festgezogen sind. Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf erneut fest.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf sichtbare äußere Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nie, wenn es beschädigt ist und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Kinder und Haustiere, die sich in der Nähe des Produkts aufhalten, müssen stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Das Produkt ist kein Klettergerüst und kein Spielzeug!
- Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von direktem Sonnenlicht, extremen Wetterverhältnissen, Wärmequellen, Feuer, entzündlichen Objekten, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen und setzen Sie es diesen nicht aus.
- Überschreiten Sie beim Spiegelschrank nicht die maximale Tragfähigkeit des Spiegelschranks: 2 kg.
- Überschreiten Sie beim Waschbeckenunterschrank nicht die maximale Tragfähigkeit von 5 kg pro Regal und 8 kg insgesamt für die Oberplatte.
- Ziehen Sie nicht am Produkt oder hängen Sie sich nicht daran.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu ändern oder zu reparieren.
- Die Garantie wird sofort erlöschen, wenn das Produkt als Folge der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Missachtung dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit oder aufgrund von Anwendungen verursacht wurden, die nicht den Bedingungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen.

ZUSAMMENBAU





Bauen Sie das Produkt nach den Abbildungen zur Montageanleitung auf. Halten Sie sich genau an die Montageschritte.






Prüfen Sie vor dem Bohren, wo Stromkabel und Wasserleitungen verlaufen. Das mitgelieferte Montage material ist für Standard-Innenwände geeignet. Prüfen Sie vor der Befestigung, welches Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist und ersetzen Sie es notfalls durch geeignetes Material.

PFLEGE


Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem mildem Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es dann gründlich mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie nie säurehaltige, ätzende oder chemische Produkte. Dies führt zu Flecken und anderen Schäden. Trocken lagern.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial und das Produkt in Übereinstimmung mit den aktuellen örtlichen Vorschriften. Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.




							
Ax15	Bx15	Cx30	5x50mm Dx8	4x35mm Ex13	Fx8	4x20mm Gx16	3x16mm Hx12
							
3x14mm Jx12	3x12mm Kx9	6x45mm Lx8	Mx8	Nx8	Ox1	Px2	Qx6
							
Rx3	Sx3	Tx1	Ux2	4x50mm Vx2			


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




16




15




17




18




19




20



21



22



23

