

INSTRUCTION SHEET

193988ACT/3211933

EN

IMPORTANT! TO READ CAREFULLY AND KEEP IN VIEW OF SUBSEQUENT REFERRAL

Complies with EN 17191 (2021) standard. Age of the child for whom the seat is intended: from 18 months to 3 years

Installation: To be assembled and / or installed by an adult. Indoor use only. Only for domestic use. Installation must be carried out exactly following the manufacturer's instructions. **WARNING:** Risk of falling due to improper installation. **WARNING!** Keep plastic bags out of the reach of young children to prevent the risks of suffocation. **WARNING!** Do not let the screws, small parts and bags to the children's reach. Choking hazard.

WARNING:

DO NOT place this product near a window, as it may be used as a step for a child and lead to him/her falling out of the window

Take into account the risks caused by the presence of open fireplaces or other sources of extreme heat right next to the product.

DO NOT place this product near a window where the blind or curtain cords may strangle a child.

You should always correctly tighten all assembly devices.

Do not use the seat if a part is broken, torn or missing and only use the spare parts approved by the manufacturer.

Maintenance and cleaning: Wipe with a damp cloth. Finish by wiping with a dry cloth.

NL

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG EN BEWAAR HET BIJ HET PRODUCT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Voldoet aan norm EN 17191 (2021). Leeftijd van het kind waarvoor de stoel bedoeld is : van 18 maanden tot 3 jaar

Installatie: Te monteren of installeren door een volwassene. Alleen voor gebruik binnen. Huishoudelijk product. De installatie moet exact volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd. **WAARSCHUWING:** Valgevaar door onjuiste installatie. **WAARSCHUWING!** Houd plastic verpakkingsmateriaal buiten bereik van kleine kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden. **WAARSCHUWING!** Laat niet de schroeven, kleine voorwerpen en tassen naar het bereik van de kinderen.

Verstikkingsgevaar.

WAARSCHUWING!

Plaats dit product NIET in de buurt van een raam, kan het worden gebruikt als een opstapje voor kinderen en dit kan ertoe leiden dat hij/zij uit het raam valt.

Houd rekening met de risico's veroorzaakt door de aanwezigheid van open haarden of andere bronnen van extreme hitte direct naast het product.

Plaats dit product NIET in de buurt van een raam waar de jaloezie of het gordijn een kind kan wurgen.

Draai alle montage-apparaten altijd correct aan.

Gebruik de stoel niet als een onderdeel gebroken, of gescheurd is of ontbreekt en gebruik alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

Onderhoud En Reiniging : Met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

FR

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Conforme à la norme EN 17191 (2021). Age de l'enfant pour lequel le siège est prévu : de 18 mois à 3 ans

Montage/Installation : A monter et/ou à installer par un adulte. Pour usage intérieur exclusivement. Produit à usage domestique.

L'installation doit être effectuée en suivant exactement les instructions du fabricant. **AVERTISSEMENT :** Risque de chute en cas d'installation incorrecte.

ATTENTION ! Tenir les sacs plastique hors de portée des jeunes enfants pour éviter les risques d'étouffement.

ATTENTION ! Ne pas laisser les vis, petits éléments et sachets à la portée des enfants. Danger d'étouffement.

AVERTISSEMENT :

NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il peut servir de marchepied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre

Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité immédiate du produit.

NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant.

Il convient de toujours serrer correctement tous les dispositifs d'assemblage.

Ne pas utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

Entretien : Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec

DE

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN GUT AUFBEWAHREN.

Entspricht der Norm EN 17191 (2021). Alter des Kindes, für das der Stuhl vorgesehen ist.: von 18 Monate bis 3 Jahren

Installation: Von einem Erwachsenen aufzubauen oder zu installieren. Ausschliesslich für innenräume Auswendung. Haushaltsprodukt. Die Installation muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen. **WARNHINWEIS:** Sturzgefahr durch unsachgemäße Installation. **ACHTUNG!** Bewahren sie alle verpackungsbeutel aus kunststoff außerhalb der reichweite von kindern auf, um erstickungsgefahr zu vermeiden. **ACHTUNG!** Die Schrauben, Kleinteile und Taschen, um die Kinder Reichweite Lassen Sie sich nicht. Erstickungsgefahr.

ACHTUNG!

NIEMALS dieses Produkte in der Nähe von einem Fenster, könnte es von einem Kind als Stufen verwendet werden und dazu führen, dass es durchs Fenster fällt.

Beachten Sie die Gefahren, die durch offene Feuerherde oder andere starke Hitzequellen entstehen, die sich in unmittelbarer Nähe des Produkts befinden.

NIEMALS dieses Produkte in der Nähe von einem Fenster aufstellen, an dem die Kordeln einer Jalousie oder Vorhangschnüre ein Kind erdrosseln könnten.

Alle Verbindungsgeräte müssen stets richtig festgezogen sein.

Installieren oder benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn Teile gebrochen, beschädigt sind oder fehlen und benutzen Sie nur die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile.

Wartung und reinigung: Mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lume abtrocknen. Beenden, mit einem trocknen lumpen.

andričkou. Ukončite utieraním suchou handričkou.