

# Aurora

## water elements



Gebruiksaanwijzing -  
bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WF-MIKKE

Mikkeli waterfontein / Mikkeli water fountain

EN Manual

NL Handleiding



### WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Lees voor gebruik de handleiding.



### NOTITIE - BELANGRIJK!

Verwijder voor gebruik voorzichtig de verpakking en bewaar de veiligheidshandleiding. Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies volledig door. Bewaar ze voor toekomstig gebruik. Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik.

OutTrade BV  
Meeleweg 76  
7711 EP Nieuwleusen  
The Netherlands

Tel: +31-529-48 28 08  
Fax: +31-529-48 49 10

info@outtrade.eu  
www.outtrade.eu



## HOW TO ASSEMBLE / HOE TE MONTEREN

### Easy to use


- Unpack all parts carefully.
- Connect the pump to the hose and place the pump at the bottom of the fountain.
- Fill the fountain with water and make sure that the pump is completely submerged.
- Plug the power cord into the power outlet.

On the following pages you will find the step by step assembly process.

### Makkelijk te gebruiken

- Pak alle onderdelen voorzichtig uit.
- Sluit de pomp aan op de slang en plaats de pomp op de bodem van de fontein.
- Vul de fontein met water en zorg ervoor dat de pomp volledig onder water staat.
- Steek het netsnoer in het stopcontact.


Op de volgende pagina's vindt u het stapsgewijze montageproces.




### In the box / In de doos



The nice ball  
De mooie bal



Pump and adaptor plug  
Pomp en stekker



Water fountain  
Waterfontein



## HOW TO ASSEMBLE / HOE TE MONTEREN


### Step 1 / Stap 1

**EN:**

- Position the water fountain onto a secure and level surface. Then place the ball in the right place in the fountain.

**NL:**

- Plaats de waterfontein op een veilige en vlakke ondergrond. Plaats de bal vervolgens op de juiste plek in de fontein.




### Step 2 / Stap 2

**EN:**

- Locate the water reservoir at the back of the water fountain. Reach inside the feature and carefully bring out the internal water pipe and the wire.

**NL:**

- Haal de waterleiding en het snoer voorzichtig uit het waterreservoir. Deze vindt u aan de achterzijde van de waterfontein.




### Step 3 / Stap 3

**EN:**

- Attach the internal water pipe to the pump outlet and connect the wire to the adaptor plug provided.

**NL:**

- Bevestig de interne waterleiding aan de pompuitlaat en sluit het interne snoer aan op de meegeleverde adapterstekker.





## HOW TO ASSEMBLE / HOE TE MONTEREN


### Step 4 / Stap 4

**EN:**

- Place the pump and the connected cord in the opening on the rear. Make sure that the plug on the back remains outside the water fountain.

**NL:**

- Plaats de pomp en het overtollige snoer in de opening aan de achterzijde. Zorg ervoor dat de stekker aan de achterzijde buiten de waterfontein blijft.




### Step 5 / Stap 5

**EN:**

- Carefully fill the water fountain with sufficient water and ensure the pump is fully submerged.

**NL:**

- Vul de waterfontein voorzichtig met voldoende water en zorg ervoor dat de pomp volledig ondergedompeld is.




### Step 6 / Stap 6

**EN:**

- Connect the plug to a power outlet. Make sure the power outlet is grounded.

**NL:**

- Sluit de stekker aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat het stopcontact geaard is.



 **WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT**

**Before you begin...**


Care and safe use guidelines

This product is not intended for commercial use. Generally acknowledged accident prevention regulations and enclosed safety instructions must be observed.

Only perform work described in these instructions for use. Any other use is improper. The manufacturer will not assume responsibility for damage resulting from such use.


**Product information**

About this product


 **NOTE**  
Remove any packaging before use, but retain the safety instructions.


**What are the meanings of the symbols used?**


Hazard statements and information are clearly indicated in this manual. The following symbols are used:

 **DANGER!**  
Direct danger to life and risk of injury!  
Directly dangerous situation that may lead to death or severe injuries.


 **CE CERTIFICATE**  
Conformité Européenne  
This product complies with the applicable regulations within the European Economic Area.


 **WARNING!**  
Probable danger to life and risk of injury!  
Generally dangerous situation that may lead to death or severe injuries.

 **ELECTRICAL VOLTAGE!**  
Probable danger due to electrical voltage!  
The symbol for electricity indicates that there is there is a danger of electrical voltage.

 **CAUTION!**  
Possible risk of injury!  
Dangerous situation that may lead to injuries.

 **RECYCLABLE WASTE!**  
Not in household waste!  
Electronic devices are recyclable waste and do not belong in household waste.

 **NOTICE!**  
Risk of damage to the device!  
Situation that may lead to property damage.

 **NOTE**  
Information to help you reach a better understanding of the processes involved.



**WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT**

## General information

- Do not subject the product to mechanical stress.
- If the product can no longer be used safely, take it out of service make sure no one can accidentally use it.
- Safe use can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - no longer works properly,
  - has been stored for a longer period of time under poor conditions.

## Safety

- Always unplug the power cord before performing service or maintenance.
- Operate the pump only with the voltage specified on the power adapter.
- Never use the water fountain when the power cord is broken, replace it immediately.
- Check before installing the hose for blockages and kinks.
- Never touch the pump when in operation.
- Never turn on the pump when there is any damage to the product.



**WARNING!**  
**Probable danger to life and risk of injury!**

Keep children and pets away of the Aurora® Water element, when in use.



**NOTICE!**  
**Risk of damage to the device!**

Consult an expert if you have any questions about the use, safety or connection of the Aurora® Water element.



**WARNING!**  
**Probable danger to life and risk of injury!**

LED light: Do not look directly into the LED light or with optical instruments!



**NOTICE!**  
**Risk of damage to the device!**

Shocks, impacts or even a fall from a small height can damage the Aurora® Water element.



**RECYCLABLE WASTE!**  
**Not in household waste!**

Electronic devices are recyclable waste and do not belong in household waste. Ensure disposal according to local regulations.



**NOTICE!**  
**Risk of damage to the device!**

Maintenance, adjustments and repairs must only be carried out by a technician or an authorized service center.



**NOTE**

If you have any questions not covered by this instruction manual, please contact our technical service or other technical personnel.



**WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT**

**AC POWER ADAPTER**



**ELECTRICAL VOLTAGE!**  
Probable danger due to electrical voltage!

**RISK OF FATAL ELECTRIC SHOCK!**  
The main plug must not get wet or damp. When you place the fountain, make sure that the water does not pass the power cable to the main plug.



**ELECTRICAL VOLTAGE!**  
Probable danger due to electrical voltage!

Only use the supplied main adapter for power supply.



**ELECTRICAL VOLTAGE!**  
Probable danger due to electrical voltage!

Do not plug in or unplug the AC adapter when your hands are wet.



**ELECTRICAL VOLTAGE!**  
Probable danger due to electrical voltage!

Always lay cables so that no one can trip over or become entangled in them. There is a risk of injury.



**ELECTRICAL VOLTAGE!**  
Probable danger due to electrical voltage!

For safety reasons, unplug the AC power adapter during a storm.

**PUMP**



**NOTICE!**  
Risk of damage to the device!

Only operate the pump when it is completely submerged in water. The pump is not designed to run dry. This will quickly destroy the pump and void the warranty.



**NOTICE!**  
Risk of damage to the device!

Only use clean water for the pump liquid (temperature +5..... +35 °C). Never use other liquids (e.g. salt water, petrol, heating oil, solvents or food).

**SECURITY**



**NOTICE!**  
Risk of damage to the device!

For longer storage, clean the pump, rinse it with clear water and let it dry at room temperature.



**NOTICE!**  
Risk of damage to the device!

Any altering of the product itself or changing of the components is forbidden, if doing so warranty cannot be granted.



**NOTICE!**  
Risk of damage to the device!

Under no circumstances should you use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these can damage the housing and even impair the operation of the product.





**WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT**



**CE CERTIFICATE**  
Conformité Européenne

The CE mark indicates that a product has been tested by the manufacturer and that it meets all EU-wide requirements for safety, health and environmental protection. It is mandatory for all globally manufactured products marketed in the EU.

Test Report Number(s): **GZES210802497701.**



**RECYCLABLE WASTE!**  
Not in household waste!

Electronic devices are recyclable waste and do not belong in household waste. If the product no longer works, you must replace it according to the applicable legal provisions dispose of waste processing.

In this way you comply with your legal obligations and contribute to the environmental protection.

## Technical data

**Fountain and pump**

Operating voltage .....	220 V AC, 50 Hz
Power consumption .....	max. 10 W
LED .....	12 colored
Protection type .....	IPX8
Protection class .....	II
Pump head .....	max.1.2m
Water volume .....	min. 1 L, max. 13 L
Water temperature .....	min. +5 °C, max. 35 °C
Operating/storage conditions .....	1 to +35 °C
Dimensions fountain (W x H x D) .....	320 x 270 x 600 mm
Dimensions pump (W x H x D) .....	61 x 45 x 52mm
Weight fountain .....	6kg
Weight pump + LED .....	300g
Pump model .....	JN-500LED





**WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:  
LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT**

## Voordat je begint...

### Richtlijnen voor veilig gebruik

Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Algemeen erkende voorschriften voor ongevallenpreventie en bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten worden nageleefd.

Voer alleen werkzaamheden uit die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Elk ander gebruik is ongepast. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijk gebruik.

## Product informatie

Over dit product



### NOTITIE

Verwijder de verpakking voor gebruik, maar bewaar de veiligheidsinstructies.

## Wat zijn de betekenissen van de gebruikte symbolen?

Gevaaraanduidingen en informatie worden duidelijk aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De volgende symbolen worden gebruikt:



### GEVAARLIJK!

**Direct levensgevaar en letselgevaar!**

Direct gevaarlijke situatie die tot de dood of ernstig letsel kan leiden.



### CE-MARKERING

**Conformité Européenne**

Dit product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte.



### WAARSCHUWING!

**Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!**

Over het algemeen gevaarlijke situatie die tot de dood of ernstig letsel kan leiden.



### ELEKTRISCHE SPANNING!

**Kans op gevaar door elektrische spanning!**

Het symbool voor elektriciteit geeft aan dat er sprake is van een gevaar voor elektrische spanning.



### VOORZICHTIG!

**Mogelijk letselgevaar!**

Gevaarlijke situatie die tot verwondingen kan leiden.



### RECYCLEBAAR AFVAL!

**Niet bij het huisvuil!**

Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil.



### LET OP!

**Gevaar voor beschadiging van het product!**

Situatie die kan leiden tot materiële schade.



### NOTITIE

Informatie om u te helpen de betrokken processen beter te begrijpen.



**WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:  
LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT**

## Algemene informatie

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken.
- Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of

## Veiligheid

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u service of onderhoud uitvoert.
- Gebruik de pomp alleen met het voltage dat op de voedingsadapter staat vermeld.
- Gebruik de waterfontein nooit als het netsnoer is gebroken, vervang het onmiddellijk.
- Controleer voordat u de slang installeert op verstoppingen en knikken.
- Raak de pomp nooit aan wanneer deze in werking is.
- Zet de pomp nooit aan als er schade aan het product is.



**WAARSCHUWING!**  
**Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!**

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de Aurora® Watelement, wanneer die in gebruik is.



**LET OP!**  
**Gevaar voor beschadiging van het product!**

Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het Aurora® Watelement.



**WAARSCHUWING!**  
**Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!**

LED-licht: Niet rechtstreeks in het LED-licht kijken of met gebruik van optische instrumenten!



**LET OP!**  
**Gevaar voor beschadiging van het product!**

Schokken, stoten of zelfs een val van kleine hoogte kunnen het Aurora® Watelement beschadigen.



**RECYCLEBAAR AFVAL!**  
**Niet bij het huisvuil!**

Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Voer het af volgens de geldende wettelijke bepalingen.



**LET OP!**  
**Gevaar voor beschadiging van het product!**

Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.



**NOTITIE**

Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.



**WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:  
LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT**

**NETVOEDINGSADAPTER**



**ELEKTRISCHE SPANNING!**  
Kans op gevaar door elektrische spanning!

**RISICO OP FATALE ELEKTRISCHE SCHOK!**  
De hoofdstekker mag niet nat of vochtig worden. Wanneer u de fontein plaatst, dient u ervoor te zorgen dat het water niet langs de voedingskabel naar de netstekker loopt.



**ELEKTRISCHE SPANNING!**  
Kans op gevaar door elektrische spanning!

Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde hoofdadapter stroomvoorziening.



**ELEKTRISCHE SPANNING!**  
Kans op gevaar door elektrische spanning!

Sluit de netvoedingsadapter niet aan of haal deze niet uit het stopcontact als je handen nat zijn.



**ELEKTRISCHE SPANNING!**  
Kans op gevaar door elektrische spanning!

Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat een risico op letsel.



**ELEKTRISCHE SPANNING!**  
Kans op gevaar door elektrische spanning!

Koppel om veiligheidsredenen de netvoedingsadapter los tijdens onweer.

**POMP**



**LET OP!**  
Gevaar voor beschadiging van het product!

Gebruik de pomp alleen als deze volledig ondergedompeld is in water. De pomp is niet ontworpen om droog te lopen. Dit zal de pomp snel kapotmaken en valt niet onder de garantie.



**LET OP!**  
Gevaar voor beschadiging van het product!

Gebruik uitsluitend schoon water voor de pompvloeistof (temperatuur +5..... +35 °C). Gebruik nooit andere vloeistoffen (bijv. zout water, benzine, verwarmingsolie, oplosmiddelen of etenswaar).

**VEILIGHEID**



**LET OP!**  
Gevaar voor beschadiging van het product!

Reinig voor langere opslag de pomp, spoel het af met schoon water en laat het drogen op kamertemperatuur.



**LET OP!**  
Gevaar voor beschadiging van het product!

Elke wijziging of verandering van onderdelen aan het product is verboden. In dat geval vervalt de garantie.



**LET OP!**  
Gevaar voor beschadiging van het product!

Gebruik in geen enkel geval agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade toe kunnen brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.



**WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:  
LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT**



**CE-MARKERING**  
Conformité Européenne

De CE-markering geeft aan dat een product is getest door de fabrikant en voldoet aan alle EU-brede eisen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Het is verplicht voor alle wereldwijd vervaardigde producten die in de EU op de markt worden gebracht.

Test Rapport Nummer(s): **GZES210802497701**.



**RECYCLEBAAR AFVAL!**  
Niet bij het huisvuil!

Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet thuis bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, dient u het volgens de geldende wettelijke bepalingen te laten vervangen door een afvalverwerkingsbedrijf.

Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en bijdragen aan de milieubescherming.

## Technische data

### Fontein en pomp

Werkspanning .....	220 V AC, 50 Hz
Energieverbruik .....	maximaal 10W
LED .....	12 kleuren
Beveiligingstype .....	IPX8
Beschermingsklasse .....	II
Pompkop .....	max. 1,2m
Watervolume .....	min. 1 L, max. 13 L
Water temperatuur .....	min. +5 °C, max. 35°C
Bedrijfs-/opslagomstandigheden .....	1 tot +35 °C
Afmetingen fontein (B x H x D) .....	320 x 270 x 600 mm
Afmetingen pomp (B x H x D) .....	61 x 45 x 52 mm
Gewicht fontein .....	6 kg
Gewicht pomp + LED .....	300g
Pompmodel .....	JN-500LED