


## MATTERS NEED ATTENTION

- 1.Don't put this product under high temperature wet environment and it will be worse when it is in the rain or crash strongly.
- 2.To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover simply contact a service professional.
- 3.In the rear occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit on your own. Contact a certified service professional for a proper diagnosis and repair.
- 4.If fragments or liquids fall into device box, please cut off the power right away. And it can be used only after professional staff checks it.
- 5.Don't install the unit in or near a place where it may come in contact with rain, moisture or other liquids.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FEATURES

Audio output:	80W RMS
Speaker drivers:	4 x 2.25" 20W + 2 x 2.25" 15W
Bluetooth version:	5.0
Bluetooth range:	Up to 10m
Connections:	USB, OPTICAL, HDMI(ARC), AUX (3.5mm), AC IN
Power supply:	100-240V
Dimensions	904 x 108 x 72mm


## CONNECTIONS



1. USB IN: Use to connect a flash drive for direct MP3 playback (FAT32 format and 64GB max).
2. OPTICAL IN: Use to connect compatible devices using an optical cable (not provided).
3. HDMI(ARC): Use to connect compatible devices using a HDMI cable (not provided)
4. AUX IN: Use to connect compatible devices using the 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable provided.
5. AC IN: Use to connect the AC power supply.


## LED DISPLAY

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Red LED: Standby mode | 2. BT: Bluetooth mode        |
| 3.USB: USB media mode    | 4. AUX: Auxiliary input mode |
| 5.OPT: Optical mode      | 6.ARC: HDMI(ARC) mode        |



1. Press to power on/off the soundbar.
2. Press to increase volume
3. Press to decrease volume
4. Short press to switch different modes

## REMOTE CONTROL



## BUTTON FUNCTION

	Power on/off
	Mute or recover the volume
TREBLE+	Increase the Treble
TREBLE-	Decrease the Treble
BASS+	Increase the Bass
BASS-	Decrease the Bass
+	Volume turning up
-	Volume turning down
◀	Previous track
▶	Pause/Play
▶▶	Next track
MODE	Shifting to BT/USB/AUX/OPT/HDMI(ARC)
BT	Shifting into BT Mode
USB	Shifting into USB Mode
AUX	Shifting into AUX Mode
OPT	Shifting into Optical in Mode
HDMI	Shifting into HDMI (ARC) Mode
EQ	Shifting to different EQ
3D	3D Surround on/off
	USB Repeat modes

## INPUT FUNCTIONS

- Power on/off: Press the Power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on and off.
- AUX in: Connect a compatible device using 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable provided, then press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until AUX is displayed on the LED display. Ensure the connected device is producing an audio signal, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
- Bluetooth: Press the BT button on the remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until bt is shown on the LED display. The LED display will flash to indicate that the soundbar is in Bluetooth pairing mode. Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for 'Hyundai Apex' in its device list. When the two devices are paired, the LED display on the soundbar will stop flashing and remain constant. (The soundbar will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on.)
- USB media mode: The soundbar is compatible with USB flash drives of up to 64GB in size and can play MP3 audio files directly. Simply insert a compatible drive into the USB port on the back of the soundbar and the unit will automatically switch to USB mode and play the first compatible track.
- USB repeat mode (accessed via the remote control) enables single track repeat (press once) and all track repeat (press twice).
- The media player also has a memory function that will recall and continue from the last-played point when a USB flash drive that has previously been used with the soundbar is reinserted.
- HDMI(ARC): Connect a HDMI ARC compatible device to the HDMI ARC port on the soundbar using a standard HDMI cable (not supplied),then press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until ARC is displayed on the LED display. Ensure HDMI ARC is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
- Optical in: Connect a compatible device to the OPTICAL port on the soundbar using a digital optical cable (not supplied),then press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until OPT is displayed on the LED display. Ensure Optical SPDIF is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
- Equalizer modes: The soundbar has 3 equalizer presets, tailored to complement various styles of music. Press the EQ button on the remote to choose between Music (EQ1), Movie (EQ2), News (EQ3).
- Wall mounting: The soundbar has two keyhole slots on the back to enable wall mounting, using the fixings provided or a compatible soundbar bracket (not supplied).

© 2022 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Imported/  
Distributed by The Investment Company Europe B.V.  
exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium,  
and Luxembourg.

## PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

## ZAKEN HEBBEN AANDACHT NODIG

- Plaats dit product niet in een natte omgeving met hoge temperaturen en het zal erger zijn als het in de regen is of sterk crasht.
- Om het risico op elektronische schokken of brand te verminderen, mag u de behuizing niet verwijderen, maar contact opnemen met een onderhoudsprofessional.
- Probeer bij het optreden van een storing niet zelf het apparaat te repareren. Neem contact op met een gecertificeerde serviceprofessional voor een juiste diagnose en reparatie.
- Als er fragmenten of vloeistoffen in de apparaatdoos vallen, schakel dan onmiddellijk de stroom uit. En het kan alleen worden gebruikt nadat professioneel personeel het heeft gecontroleerd.
- Installeer het apparaat niet op of in de buurt van een plaats waar het in contact kan komen met regen, vocht of andere vloeistoffen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES EN FUNCTIES

Audio-uitgang: 80 W RMS

Luidsprekerdrivers: 4 x 2,25" 20W + 2 x 2,25" 15W

Bluetooth-versie: 5.0

Bluetooth-bereik: tot 10 meter


Aansluitingen: USB, OPTICAL, HDMI(ARC),

AUX (3,5 mm), AC IN

Voeding: 100-240V

Afmetingen 904 x 108 x 72 mm

## VERBINDINGEN




- USB IN: Gebruik om een flashdrive aan te sluiten voor directe MP3-weergave (FAT32-indeling en max. 64 GB).
- OPTICAL IN: Sluit compatibele apparaten aan met een optische kabel (niet meegeleverd).
- HDMI(ARC): gebruik om compatibele apparaten aan te sluiten met een HDMI-kabel (niet meegeleverd)
- AUX IN: gebruik deze om compatibele apparaten aan te sluiten met behulp van de meegeleverde 3,5 mm – 3,5 mm stereo-jackkabel.
- AC IN: Gebruik om de AC-voeding aan te sluiten.

## LED SCHERM


- Rode LED: Standby-modus
- USB: USB-mediamodus
- OPT: Optische modus

- BT: Bluetooth-modus
- AUX: Aux-invoermodus
- ARC: HDMI(ARC)-modus



- Druk op om de soundbar in of uit te schakelen.
- Druk op om het volume te verhogen
- Druk op om het volume te verlagen
- Kort indrukken om tussen verschillende modi te schakelen

## Afstandsbediening



KNOP	FUNCTIE
	Inschakelen / uitschakelen
	Demp of herstel het volume
TREBLE+	Verhoog de hoge tonen
TREBLE -	Verlaag de hoge tonen
BASS+	Verhoog de bas
BASS -	Verlaag de bas
+	Volume omhoog
-	Volume lager
◀	Vorig nummer
▶	Pauzeren/afspelen
▶▶	Volgende track
MODUS	Verschuiving BT/USB/AUX/OPT/HDMI(ARC)
BT	Overschakelen naar BT-modus

USB	verschuiven naar USB-modus
AUX	Schakelt naar AUX-modus
OPT	Schakelen naar Optische modus
HDMI	schakelt over naar HDMI (ARC)-modus
EQ	Verschuiving naar andere EQ
3D	3D Surround aan/uit
USB	USB-herhalingsmodi

## INVOERFUNCTIES

- Aan/uit: Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de soundbar om het apparaat aan en uit te zetten.
- AUX-ingang: Sluit een compatibel apparaat aan met behulp van de meegeleverde 3,5 mm - 3,5 mm stereo-jackkabel en druk vervolgens herhaaldelijk op de knop MODE op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de soundbar totdat AUX wordt weergegeven op het LED-display. Controleer of het aangesloten apparaat een audiosignaal produceert en pas vervolgens het volume van de soundbar aan met de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de soundbar.
- Bluetooth: Druk op de BT-knop op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op de MODE-knop op het bedieningspaneel van de soundbar totdat bt wordt weergegeven op het LED-display. Het LED-display knippert om aan te geven dat de soundbar in de Bluetooth-koppelingsmodus staat. Zorg ervoor dat het apparaat dat u wilt verbinden ook in de Koppelingsmodus staat en zoek naar 'Hyundai Apex' in de apparatenlijst. Wanneer de twee apparaten zijn gekoppeld, stopt het LED-display op de soundbar met knipperen en blijft constant. (De soundbar zal nu automatisch opnieuw koppelen met dit apparaat wanneer het binnen bereik is en Bluetooth is ingeschakeld.)
- USB-mediamodus: de soundbar is compatibel met USB-flashstations tot 64 GB groot en kan MP3-audiobestanden rechtstreeks afspelen. Steek gewoon een compatibele schijf in de USB-poort aan de achterkant van de soundbar en het apparaat schakelt automatisch over naar de USB-modus en speelt de eerste compatibele track af.
- De USB-herhaalmodus (toegankelijk via de afstandsbediening) maakt het mogelijk om een enkel nummer te herhalen (één keer drukken) en alle nummers te herhalen (twee keer drukken).
- De mediaspeler heeft ook een geheugenfunctie die het laatst afgespeelde punt oproept en voortzet wanneer een USB-stick die eerder met de soundbar is gebruikt, opnieuw wordt geplaatst.
- HDMI(ARC): sluit een HDMI ARC-compatibel apparaat aan op de HDMI ARC-poort op de soundbar met behulp van een standaard HDMI-kabel (niet meegeleverd), druk vervolgens herhaaldelijk op de knop MODE op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de soundbar totdat ARC wordt weergegeven op de LED Scherm. Zorg ervoor dat HDMI ARC is geselecteerd als de audio-uitgang van de tv en pas vervolgens het volume van de soundbar aan met de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de soundbar.
- Optische ingang: Sluit een compatibel apparaat aan op de OPTICAL-poort van de soundbar met behulp van een digitale optische kabel (niet meegeleverd), en druk vervolgens herhaaldelijk op de knop MODE op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de soundbar totdat OPT wordt weergegeven op het LED-display. Zorg ervoor dat Optical SPDIF is geselecteerd als de audio-uitgang van de tv en pas vervolgens het volume van de soundbar aan met de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de soundbar.
- Equalizer-modi: de soundbar heeft 3 equalizer-presets, op maat om verschillende muziekstijlen aan te vullen. Druk op de EQ-knop op de afstandsbediening om te kiezen tussen

Muziek (EQ1), Film (EQ2), Nieuws (EQ3).

- Wandmontage: De soundbar heeft twee sleutelgatsleuven aan de achterkant om wandmontage mogelijk te maken, met behulp van de meegeleverde bevestigingen of een compatibele soundbar-beugel (niet meegeleverd).

© 2022 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Licentie verleend door HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

## PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

## ANGELEGENHEITEN BRAUCHEN AUFMERKSAMKEIT

1. Stellen Sie dieses Produkt nicht in eine feuchte Umgebung mit hoher Temperatur, und es wird schlimmer, wenn es im Regen steht oder stark abstürzt.
- 2.Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder Feuers zu verringern, entfernen Sie nicht die Gehäuseabdeckung, wenden Sie sich einfach an einen Kundendiensttechniker.
3. Versuchen Sie im Falle einer Fehlfunktion nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Diagnose und Reparatur an einen zertifizierten Servicetechniker.
4. Wenn Fragmente oder Flüssigkeiten in die Gerätebox fallen, unterbrechen Sie bitte sofort die Stromversorgung. Und es kann nur verwendet werden, nachdem professionelles Personal es überprüft hat.
5. Installieren Sie das Gerät nicht an oder in der Nähe von Orten, an denen es mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen könnte.

## TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

Audioausgang: 80 W RMS

Lautsprechertreiber: 4 x 2,25 Zoll 20 W + 2 x 2,25 Zoll 15 W

Bluetooth-Version: 5.0

Bluetooth-Reichweite: Bis zu 10 m


Anschlüsse: USB, OPTICAL, HDMI(ARC),

AUX (3,5 mm), Wechselstromeingang


Stromversorgung: 100-240 V

Abmessungen 904 x 108 x 72 mm

## VERBINDUNGEN




- 1. USB IN: Zum Anschließen eines Flash-Laufwerks für die direkte MP3-Wiedergabe (FAT32-Format und max. 64 GB).
- 2. OPTICAL IN: Wird verwendet, um kompatible Geräte über ein optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) anzuschließen.
- 3. HDMI(ARC): Zur Verbindung kompatibler Geräte mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4. AUX IN: Wird verwendet, um kompatible Geräte mit dem mitgelieferten 3,5-mm-3,5-mm-Stereo-Klinkenkabel anzuschließen.
- 5. AC IN: Zum Anschließen der Wechselstromversorgung.
- LED-Anzeige
- 1. Rote LED: Standby-Modus 2. BT: Bluetooth-Modus
- 3.USB: USB-Medienmodus 4. AUX: Hilfseingangsmodus
- 5.OPT: Optischer Modus 6.ARC: HDMI(ARC)-Modus



1. Drücken Sie , um die Soundbar ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen
3. Drücken Sie , um die Lautstärke zu verringern
4. Kurz drücken, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln

## FERNBEDIENUNG



### TASTEN FUNKTION

	Einschalten / Ausschalten
	Schalten Sie die Lautstärke stumm oder stellen Sie sie wieder her
TREBLE+	Erhöht die Höhen
HÖHEN -	Verringern Sie die Höhen
BASS+	Erhöht den Bass
BASS -	Verringern Sie den Bass
+	Lautstärke aufdrehen
-	Lautstärke runterdrehen
◀	Vorheriges Lied
▶	Pause/Wiedergabe
▶	Nächster Titel
MODUS	Umschalten auf BT/USB/AUX/OPT/HDMI(ARC)

BT	Wechsel in den BT-Modus
USB	Wechsel in den USB-Modus
AUX	Umschalten in den AUX-Modus
OPT	Umschalten in den Optical-in-Modus
HDMI	Umschalten in den HDMI (ARC)-Modus
EQ	Umschalten auf einen anderen EQ
3D	3D-Surround ein/aus
USB	USB-Repeat-Modi

Voreinstellungen, Tailor passend zu verschiedenen Musikstilen. Drücken Sie die EQ-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen Musik (EQ1), Film (EQ2) und Nachrichten (EQ3) zu wählen.

- Wandmontage: Die Soundbar verfügt über zwei Schlüssellochschlitz auf der Rückseite, um eine Wandmontage mit den mitgelieferten Befestigungen oder einer kompatiblen Soundbar-Halterung (nicht im Lieferumfang enthalten) zu ermöglichen.

## EINGABEFUNKTIONEN

- Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder dem Soundbar-Bedienfeld, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- AUX-Eingang: Schließen Sie ein kompatibles Gerät mit dem mitgelieferten 3,5-mm-3,5-mm-Stereo-Klinkenkabel an und drücken Sie dann wiederholt die MODE-Taste auf der Fernbedienung oder dem Soundbar-Bedienfeld, bis AUX auf dem LED-Display angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät ein Audiosignal erzeugt, und stellen Sie dann die Lautstärke der Soundbar mit den Tasten „Lauter“ und „Leiser“ auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld der Soundbar ein.
- Bluetooth: Drücken Sie die BT-Taste auf der Fernbedienung oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste auf dem Soundbar-Bedienfeld, bis bt auf dem LED-Display angezeigt wird. Die LED-Anzeige blinkt, um anzugeben, dass sich die Soundbar im Bluetooth-Pairing-Modus befindet. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, das Sie verbinden möchten, ebenfalls im Kopplungsmodus befindet, und suchen Sie in der Geräteliste nach „Hyundai Apex“. Wenn die beiden Geräte gekoppelt sind, hört die LED-Anzeige an der Soundbar auf zu blinken und bleibt konstant. (Die Soundbar wird sich jetzt automatisch erneut mit diesem Gerät koppeln, wenn es sich in Reichweite befindet und Bluetooth aktiviert ist.)
- USB-Medienmodus: Die Soundbar ist mit USB-Sticks mit einer Größe von bis zu 64 GB kompatibel und kann MP3-Audiodateien direkt abspielen. Stecken Sie einfach ein kompatibles Laufwerk in den USB-Anschluss auf der Rückseite der Soundbar und das Gerät wechselt automatisch in den USB-Modus und spielt den ersten kompatiblen Titel ab.
- Der USB-Wiederholungsmodus (Zugriff über die Fernbedienung) ermöglicht die Wiederholung einzelner Titel (einmal drücken) und die Wiederholung aller Titel (zweimal drücken).
- Der Mediaplayer verfügt außerdem über eine Speicherfunktion, die den zuletzt wiedergegebenen Punkt wieder aufruft und fortsetzt, wenn ein USB-Flash-Laufwerk, das zuvor mit der Soundbar verwendet wurde, wieder eingesteckt wird.
- HDMI(ARC): Schließen Sie ein HDMI ARC-kompatibles Gerät mit einem Standard-HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an den HDMI ARC-Anschluss der Soundbar an und drücken Sie dann wiederholt die MODE-Taste auf der Fernbedienung oder dem Soundbar-Bedienfeld, bis ARC auf der LED angezeigt wird Anzeige. Stellen Sie sicher, dass HDMI ARC als Audioausgang des Fernsehgeräts ausgewählt ist, und stellen Sie dann die Lautstärke der Soundbar mit den Tasten „Lauter“ und „Leiser“ auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld der Soundbar ein.
- Optischer Eingang: Verbinden Sie ein kompatibles Gerät über ein digitales optisches Kabel (nicht mitgeliefert) mit dem OPTICAL-Anschluss der Soundbar und drücken Sie dann wiederholt die MODE-Taste auf der Fernbedienung oder dem Soundbar-Bedienfeld, bis OPT auf dem LED-Display angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass Optical SPDIF als Audioausgang des Fernsehgeräts ausgewählt ist, und stellen Sie dann die Lautstärke der Soundbar mit den Tasten Lauter und Leiser auf der Fernbedienung oder dem Soundbar-Bedienfeld ein.
- Equalizer-Modi: Die Soundbar verfügt über 3 Equalizer-

© 2022 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe B.V., exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg entwickelt.

## Patent angemeldet

Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

## LES QUESTIONS ONT BESOIN D'ATTENTION

1. Ne placez pas ce produit dans un environnement humide à haute température et ce sera pire s'il pleut ou s'écrase fortement.
2. Pour réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, contactez simplement un professionnel du service.
3. En cas de dysfonctionnement à l'arrière, n'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Contactez un professionnel de service certifié pour un diagnostic et une réparation appropriés.
4. Si des fragments ou des liquides tombent dans la boîte de l'appareil, veuillez couper l'alimentation immédiatement. Et il ne peut être utilisé qu'après vérification par un personnel professionnel.
5. N'installez pas l'appareil dans ou à proximité d'un endroit où il pourrait entrer en contact avec la pluie, l'humidité ou d'autres liquides.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

Sortie audio : 80 W RMS

Haut-parleurs : 4 x 2,25» 20W + 2 x 2,25» 15W

Version Bluetooth : 5.0

Portée Bluetooth : jusqu'à 10 m


Connexions : USB, OPTIQUE, HDMI(ARC),

AUX (3,5 mm), entrée CA

Alimentation : 100-240V

Dimensions 904 x 108 x 72 mm


## CONNEXIONS



1. USB IN : permet de connecter une clé USB pour une lecture MP3 directe (format FAT32 et 64 Go max).
2. OPTICAL IN : permet de connecter des appareils compatibles à l'aide d'un câble optique (non fourni).
3. HDMI(ARC) : permet de connecter des appareils compatibles à l'aide d'un câble HDMI (non fourni)
4. AUX IN : permet de connecter des appareils compatibles à l'aide du câble jack stéréo 3,5 mm – 3,5 mm fourni.
5. AC IN : Sert à connecter l'alimentation secteur.


## AFFICHAGE LED

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. LED rouge : mode veille | 2. BT : mode Bluetooth            |
| 3.USB : mode média USB     | 4. AUX : mode d'entrée auxiliaire |
| 5.OPT : Mode optique       | 6.ARC : Mode HDMI (ARC)           |



1. Appuyez pour allumer/éteindre la barre de son.
2. Appuyez pour augmenter le volume
3. Appuyez sur pour diminuer le volume
4. Appuyez brièvement pour changer de mode

## TÉLÉCOMMANDE



## FONCTION DU BOUTON

	Marche / arrêt
	Couper ou rétablir le volume
TREBLE+	Augmente les aigus
TREBLE-	Diminue les aigus
BASS+	Augmente les basses
BASS -	Diminue les basses
+	Augmentation du volume
-	Baisser le volume
◀	Piste précédente
▶	Pause/Lecture
▶	Piste suivante
MODE	Passage à BT/USB/AUX/OPT/HDMI(ARC)

BT	passant en mode BT
USB	Passage USB en mode USB
AUX	Passage en mode AUX
OPT	passant en mode optique
HDMI	Passage en mode HDMI (ARC)
EQ	Passage à un égaliseur différent
3D 3D	Surround activé/désactivé
🔁	Modes de répétition USB

## FONCTIONS D'ENTRÉE

- Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande ou du panneau de commande de la barre de son pour allumer et éteindre l'appareil.
- Entrée AUX : connectez un appareil compatible à l'aide du câble jack stéréo 3,5 mm - 3,5 mm fourni, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE de la télécommande ou du panneau de commande de la barre de son jusqu'à ce que AUX s'affiche sur l'écran LED. Assurez-vous que l'appareil connecté produit un signal audio, puis réglez le volume de la barre de son à l'aide des boutons Volume haut et Volume bas de la télécommande ou du panneau de commande de la barre de son.
- Bluetooth : Appuyez sur le bouton BT de la télécommande ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE du panneau de commande de la barre de son jusqu'à ce que bt s'affiche sur l'écran LED. L'affichage LED clignotera pour indiquer que la barre de son est en mode d'appairage Bluetooth. Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez connecter est également en mode d'appairage et recherchez « Hyundai Apex » dans sa liste d'appareils. Lorsque les deux appareils sont couplés, l'affichage LED sur la barre de son arrête de clignoter et reste fixe. (La barre de son se recouplera automatiquement avec cet appareil chaque fois qu'il se trouve à portée et que le Bluetooth est activé.)
- Mode support USB : la barre de son est compatible avec les clés USB d'une capacité maximale de 64 Go et peut lire directement des fichiers audio MP3. Insérez simplement un lecteur compatible dans le port USB à l'arrière de la barre de son et l'appareil passera automatiquement en mode USB et lira la première piste compatible.
- Le mode de répétition USB (accessible via la télécommande) permet la répétition d'une seule piste (appuyez une fois) et la répétition de toutes les pistes (appuyez deux fois).
- Le lecteur multimédia dispose également d'une fonction de mémoire qui rappellera et continuera à partir du dernier point lu lorsqu'un lecteur flash USB qui a déjà été utilisé avec la barre de son est réinséré.
- HDMI (ARC) : connectez un appareil compatible HDMI ARC au port HDMI ARC de la barre de son à l'aide d'un câble HDMI standard (non fourni), puis appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE de la télécommande ou du panneau de commande de la barre de son jusqu'à ce que ARC s'affiche sur la LED affichage. Assurez-vous que HDMI ARC est sélectionné comme sortie audio du téléviseur, puis réglez le volume de la barre de son à l'aide des boutons Volume haut et Volume bas de la télécommande ou du panneau de commande de la barre de son.
- Entrée optique : connectez un appareil compatible au port OPTICAL de la barre de son à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni), puis appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE de la télécommande ou du panneau de commande de la barre de son jusqu'à ce que OPT s'affiche sur l'écran LED. Assurez-vous que Optical SPDIF est sélectionné comme sortie audio du téléviseur, puis réglez le volume de la barre de son à l'aide des boutons Volume haut et Volume bas de la télécommande ou du panneau de commande de la barre de son.
- Modes d'égaliseur : la barre de son dispose de 3 prérglages d'égaliseur, ed pour compléter divers styles de musique. Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour choisir entre Musique (EQ1), Film (EQ2), Actualités (EQ3).

- Montage mural : la barre de son est dotée de deux fentes en trou de serrure à l'arrière pour permettre le montage mural, à l'aide des fixations fournies ou d'un support de barre de son compatible (non fourni).

© 2022 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Licencié par HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Importé / distribué par The Investment Company Europe B.V. développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

## BREVET EN ATTENTE

Les illustrations et le design de ce package sont protégés par la loi européenne sur les droits d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques commerciales ou les avis de droits d'auteur de ce package.