



ROBOT VACUUM GYRO

Manual

DESCRIPTION

Meet your new everyday cleaning assistant: the Sinji Smart Robot Vacuum Gyro. With gyroscopic tracking and smart sensors, it moves safely through your home and will save you a lot of time and energy. You can have it clean and mop automatically based on your schedule, or control it yourself for a quick clean of a certain. You can even use voice control if you want to!

TABLE OF CONTENTS

1. Technical specifications
2. Contents
3. Product overview
4. Getting started
5. Connecting to the Smart Life app
6. Using the robot
7. Maintenance and cleaning of the robot
8. Troubleshooting
9. Safety warnings
10. Declaration of conformity
11. Disposal of electrical and electronic equipment

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model SIRC-0300

Sinji Robot Vacuum Gyro

Power input	19.0V 0.6A
Rated voltage	14,4V
Rated power	28W
Battery capacity	2600 mAh (± 95 min, Li-ion, replacable)
Recharge time (0-100%)	± 4,5 hours
Suction power	2000 Pa
Connectivity	2.4 GHz WiFi
Main navigation sensor	Gyroscope
Max. traversable height	15mm
Filter	G4, (Dust, pollen, lint, etc.) *
Sound level	68 dB
Dust bin capacity	200 ml
Water basin capacity	230 ml
Size (ØxH)	29,5×7,5 cm
Weight	2400gr
Remote	Yes
Remote batteries	2× AAA battery

Charging Base:

Input: 19V DC 0.6A
 Output: 19V DC 0.6A
 Size(LxWxH): 13*13*8cm
 Weight: 230gr

Adapter:

Input: 100-240v ~ 50/60Hz 0.35A
 Output: 19 V DC 0.6 A; 11.4W
 Power cable length: 150cm



**Filter and other replaceable accessories are available in the Sinji Smart Robot Accessory Set Vacuum Cleaner (model number RCAS-0000).*





2. BOX CONTENTS

1× Robot Vacuum Gyro
2× Side brush
1× Power adapter
1× Charging base

10× Cotton water tank filter
1× Cleaning tool
1× Filter
1× Mop bracket

1× Mop pad
1× Remote control
2× AAA battery
1× User manual

3. DISPLAY & BUTTONS




1. WiFi indicator
2. Power button
3. Multi-directional navigation sensors
4. Recharge button
5. Top cover
6. Water tank release button
7. Dust bin (lift up Top cover to reach)

8. Ledge/cliff sensors
9. Side brushes
10. Motorized wheels
11. Charging contact points
12. Front wheel (free moving)
13. Battery compartment with main battery

BUTTONS LIGHT SIGNALS OVERVIEW

Colour	Status	Meaning
Power button		
Green	On	The robot is turned on
-	Off	The robot is turned off
Red	On	The robot is in standby mode
Red	(Quick) blinking	Error warning
Recharge button		
Red	On	Low battery, recharging
Yellow	On	Medium battery, recharging
Green	(Slow) blinking	High battery, recharging
Green	On	Battery fully charged
WiFi status indicator		
Green	(Slow) blinking	Ready to pair to the app
Green	On	Connected to the app
-	Off	No WiFi connection




- | | |
|---|--|
| 1. Dust bin release button | 9. Start random cleaning mode |
| 2. Filter | 10. Lower vacuum power |
| 3. Signal indicator | 11. Send robot vacuum to charging base to recharge |
| 4. Power adapter socket | 12. Start spot cleaning mode |
| 5. Charging contact points | 13. Start edge cleaning mode |
| 6. Mute sound effects | 14. Lower amount of water used during mopping |
| 7. Start automatic cleaning mode | 15. Increase amount of water used during mopping |
| 8. Start/pause ; Manual directional control | 16. Increase vacuum power |


4. GETTING STARTED

Follow the below steps to properly setup your robot vacuum for first use.


1. Remove the protective strips and any foils and plastic bags.



2. Place the charging base near a power outlet and at a spot where there is enough free floor space around it.
3. Connect the power adapter to the charging base and plug it into the power outlet.



4. Install the side brushes on the robot by pressing them into place. Pay attention to L & R markings.



5. Place the robot on the charging base, ensuring the charging plates on the bottom of the robot touch those on the base. When correctly positioned, the light will blink to indicate charging. Once fully charged, the light will remain on.

Placement tips:

- The robot needs a direct "line of sight" to the charging base to automatically return to it.
- If the robot is more than 5 meters away from the charging base, it may have difficulty returning to it on its own due to the distance.
- - Do not place the charging base in direct sunlight, under a bright light or near very reflective surfaces like mirrors. This may prevent the robot from finding the base, because it can disrupt the sensors.

5. CONNECTING TO THE SMART LIFE APP

5.1 Install the Smart Life app

1. Download the Smart Life app for iOS or Android for free in the app store.




Smart Life - Smart Living 4+
 Volcano Technology Limited
 #33 in Lifestyle
 ★★★★★ 4,5 • 8,4K beoordelingen
 Gratis

2. Open the Smart Life app and tap 'Register' or log in with an existing account.
3. Read the privacy policy and tap 'Agree' to continue.
4. Please enter your e-mail address to receive a verification code, which will be sent to the e-mail address provided.
5. Enter the verification code to proceed to the next screen.
6. Choose a secure password and tap the button to complete your registration.
7. Go to 'Account' and tap 'Family management' to set up your smart home. Enter a name for your smart home and select which rooms you want to add.
8. Tap 'Done' to complete the app setting up your app.

5.2 Add the Sinji Robot Vacuum Gyro to the app

1. To turn the robot on, press and hold the power button for 3 seconds, the button will light up green.
2. The robot should start in pairing mode, indicated by the blinking light next to the WiFi symbol. If this is not the case, press and hold the charging button for 3 seconds, this will reset the robot and put it in pairing mode.
3. Make sure the Wifi-icon on the Robot Vacuum is blinking.
4. Make sure your smartphone is connected to a 2.4 GHz Wifi network (not a dual-band or 5.0 GHz network).
5. Open the Smart Life app, press the plus sign in the top right of the main screen, and tap scan.
6. Your phone's camera will open, then scan the following QRcode with your phone.
7. Follow the steps in the app to complete the installation.



6. USING THE ROBOT

6.1 FIRST TIME USE / BEFORE USE

- Make sure that the robot is fully charged before using it for the first time.
- Remove obstacles and clear the floor, especially small items like toys, cables, jewellery and socks, which might get stuck in the robot, or cause it to get stuck.
- The robot will bump into objects or try to push them away. Consider moving fragile items like vases out of its path.

Additional tips:

- The robot works best in a room with closed doors.
- The robot works best if there are minimal objects on the floor.
- If you want to clean multiple rooms, we recommend moving the robot to the next room yourself. You can either do this by picking it up and placing it there or by using the manual control options in the app or with the remote control. You will have to guide/place it back on the charging base yourself, since the robot will not have a clear line of sight to the charging base

A note on robot movement:

If the robot gets stuck on an obstacle, like a cable or furniture, it will first try to get unstuck. Only when it can't get unstuck, it will give an error message and you should get it free. Take note of what it was stuck on and consider if you want to change it to improve the function of the robot.

6.2 APP CONTROL & CLEANING MODES

To turn the robot on, press and hold the power button until it lights up.

To reset the robot, press and hold the recharge button for 3 seconds. The WiFi indicator light will start blinking to indicate that the robot is in pairing mode.

Notes:

- The robot will always start the chosen cleaning mode from the position it is in at that moment.
- The robot will always try to complete the pattern of the cleaning mode. When it encounters an obstacle, it will try and move around it and continue the pattern as close as possible.

Main screen


The main screen shows you the current status of the robot and some cleaning statistics. If you press the Brush button the robot will start cleaning, using the mode that was last used. It also functions as a start/pause button while it is active. Additionally you can click the Map button to see its latest cleaning round. Lastly you can press the Charge button to make the robot go back to its Charging base to recharge.

Control menu

Below the Brush button you find a swipeable control menu with the 5 different cleaning modes and options as described below.


Random cleaning:

The robot will clean for 90 minutes by moving in a random pattern.




Auto cleaning:

The robot will start cleaning in a zig-zag pattern with a maximum size of 4×4 meter.




Wall follow cleaning:

The robot will clean the room by following the wall and other edges of the room closely.



Spiral cleaning:

The robot will clean in an outward spiralling pattern from its starting point, the maximum area it cleans will have a diameter of about 1,2m.



Manual cleaning (swipe left):

Directly control where the robot cleans.




Note: the robot only vacuums while moving forward

Preference menu:

If you press the Preference button you will go to a screen where you can change the setting for how much suction power and water the robot will use during its cleaning program.

Settings:



If you press the Gear button, you will access the settings menu. Here you can find various features like seek robot and an overview that shows you if some accessories may need replacement. You can also set schedules for the robot, so you can plan when it will start cleaning.




6.3 MOP USE & OTHER SETTINGS

Mop use:


1. Instal the mop pad on the mop bracket and click the mop bracket into place on the bottom of the robot.




2. Slide out the water tank by pushing the button down and pulling it out.




3. lift up the water plug and fill the water tank with cold, clean water. Do not add cleaning detergents.



4. push the water plug back into place and make sure it is properly seated and does not leak water.



5. Slide back the water tank into place in the robot until it clicks into place. The robot is now ready to use the mopping function.



Notes:

- Do not use the mop function on carpet or other materials that are not suitable to become wet.
- After the robot is finished mopping, always remove the mop and water tank. Empty the remaining water from the tank and clean the mop pad to avoid mould and algae forming on the mop and/or tank.

7. MAINTENANCE AND CLEANING OF THE ROBOT

7.1 GENERAL CLEANING


In general, unplug the charging base and turn off the robot by pressing and holding the power button for 3 seconds, before cleaning it. If you are not using the Robot Vacuum for an extended period of time (over a month), power it OFF, and unplug the charging base. Store everything in a dry room, away from direct sunlight or extreme temperatures.

Quick clean

Use the provided cleaning tool to brush various parts of the robot. You can use scissors to cut hair wrapped around the brushes. Be careful to not damage the hairs of the brushes.



The base and outside of the robot can be cleaned with a damp, soft cloth and a mild cleaning agent. Make sure that no water gets inside the robot.

Take special care while cleaning the various contact points, sensor locations and moving parts.




7.2 EMPTYING AND CLEANING THE DUST BIN


1. Open the lid on the top of the robot
2. Press the latch of the bin and lift it out of the robot.
3. Open the cover of the dust bin




4. Empty the dust bin in a trash can





5. Remove the Filter by pulling on the lip of the rubber seal. Use the brush to remove the dust from the filter.



6. Clean the dust bin with soft damp cloth, you can use a mild cleaning agent.




7. Fully dry the dust bin and all components before placing them back.




8. Reinsert the Filter, close the lid and place the dust bin back into the robot.

9. Close the lid of the robot.




7.3 REPLACING THE FILTER OF THE WATER TANK


1. Pull out the rubber plug from the bottom of the water tank (there is one on the left and on the right side).




2. Take out the cotton filter from the plug.



3. Place the new cotton filter in the rubber plug (only use original filters).




4. Re-install the rubber plug in the water tank.



7.4 REPLACING THE SIDE BRUSHES

1. Turn the robot upside down
2. Grab a hold of the middle of the side brush and pull straight up
3. Take a new side brush, orient it so it fits on the robot and press it down until it snaps into place.

Note: this should take a little bit of force, but should still be easy to do. Do not pull or push too hard.



8. TROUBLESHOOTING

All common problems and their solutions can be found at support.installtuya.com

Many problems can be solved by resetting the Robot Vacuum in the Smart Life app.

- 1) Open the Smart Life app
- 2) Go to the Robot Vacuum in the list of products connected to your account in the home screen
- 3) Tap on the pen tool in the top right corner
- 4) Scroll down to Remove Device
- 5) Choose "Disconnect and wipe data". Keep in mind that it will also cause you to lose your settings.
- 6) You can now pair the robot again as explained in chapter 5.2

9. SAFETY WARNINGS

- Power the Robot Vacuum OFF and remove it from a power source when you are not using it and before conducting maintenance.
- If you are not using the Robot Vacuum for an extended period of time (over a month), power it OFF, remove the battery, and unplug the charging station. Store everything in a dry room, away from direct sunlight or extreme temperature.
- The Robot Vacuum is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless under the close supervision of a person responsible for their safety.
- Only charge the Sinji Robot Vacuum Gyro with the included charging station and power adapter.
- Leaks from the battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on the skin, wash quickly with water, if the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes, and seek medical attention immediately.
- The Robot Vacuum is composed of electronic components that in rare and unintended cases can cause hazards of heating, fire, and other malfunctions. Furthermore, because it is capable of autonomous movement, its use poses the risk of collision with property, pets, and persons. Unintended removal of articles - such as small valuables, jewellery, or hair of persons or pets lying on the floor - may also occur.
- If the Robot Vacuum or its charging station has been damaged in any way, do not use them. Contact our customer service for further assistance.
- Do not handle the Robot Vacuum or its charging station with wet hands.
- Do not pull or carry the charging station by the cord, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces. To unplug the cord, grasp the plug, not the cord.
- Do not attempt to open the charging station. Repairs on the station should only be carried out by our qualified technicians.
- With the exception of the wet mop attachment, do not immerse any part of the Robot Vacuum into water or other liquids.
- Do not damage or heat up the battery, as it will emit harmful substances and possibly explode.
- Do not expose the Robot Vacuum or its charging station to temperatures higher than 45°C, moisture, or humidity.
- Do not use the Robot Vacuum outdoors.
- Do not store the Robot Vacuum in a car.
- Do not dispose of your battery in fire. Old batteries should be recycled safely through your local recycler.
- Do not let the Robot Vacuum pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes. This may damage it or even set it on fire.
- Do not use a broken or damaged adapter.

10. DECLARATION OF CONFORMITY



In accordance with European directives applicable to this product.

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives:

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.Sinjiproducts.com/compliance

Wireless RF mode frequency band: 2.412 to 2.484 GHz

Maximum transmitted power: 18 dBm

Wireless BT mode frequency band: 2.402 to 2.480 GHz

Maximum transmitted power: 20 dBm

Sinji is a brand of Avanca International B.V.

Maanweg 174, 2516 AB, The Hague, Netherlands

www.sinjiproducts.com

support@sinjiproducts.com

11. DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To dispose of your used device, use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

DESCRIPTION

Faites la connaissance de votre nouvel assistant de nettoyage quotidien: l'aspirateur robot intelligent Sinji Smart Robot Vacuum Gyro. Grâce au suivi gyroscopique et à des capteurs intelligents, il se déplace en toute sécurité dans votre maison et vous fera économiser beaucoup de temps et d'énergie. Vous pouvez le programmer pour qu'il aspire et lave automatiquement selon votre emploi du temps, ou le contrôler vous-même pour un nettoyage rapide d'un endroit précis. Vous pouvez même utiliser la commande vocale si vous le souhaitez!

TABLE DES MATIÈRES

1. Spécifications techniques
2. Contenu
3. Vue d'ensemble du produit
4. Mise en route
5. Connexion à l'application Smart Life
6. Utilisation du robot
7. Entretien et nettoyage du robot
8. Dépannage
9. Avertissements de sécurité
10. Déclaration de conformité
11. Élimination des équipements électriques et électroniques

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: SIRC-0300

Aspirateur Robot Sinji Gyro

Entrée d'alimentation :	19,0 V 0,6 A
Tension nominale :	14,4 V
Puissance nominale :	28 W
Capacité de la batterie :	2600 mAh (± 95 min, Li-ion, remplaçable)
Temps de recharge (0-100%) :	± 4,5 heures
Puissance d'aspiration :	2000 Pa
Connectivité :	WiFi 2,4 GHz
Capteur de navigation principal :	Gyroscope
Hauteur maximale franchissable :	15mm
Filtre :	G4, (Dust, pollen, lint, etc.) *
Niveau sonore :	68 dB
Capacité du bac à poussière :	200 ml
Capacité du réservoir d'eau :	230 ml
Dimensions (ØxH) :	29,5 × 7,5 cm
Poids :	2400 g
Télécommande :	Oui
Piles de la télécommande :	2× pile AAA

Base de recharge :

Entrée : 19V DC 0,6A
Sortie : 19V DC 0,6A
Dimensions (LxLxH) : 13×13×8 cm
Poids : 230 g

Adaptateur :

Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0,35A
Sortie : 19V DC 0,6A ; 11,4W
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm



Le filtre et autres accessoires remplaçables sont disponibles dans le kit d'accessoires pour aspirateur robot intelligent Sinji (numéro de modèle RCAS-0000).





2. CONTENU DE LA BOÎTE

1× Aspirateur Robot Gyro
2× Brosse latérale
1× Adaptateur d'alimentation
1× Base de recharge

10× Filtre pour réservoir d'eau en coton
1× Outil de nettoyage
1× Filtre
1× Support pour serpillière

1× Chiffon de serpillière
1× Télécommande
2× Pile AAA
1× Manuel de l'utilisateur

3. DISPLAY & BUTTONS




1. Indicateur WiFi
2. Bouton d'alimentation
3. Capteurs de navigation multidirectionnels
4. Bouton de recharge
5. Couvercle supérieur
6. Bouton de libération du réservoir d'eau
7. Bac à poussière
(soulever le couvercle supérieur pour y accéder)

8. Capteurs de bord / de falaise
9. Brosses latérales
10. Roues motorisées
11. Points de contact de charge
12. Roue avant (déplacement libre)
13. Compartiment de batterie avec batterie principale

APERÇU DES SIGNAUX LUMINEUX DES BOUTONS

Couleur	État	Signification
Bouton d'alimentation		
Vert	Allumé	Le robot est allumé
-	Éteint	Le robot est éteint
Rouge	Clignotement rapide	Avertissement d'erreur
Bouton de recharge		
Rouge	Allumé	Batterie faible, en charge
Jaune	Allumé	Batterie moyenne, en charge
Vert	(Clignotement lent)	Batterie pleine, en charge
Vert	Allumé	Batterie complètement chargée
Indicateur de statut WiFi		
Vert	(Clignotement lent)	Prêt à être appairé avec l'application
Vert	Allumé	Connecté à l'application
Éteint	Aucune	connexion WiFi




1. Bouton de libération du bac à poussière
2. Filtre
3. Indicateur de signal
4. Prise pour adaptateur d'alimentation
5. Points de contact de charge
6. Effets sonores muets
7. Démarrer le mode de nettoyage automatique
8. Démarrer/pause ; Contrôle directionnel manuel
9. Démarrer le mode de nettoyage aléatoire

10. Réduire la puissance d'aspiration
11. Envoyer le robot aspirateur à la base de recharge pour se recharger
12. Démarrer le mode de nettoyage de taches
13. Démarrer le mode de nettoyage des bords
14. Réduire la quantité d'eau utilisée pendant le passage de la serpillière
15. Augmenter la quantité d'eau utilisée pendant le passage de la serpillière
16. Augmenter la puissance d'aspiration

4. MISE EN ROUTE


Suivez les étapes ci-dessous pour configurer correctement votre robot aspirateur lors de sa première utilisation.

1. Retirez les bandes protectrices ainsi que les films et sacs plastiques.




2. Placez la base de recharge près d'une prise de courant et à un endroit où il y a suffisamment d'espace libre autour d'elle.

3. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la base de recharge et branchez-le à la prise de courant.



4. Installez les brosses latérales sur le robot en les pressant en place. Faites attention aux marques L (gauche) et R (droite).



5. Placez le robot sur la base de recharge, en vous assurant que les plaques de charge au bas du robot touchent celles de la base. Lorsqu'il est correctement positionné, le voyant clignotera pour indiquer que la charge est en cours. Une fois la charge complète, le voyant restera allumé.

Conseils de placement :

- Le robot doit avoir une "ligne de vue" directe sur la base de recharge pour y retourner automatiquement.
- Si le robot se trouve à plus de 5 mètres de la base de recharge, il peut avoir des difficultés à y retourner seul en raison de la distance.
- Ne placez pas la base de recharge en plein soleil, sous une lumière vive ou à proximité de surfaces très réfléchissantes comme des miroirs. Cela peut empêcher le robot de trouver la base, car cela peut perturber les capteurs.

5. CONNEXION À L'APPLICATION SMART LIFE

5.1 Installer l'application Smart Life

1. Téléchargez gratuitement l'application Smart Life pour iOS ou Android depuis la boutique d'applications.




Smart Life - Smart Living 4+
 Volcano Technology Limited
 #33 in Lifestyle
 ★★★★★ 4,5 • 8,4K beoordelingen
 Gratis

2. Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur « S'inscrire » ou connectez-vous avec un compte existant.
3. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur « Accepter » pour continuer.
4. Veuillez entrer votre adresse e-mail pour recevoir un code de vérification, qui sera envoyé à l'adresse e-mail fournie.
5. Entrez le code de vérification pour passer à l'écran suivant.
6. Choisissez un mot de passe sécurisé et appuyez sur le bouton pour finaliser votre inscription.
7. Allez dans « Compte » et appuyez sur « Gestion de la famille » pour configurer votre maison intelligente. Entrez un nom pour votre maison intelligente et sélectionnez les pièces que vous souhaitez ajouter.
8. Appuyez sur « Terminé » pour finaliser la configuration de votre application.

5.2 Ajouter le Sinji Robot Vacuum Gyro à l'application

1. Pour allumer le robot, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le bouton s'allumera en vert.
2. Le robot devrait démarrer en mode appairage, indiqué par le voyant clignotant à côté du symbole WiFi. Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton de recharge enfoncé pendant 3 secondes, cela réinitialisera le robot et le mettra en mode appairage.
3. Assurez-vous que l'icône WiFi sur l'aspirateur robot clignote.
4. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau WiFi 2.4 GHz (et non à un réseau à double bande ou 5.0 GHz).
5. Ouvrez l'application Smart Life, appuyez sur le signe plus en haut à droite de l'écran principal, puis appuyez sur « Scanner ».
6. L'appareil photo de votre téléphone s'ouvrira, puis scannez le code QR suivant avec votre téléphone.
7. Suivez les étapes dans l'application pour finaliser l'installation.



6. UTILISATION DU ROBOT

6.1 PREMIÈRE UTILISATION / AVANT UTILISATION

- Assurez-vous que le robot est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.
- Retirez les obstacles et débarrassez le sol, en particulier les petits objets comme les jouets, les câbles, les bijoux et les chaussettes, qui pourraient se coincer dans le robot ou l'empêcher de se déplacer.
- Le robot heurtera les objets ou tentera de les pousser. Pensez à déplacer les objets fragiles, comme les vases, hors de son chemin.

Conseils supplémentaires :

- Le robot fonctionne mieux dans une pièce avec des portes fermées.
- Le robot fonctionne mieux s'il y a peu d'objets sur le sol.
- Si vous souhaitez nettoyer plusieurs pièces, nous vous recommandons de déplacer le robot vers la pièce suivante vous-même. Vous pouvez soit le soulever et le placer là, soit utiliser les options de contrôle manuel dans l'application ou avec la télécommande. Vous devrez également le guider/le remettre sur la base de recharge vous-même, car le robot n'aura pas de ligne de vue claire vers la base de recharge.

Une remarque sur le mouvement du robot :

Si le robot se coince sur un obstacle, comme un câble ou un meuble, il tentera d'abord de se dégager. Ce n'est que lorsqu'il ne peut pas se libérer qu'il affichera un message d'erreur et que vous devrez le dégager. Prenez note de ce qui l'a coincé et réfléchissez à l'opportunité de modifier l'agencement pour améliorer le fonctionnement du robot.

6.2 CONTRÔLE VIA L'APPLICATION & MODES DE NETTOYAGE

Pour allumer le robot, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'allume.

Pour réinitialiser le robot, appuyez longuement sur le bouton de recharge pendant 3 secondes. Le voyant WiFi commencera à clignoter pour indiquer que le robot est en mode d'appairage.

Remarques :

- Le robot commencera toujours le mode de nettoyage choisi depuis la position dans laquelle il se trouve à ce moment-là.
- Le robot tentera toujours de compléter le motif du mode de nettoyage. Lorsqu'il rencontre un obstacle, il essaiera de le contourner et de poursuivre le motif le plus près possible.

Écran principal


L'écran principal vous montre l'état actuel du robot ainsi que quelques statistiques de nettoyage. En appuyant sur le bouton Brosse, le robot commencera à nettoyer en utilisant le mode utilisé précédemment. Ce bouton sert également de bouton démarrer/pause pendant le nettoyage. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Carte pour voir le dernier cycle de nettoyage. Enfin, vous pouvez appuyer sur le bouton Charge pour renvoyer le robot à sa station de charge.

Menu de contrôle

Sous le bouton Brosse se trouve un menu de contrôle défilant avec les 5 modes de nettoyage et options différents, comme décrit ci-dessous.


Nettoyage aléatoire :

Le robot nettoiera pendant 90 minutes en se déplaçant selon un motif aléatoire.




Nettoyage automatique :

Le robot commencera le nettoyage selon un motif en zigzag avec une taille maximale de 4x4 mètres.




Nettoyage le long des murs :

Le robot nettoiera la pièce en suivant de près le mur et les autres bords de la pièce.



Nettoyage en spirale :

Le robot nettoiera en suivant un motif spiralé à partir de son point de départ, la zone maximale qu'il nettoiera aura un diamètre d'environ 1,2 m.



Nettoyage manuel (glisser vers la gauche) :

Contrôlez directement l'endroit où le robot nettoie.




Note : le robot n'aspire que lorsqu'il se déplace vers l'avant.

Menu Préférences :

En appuyant sur le bouton Préférences, vous accédez à un écran où vous pouvez régler la puissance d'aspiration et la quantité d'eau utilisée par le robot pendant le nettoyage.

Paramètres :



En appuyant sur le bouton Engrenage, vous accédez au menu des paramètres. Vous y trouverez diverses fonctions comme la recherche du robot, ainsi qu'un aperçu indiquant si certains accessoires doivent être remplacés. Vous pouvez également programmer des horaires pour que le robot commence à nettoyer automatiquement.




6.3 UTILISATION DU MOP ET AUTRES PARAMÈTRES

Utilisation du mop :


1. Installez le pad de lavage sur le support de mop et clipsez le support de mop en place sous le robot.




2. Faites glisser le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton vers le bas et en le tirant vers vous.




3. Soulevez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez-le avec de l'eau froide et propre. N'ajoutez pas de détergents de nettoyage.



4. Repoussez le bouchon du réservoir d'eau en place et assurez-vous qu'il est correctement installé et qu'il ne fuit pas.



5. Faites glisser le réservoir d'eau dans le robot jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le robot est maintenant prêt à utiliser la fonction de lavage.



Remarques :

- N'utilisez pas la fonction de lavage sur des tapis ou d'autres matériaux qui ne supportent pas l'humidité.
- Après que le robot a terminé le lavage, retirez toujours le mop et le réservoir d'eau. Videz l'eau restante du réservoir et nettoyez le pad de lavage pour éviter la formation de moisissures et d'algues sur le mop et/ou le réservoir.


7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU ROBOT

7.1 NETTOYAGE GÉNÉRAL

De manière générale, débranchez la base de recharge et éteignez le robot en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation pendant 3 secondes avant de le nettoyer. Si vous n'utilisez pas l'aspirateur robot pendant une période prolongée (plus d'un mois), éteignez-le et débranchez la base de recharge. Rangez le tout dans une pièce sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des températures extrêmes.



Nettoyage rapide

Utilisez l'outil de nettoyage fourni pour broser les différentes parties du robot. Vous pouvez utiliser des ciseaux pour couper les cheveux enroulés autour des brosses. Faites attention à ne pas endommager les poils des brosses. La base et l'extérieur du robot peuvent être nettoyés avec un chiffon doux et humide et un nettoyant doux. Assurez-vous qu'aucune eau n'entre à l'intérieur du robot. Prenez particulièrement soin lors du nettoyage des différents points de contact, des capteurs et des parties mobiles.




7.2 VIDANGE ET NETTOYAGE DU PANIER À POUSSIÈRE


1. Ouvrez le couvercle situé sur le dessus du robot.
2. Appuyez sur le verrou du panier à poussière et retirez-le du robot.
3. Ouvrez le couvercle du panier à poussière.




4. Videz le panier à poussière dans une poubelle.





5. Retirez le filtre en tirant sur le rebord du joint en caoutchouc. Utilisez la brosse pour enlever la poussière du filtre.



6. Nettoyez le panier à poussière avec un chiffon doux et humide, vous pouvez utiliser un nettoyant doux.




7. Séchez complètement le panier à poussière et toutes les pièces avant de les remettre en place.




8. Réinsérez le filtre, fermez le couvercle et remplacez le panier à poussière dans le robot.

9. Fermez le couvercle du robot.




7.3 REMPLACEMENT DU FILTRE DU RÉSERVOIR D'EAU


1. Retirez le bouchon en caoutchouc du bas du réservoir d'eau (il y en a un à gauche et un à droite).




2. Retirez le filtre en coton du bouchon.



3. Placez le nouveau filtre en coton dans le bouchon en caoutchouc (utilisez uniquement des filtres d'origine).




4. Réinstallez le bouchon en caoutchouc dans le réservoir d'eau.



7.4 REMPLACEMENT DES BROSSES LATÉRALES

1. Retournez le robot.
2. Saisissez le centre de la brosse latérale et tirez droit vers le haut.
3. Prenez une nouvelle brosse latérale, orientée de manière à ce qu'elle s'adapte au robot, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Remarque : cela doit demander un peu de force, mais cela doit rester facile à faire. Ne tirez ni ne poussez trop fort.



8. DÉPANNAGE

Tous les problèmes courants et leurs solutions peuvent être trouvés sur support.installtuya.com

De nombreux problèmes peuvent être résolus en réinitialisant l'aspirateur robot dans l'application Smart Life.

- 1) Ouvrez l'application Smart Life.
- 2) Allez dans l'aspirateur robot dans la liste des produits connectés à votre compte sur l'écran d'accueil.
- 3) Appuyez sur l'outil de modification (icône en forme de crayon) dans le coin supérieur droit.
- 4) Faites défiler vers le bas et appuyez sur "Supprimer l'appareil".
- 5) Choisissez « Déconnecter et effacer les données ». Gardez à l'esprit que cela entraînera également la perte de vos paramètres.
- 6) Vous pouvez maintenant appairer à nouveau le robot comme expliqué dans le chapitre 5.2.

9. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Éteignez l'aspirateur robot et débranchez-le de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à toute opération de maintenance.
- Si vous ne utilisez pas l'aspirateur robot pendant une période prolongée (plus d'un mois), éteignez-le, retirez la batterie et débranchez la station de charge. Rangez le tout dans une pièce sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des températures extrêmes.
- L'aspirateur robot n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la supervision rapprochée d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne chargez l'aspirateur robot Sinji Gyro qu'avec la station de charge et l'adaptateur secteur fournis.
- Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire en cas d'utilisation ou de conditions de température extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez rapidement à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin sans délai.
- L'aspirateur robot est composé de composants électroniques qui, dans de rares cas et en cas de mauvais usage, peuvent provoquer des risques de surchauffe, d'incendie et d'autres dysfonctionnements. De plus, étant capable de se déplacer de manière autonome, son utilisation présente un risque de collision avec des biens, des animaux domestiques et des personnes. Il peut également se produire un enlèvement non intentionnel d'articles, tels que de petits objets de valeur, des bijoux ou des cheveux de personnes ou d'animaux domestiques qui se trouvent sur le sol.
- Si l'aspirateur robot ou sa station de charge a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne l'utilisez pas. Contactez notre service client pour toute assistance supplémentaire.
- Ne manipulez pas l'aspirateur robot ni sa station de charge avec les mains mouillées.
- Ne tirez pas et ne transportez pas la station de charge par le cordon, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon autour de bords ou de coins tranchants. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées. Pour débrancher le cordon, saisissez la prise, pas le cordon.
- N'essayez pas d'ouvrir la station de charge. Les réparations de la station doivent uniquement être effectuées par nos techniciens qualifiés.
- À l'exception de l'attachement pour mop humide, ne plongez aucune partie de l'aspirateur robot dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas endommager ni chauffer la batterie, car elle pourrait émettre des substances dangereuses et éventuellement exploser.
- Ne pas exposer l'aspirateur robot ni sa station de charge à des températures supérieures à 45°C, à l'humidité ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur robot à l'extérieur.
- Ne pas stocker l'aspirateur robot dans une voiture.
- Ne jetez pas votre batterie au feu. Les vieilles batteries doivent être recyclées de manière sûre auprès de votre recycleur local.
- Ne laissez pas l'aspirateur robot ramasser quoi que ce soit qui soit en train de brûler ou de fumer, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes. Cela pourrait l'endommager voire provoquer un incendie.
- N'utilisez pas un adaptateur cassé ou endommagé.

10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Conformément aux directives européennes applicables à ce produit.

Ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives de l'UE suivantes :

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

Une copie de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible sur www.Sinjiproducts.com/compliance

Plage de fréquence du mode RF sans fil : 2,412 à 2,484 GHz

Puissance transmise maximale : 18 dBm

Plage de fréquence du mode BT sans fil : 2,402 à 2,480 GHz

Puissance transmise maximale : 20 dBm


Sinji est une marque de Avanca International B.V.

Maanweg 174, 2516 AB, La Haye, Pays-Bas

www.sinjiproducts.com

support@sinjiproducts.com

11. Élimination des équipements électriques et électroniques



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout risque de dommage à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit pour un recyclage écologiquement sûr.

BESCHRIJVING

Ontmoet je nieuwe dagelijkse schoonmaakassistent: de Sinji Smart Robot Vacuum Gyro. Met gyroscopische tracking en slimme sensoren beweegt het veilig door je huis en bespaart het je veel tijd en energie. Je kunt het automatisch laten schoonmaken en dweilen op basis van je schema, of het zelf besturen voor een snelle schoonmaak van een specifiek gebied. Je kunt zelfs spraakbesturing gebruiken als je dat wilt!

INHOUDSOPGAVE

1. Technische specificaties
2. Inhoud
3. Productoverzicht
4. Aan de slag
5. Verbinden met de Smart Life-app
6. Het gebruik van de robot
7. Onderhoud en reiniging van de robot
8. Probleemoplossing
9. Veiligheidswaarschuwingen
10. Verklaring van conformiteit
11. Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model SIRC-0300

Sinji Robot Vacuum Gyro

Stroominvoer:	19.0V 0.6A
Nominale spanning:	14,4V
Nominaal vermogen:	28W
Batterijcapaciteit:	2600 mAh (± 95 min, Li-ion, vervangbaar)
Opladtid (0-100%):	± 4,5 uur
Zuigkracht:	2000 Pa
Connectiviteit:	2.4 GHz WiFi
Hoofd navigatiesensor:	Gyroscoop
Maximale te bedwingen hoogte:	15mm
Filter:	G4, (Dust, pollen, lint, etc.) *
Geluidsniveau:	68 dB
Stofbakcapaciteit:	200 ml
Waterreservoircapaciteit:	230 ml
Afmetingen (ØxH):	29,5x7,5 cm
Gewicht:	2400gr
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen voor afstandsbediening:	2x AAA batterij

Oplaadstation:

Invoer: 19V DC 0,6A
 Uitvoer: 19V DC 0,6A
 Afmetingen (LxBxH): 13x13x8 cm
 Gewicht: 230 g

Adapter:

Ingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0,35A
 Uitgang: 19V DC 0,6A; 11,4W
 Kabellengte: 150 cm



Het filter en andere vervangbare accessoires zijn beschikbaar in de Sinji Smart Robot Accessory Set Stofzuiger (modelnummer RCAS-0000).





2. INHOUD VAN DE DOOS

1× Robot Vacuum Gyro
2× Zijborstel
1× Stroomadapter
1× Oplaadstation

10× Katoenen watertankfilter
1× Reinigingsgereedschap
1× Filter
1× Mopbeugel

1× Mopdoek
1× Afstandsbediening
2× AAA-batterijen
1× Gebruikershandleiding

3.DISPLAY & KNOPPEN



1. WiFi-indicator
2. Aan/uit-knop
3. Multidirectionele navigatiesensoren
4. Oplaadknop
5. Bovenste deksel
6. Waterreservoirontgrendelknop
7. Stofreservoir (til het bovenste deksel op om toegang te krijgen)

8. Rand/klif-sensoren
9. Zijkwasten
10. Gemaotoriseerde wielen
11. Oplaadcontactpunten
12. Voorwiel (vrij bewegend)
13. Batterijcompartiment met hoofdaccu

OVERZICHT VAN DE KNOPLICHTSIGNALEN:

Kleur

Aan/Uit-knop


Groen:	AAN	De robot is ingeschakeld
Groen:	UIT	De robot is uitgeschakeld
Rood:	AAN	De robot bevindt zich in de stand-by modus
Rood:	(Snel) knipperend	Foutmelding

Oplaadknop

Groen:	AAN	De robot is aan het opladen
Groen:	UIT	De robot is volledig opgeladen
Rood:	AAN	Er is een oplaadfout
Rood:	(Snel) knipperend	De robot is bezig met opladen

WiFi status indicator

Groen:	AAN	WiFi is verbonden
Groen:	Knipperend	WiFi is bezig met koppelen
Rood:	AAN	WiFi-verbinding mislukt
Rood:	Knipperend	De robot is niet verbonden met WiFi




- Knop voor het verwijderen van de stofcontainer
- Filter
- Signaalindicator
- Aansluiting voor de stroomadapter
- Oplaadcontactpunten
- Geluidseffecten dempen
- Start automatische schoonmaakmodus
- Start/pauze; Handmatige stuurregeling
- Start willekeurige schoonmaakmodus

- Verminder zuigkracht
- Stuur robot naar oplaadstation om op te laden
- Start spotreinigingsmodus
- Start randreinigingsmodus
- Verlaag de hoeveelheid water gebruikt tijdens het dweilen
- Verhoog de hoeveelheid water gebruikt tijdens het dweilen
- Verhoog de zuigkracht

4. BEGINNEN


Volg de onderstaande stappen om je robotstofzuiger correct in te stellen voor het eerste gebruik.

1. Verwijder de beschermfolie en eventuele plastic zakken.




2. Plaats het oplaadstation dicht bij een stopcontact en op een plek waar voldoende vrije vloerruimte omheen is.

3. Sluit de stroomadapter aan op het oplaadstation en steek deze in het stopcontact.



4. Installeer de zijborstels op de robot door ze op hun plaats te drukken. Let op de markeringen L en R.



5. Plaats de robot op het oplaadstation, zodat de oplaadplaten aan de onderkant van de robot contact maken met die op de basis. Wanneer de robot correct gepositioneerd is, zal het licht knipperen om aan te geven dat de oplading bezig is. Zodra de robot volledig is opgeladen, blijft het licht branden.

Plaatsingstips:

- De robot heeft een directe "zichtlijn" naar het oplaadstation nodig om er automatisch naar terug te keren.
- Als de robot zich meer dan 5 meter van het oplaadstation bevindt, kan hij moeite hebben om zelfstandig terug te keren vanwege de afstand.
- Plaats het oplaadstation niet in direct zonlicht, onder fel licht of in de buurt van zeer reflecterende oppervlakken zoals spiegels. Dit kan voorkomen dat de robot het oplaadstation vindt, omdat dit de sensoren kan verstoren.

5. VERBINDEN MET DE SMART LIFE-APP

5.1 Installeer de Smart Life-app

1. Download de Smart Life-app gratis voor iOS of Android in de app store.




Smart Life - Smart Living 4+
 Volcano Technology Limited
 #33 in Lifestyle
 ★★★★★ 4,5 • 8,4K beoordelingen
 Gratis

2. Open the Smart Life app and tap 'Register' or log in with an existing account.
3. Lees het privacybeleid en tik op 'Akkoord' om door te gaan.
4. Voer uw e-mailadres in om een verificatiecode te ontvangen, die naar het opgegeven e-mailadres zal worden gestuurd.
5. Voer de verificatiecode in om door te gaan naar het volgende scherm.
6. Kies een veilig wachtwoord en tik op de knop om je registratie te voltooien.
7. Ga naar 'Account' en tik op 'Gezinsbeheer' om je slimme huis in te stellen. Voer een naam in voor je slimme huis en selecteer welke kamers je wilt toevoegen.
8. Tik op 'Klaar' om de app-instellingen te voltooien.

5.2 Voeg de Sinji Robot Vacuum Gyro toe aan de app

1. Om de robot in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. De knop licht groen op.
2. De robot zou in de koppelmodus moeten starten, aangegeven door het knipperende lampje naast het WiFi-symbool. Als dit niet het geval is, houdt u de oplaadknop 3 seconden ingedrukt. Dit reset de robot en zet deze in de koppelmodus.
1. Zorg ervoor dat het Wifi-pictogram op de Robot Vacuum knippert.
2. Zorg ervoor dat je smartphone verbonden is met een 2,4 GHz Wifi-netwerk (niet met een dual-band of 5,0 GHz netwerk).
3. Open de Smart Life-app, druk op het plusteken rechtsboven op het startscherm en tik op scannen.
4. De camera van je telefoon wordt geopend, scan vervolgens de onderstaande QR-code met je telefoon.
5. Volg de stappen in de app om de installatie te voltooien.



6. HET GEBRUIKEN VAN DE ROBOT

6.1 EERSTE GEBRUIK / VOORDAT JE DE ROBOT GEBRUIKT

- Zorg ervoor dat de robot volledig is opgeladen voordat je deze voor het eerst gebruikt.
- Verwijder obstakels en ruim de vloer op, vooral kleine voorwerpen zoals speelgoed, kabels, sieraden en sokken, die vast kunnen komen te zitten in de robot of ervoor kunnen zorgen dat de robot vast komt te zitten.
- De robot zal tegen objecten botsen of proberen ze weg te duwen. Overweeg om breekbare voorwerpen zoals vazen uit zijn pad te verplaatsen.

Aanvullende tips:

- De robot werkt het beste in een kamer met gesloten deuren.
- De robot werkt het beste als er minimale objecten op de vloer liggen.
- Als je meerdere kamers wilt schoonmaken, raden we aan de robot zelf naar de volgende kamer te verplaatsen. Je kunt dit doen door de robot op te tillen en daar neer te zetten, of door de handmatige bedieningsopties in de app of met de afstandsbediening te gebruiken. Je zult de robot zelf terug op het oplaadstation moeten plaatsen, aangezien de robot geen duidelijk zicht heeft op het oplaadstation.

Een opmerking over de beweging van de robot:

Als de robot vast komt te zitten op een obstakel, zoals een kabel of een meubel, zal hij eerst proberen zichzelf los te maken. Alleen als het zichzelf niet kan losmaken, zal het een foutmelding geven en moet je het zelf bevrijden. Let goed op waar de robot vastzat en overweeg of je iets wilt aanpassen om de werking van de robot te verbeteren.

6.2 APP BEDIENING & REINIGINGSMODUS

Om de robot in te schakelen, houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

Om de robot te resetten, houd de oplaadknop 3 seconden ingedrukt. Het WiFi-indicatorlampje begint te knipperen om aan te geven dat de robot in de koppelmodus staat.

Notities:

- De robot zal altijd de gekozen schoonmaakmodus starten vanaf de positie waar hij zich op dat moment bevindt.
- De robot zal altijd proberen het patroon van de schoonmaakmodus te voltooien. Wanneer hij een obstakel tegenkomt, zal hij proberen eromheen te bewegen en het patroon zo dicht mogelijk voort te zetten.

Hoofdscherm


Het hoofdscherm toont de huidige status van de robot en enkele schoonmaakstatistieken. Als je op de Borstel-knop drukt, start de robot met schoonmaken in de laatst gebruikte modus. Deze knop dient ook als start/pauze-knop tijdens het schoonmaken. Daarnaast kun je op de Kaart-knop drukken om de laatste schoonmaakronde te bekijken. Tot slot kun je op de Oplaad-knop drukken om de robot terug te laten keren naar het oplaadstation.

Bedieningsmenu

Onder de Borstel-knop vind je een veegbaar bedieningsmenu met 5 verschillende schoonmaakmodi en opties, zoals hieronder beschreven.


Willekeurige reiniging:

De robot zal 90 minuten schoonmaken door in een willekeurig patroon te bewegen.




Auto cleaning:

De robot begint met schoonmaken in een zigzagpatroon met een maximale grootte van 4x4 meter.




Wandvolg Schoonmaak:

De robot zal de kamer schoonmaken door de muur en andere randen van de kamer nauwkeurig te volgen.



Spiraaliniging:

De robot zal reinigen in een naar buiten spiralerend patroon vanaf zijn startpunt, het maximale gebied dat het schoonmaakt heeft een diameter van ongeveer 1,2 meter.



Handmatige reiniging (veeg naar links):

Direct bestuur de plek waar de robot reinigt.




Opmerking: de robot stofzuigt alleen terwijl hij vooruit beweegt.

Voorkeursmenu:

Als je op de Voorkeuren-knop drukt, ga je naar een scherm waar je kunt instellen hoeveel zuigkracht en water de robot gebruikt tijdens het schoonmaken.

Instellingen:



Als je op de Tandwiel-knop drukt, open je het instellingenmenu. Hier vind je verschillende functies zoals het zoeken van de robot en een overzicht van onderdelen die mogelijk aan vervanging toe zijn. Je kunt ook schoonmaakschema's instellen, zodat de robot automatisch begint met schoonmaken.




6.3 GEBRUIK VAN DE DWEIL & ANDERE INSTELLINGEN

Gebruik van de dweil:


1. Plaats het dweilpad op de dweilhouder en klik de dweilhouder vast aan de onderkant van de robot.




2. Schuif de watertank eruit door de knop omlaag te drukken en hem eruit te trekken.




3. Til de waterdop op en vul de watertank met koud, schoon water. Voeg geen reinigingsmiddelen toe.



4. Duw de waterdop terug op zijn plaats en zorg ervoor dat deze goed zit en geen water lekt.



5. Schuif de watertank terug op zijn plaats in de robot totdat deze vastklikt. De robot is nu klaar om de dweilfunctie te gebruiken.



Notities:

- Gebruik de mopfunctie niet op tapijt of andere materialen die niet geschikt zijn om nat te worden.
- Na het moppen altijd de dweil en het waterreservoir verwijderen. Leeg het resterende water uit het reservoir en reinig de dweil om schimmel en algenvorming op de dweil en/of het reservoir te voorkomen.

7. ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE ROBOT:

7.1 Algemene reiniging:


In het algemeen, koppel de oplaadbasis los en zet de robot uit door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden, voordat je de robot schoonmaakt. Als je de Robotstofzuiger voor een langere tijd (langer dan een maand) niet gebruikt, zet hem dan uit en koppel de oplaadbasis los. Bewaar alles in een droge ruimte, uit de buurt van direct zonlicht of extreme temperaturen.

Snelle reiniging

Gebruik het meegeleverde reinigingsgereedschap om verschillende onderdelen van de robot schoon te maken. Je kunt scharen gebruiken om haren die om de borstels gewikkeld zijn af te knippen. Wees voorzichtig om de haren van de borstels niet te beschadigen.



De basis en de buitenkant van de robot kunnen worden schoongemaakt met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen water in de robot komt.

Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van de verschillende contactpunten, sensoren en bewegende onderdelen.




7.2 Het legen en schoonmaken van de stofbak


1. Open het deksel bovenop de robot.
2. Druk de vergrendeling van de stofbak in en til deze uit de robot.
3. Open de deksel van de stofcontainer.




4. Leeg de stofcontainer in een prullenbak.




5. Verwijder het filter door aan de rand van de rubbersluiting te trekken. Gebruik de borstel om het stof van het filter te verwijderen.



6. Maak de stofcontainer schoon met een zachte, vochtige doek. Je kunt een mild schoonmaakmiddel gebruiken.




7. Droog de stofcontainer en alle onderdelen volledig voordat je ze weer plaatst.





8. Zet het filter weer op zijn plaats, sluit de deksel en plaats de stofcontainer terug in de robot.

9. Sluit de deksel van de robot.





7.3 HET VERVANGEN VAN HET FILTER VAN DE WATERTANK

1. Trek de rubberen dop uit de onderkant van de watertank (er is er één aan de linker- en rechterkant).
2. Haal het katoenen filter uit de dop.




3. Plaats het nieuwe katoenen filter in de rubberen dop (gebruik alleen originele filters).
4. Herinstalleer de rubberen dop in de watertank.



7.4 HET VERVANGEN VAN DE ZIJBORSTELS

1. Draai de robot om zodat de onderkant zichtbaar is.
2. Pak de zijkant van de zijborstel vast in het midden en trek deze recht omhoog.
3. Neem een nieuwe zijborstel, zet deze in de juiste positie zodat hij op de robot past, en druk deze naar beneden totdat hij op zijn plaats klikt.

Opmerking: Dit moet een beetje kracht vereisen, maar het moet nog steeds gemakkelijk te doen zijn. Trek of duw niet te hard.



8. PROBLEEMOPLOSSING

Alle veelvoorkomende problemen en hun oplossingen zijn te vinden op support.installtuya.com

Veel problemen kunnen worden opgelost door de Robot Vacuum opnieuw in te stellen in de Smart Life-app.

- 1) Open de Smart Life-app.
- 2) Ga naar de Robot Vacuum in de lijst van producten die zijn verbonden met je account op het startscherm.
- 3) Tik op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek.
- 4) Scroll naar beneden en kies "Verwijder apparaat".
- 5) Kies "Ontkoppel en wis gegevens". Houd er rekening mee dat hierdoor ook je instellingen verloren gaan.
- 6) Je kunt de robot nu opnieuw koppelen zoals uitgelegd in hoofdstuk 5.2.

9. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Zet de Robotstofzuiger UIT en haal het apparaat van de stroombron wanneer je het niet gebruikt en voordat je onderhoud uitvoert.
- Als je de Robotstofzuiger voor een langere periode niet gebruikt (meer dan een maand), zet hem dan UIT, verwijder de batterij en haal het oplaadstation uit het stopcontact. Bewaar alles in een droge ruimte, uit de buurt van direct zonlicht of extreme temperaturen.
- De Robotstofzuiger is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, tenzij onder nauw toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laad de Sinji Robot Vacuum Gyro alleen op met het meegeleverde oplaadstation en de meegeleverde stroomadapter.
- Lekkages uit de batterijcellen kunnen optreden onder extreme gebruiks- of temperaturomstandigheden. Als de vloeistof op de huid komt, was het dan snel af met water. Als de vloeistof in de ogen komt, spoel ze dan onmiddellijk 10 minuten lang met schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.
- De Robotstofzuiger bestaat uit elektronische componenten die in zeldzame en onbedoelde gevallen risico's op oververhitting, brand en andere storingen kunnen veroorzaken. Bovendien brengt het gebruik, omdat het in staat is tot autonome beweging, het risico met zich mee van botsingen met eigendommen, huisdieren en personen. Onbedoeld verwijderen van voorwerpen, zoals kleine waardevolle spullen, sieraden of haren van personen of huisdieren die op de vloer liggen, kan ook voorkomen.
- Als de Robotstofzuiger of het oplaadstation op enigerlei wijze beschadigd is, gebruik deze dan niet. Neem contact op met onze klantenservice voor verdere assistentie.
- Raak de Robotstofzuiger of het oplaadstation niet aan met natte handen.
- Trek of draag het oplaadstation niet aan het snoer, sluit geen deur op het snoer of trek het snoer niet over scherpe randen of hoeken. Houd het snoer uit de buurt van verhitte oppervlakken. Trek de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken, niet het snoer.
- Probeer het oplaadstation niet te openen. Reparaties aan het station mogen alleen worden uitgevoerd door onze gekwalificeerde technici.
- Behalve de natte dweilbevestiging, dompel geen enkel onderdeel van de Robotstofzuiger onder in water of andere vloeistoffen.
- Beschadig of verhit de batterij niet, aangezien deze schadelijke stoffen kan afgeven en mogelijk kan exploderen.
- Stel de Robot Vacuum of het opladestation niet bloot aan temperaturen hoger dan 45°C, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik de Robot Vacuum niet buitenshuis.
- Bewaar de Robot Vacuum niet in een auto.
- Gooi uw batterij niet in het vuur. Oude batterijen moeten veilig worden gerecycled via uw lokale recycler.
- Laat de Robotstofzuiger niets oppikken dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as. Dit kan de stofzuiger beschadigen of zelfs in brand steken.
- Gebruik geen kapotte of beschadigde adapter.

10. VERKLARING VAN CONFORMITEIT



In overeenstemming met de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:

- Richtlijn 2011/65/EU
- Richtlijn 2014/53/EU

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.Sinjiproducts.com/compliance

Draadloze RF-modus frequentieband: 2,412 tot 2,484 GHz

Maximale verzonden kracht: 18 dBm

Draadloze BT-modus frequentieband: 2,402 tot 2,480 GHz

Maximale verzonden kracht: 20 dBm

Sinji is een merk van Avanca International B.V.

Maanweg 174, 2516 AB, Den Haag, Nederland

www.sinjiproducts.com

support@sinjiproducts.com

11. AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de gehele EU. Om potentiële schade aan het milieu of de gezondheid van mensen door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient het verantwoord te worden gerecycled om de duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Voor het weggooien van uw gebruikte apparaat kunt u de retour- en inzamelingssystemen gebruiken of contact opnemen met de winkel waar het product is aangeschaft. Zij kunnen het product nemen voor milieuvriendelijk recycleren.



© 2025, Sinji. All rights reserved.
www.sinjiproducts.com
Made in China.